

HYPERGEAR®

VIBE \ WIRELESS HEADPHONES



User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur



① Volume Up/Next Track

② Play/Pause

③ Volume Down/Previous Track

④ LED Indicator

⑤ USB-C Charging Port

⑥ Auxiliary Input

⑦ Microphone

Fully charge your headphones before first use

HOW TO CHARGE

Connect to a USB power source using the included USB-C charging cable.

-  Charging
-  Fully Charged (approximately 1.5 hours)

HOW TO PAIR

When you power your headphones on the LED will flash **BLUE** and **RED** to indicate pairing mode.

1. Using the Bluetooth menu on your device (phone, tablet, etc.), enable searching for nearby Bluetooth devices.
2. Select **“HyperGear VIBE”** to connect and pair.

NOTE: If your device prompts for a PIN code, enter “0000”.

3. Once paired, the LED will flash **BLUE** and you will hear a tone confirming the successful connection.

NOTE: The headphones will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device when the unit is turned on.

Use a 3.5mm auxiliary cable to connect the headphones to other audio sources including non-Bluetooth devices. Your music will automatically play.

NOTE: When wired via AUX, the headphones power off to save battery and Bluetooth functions are automatically disabled. Use the controls on your source device instead.



Volume Up
Next Track



Press & Hold
Press 1x



Volume Down
Previous Track



Press & Hold
Press 1x



Multifunction (MFB)

Power On
Power Off
Play/Pause
Answer/End Call
Reject Call
Redial Call
Activate Voice Assistant



Press & Hold (2 sec)
Press & Hold (4 sec)
Press 1x
Press 1x
Press & Hold (2 sec)
Press 2x
Press 3x



*Remote functions may vary depending on phone models.

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or email info@myhypergear.com

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage and not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Do not store the device in a depleted state. Battery cells may be damaged. Charge your unit at least once every 3 months even when not in use.
2. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
3. Do not store at extreme temperatures (below 40°F or above 90°F).
4. Recharge your device with the included USB-C charging cable or a certified 3rd party cable and a 2A charging adapter. Standard cables and adapters may charge the battery too slowly and damage/overheat the battery or cause a fire hazard.
5. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
6. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
7. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
8. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact info@myhypergear.com to submit a warranty claim.
Proof of purchase is required.



① Sube el volumen/Pista siguiente

② Reproducir/Pausar

③ Bajar volumen/Pista anterior

④ Indicador LED

⑤ Puerto de carga USB-C

⑥ Aux Entrada

⑦ Micrófono

Cargue completamente los audifonos antes de usarlos por primera vez.

CÓMO CARGAR

Conéctese a una fuente de alimentación USB mediante el cable de carga USB-C incluido.



Cargando



Completamente Cargado
(aproximadamente 1.5 horas)

CÓMO EMPAREJAR

Cuando encienda su audifonos, el LED parpadeará en **AZUL** y **ROJO** para indicar el modo de emparejamiento.

1. Usando el menú de Bluetooth en su dispositivo (teléfono, tableta, etc.), habilite la búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos.
2. Seleccione **“HyperGear VIBE”** en el menú de Bluetooth de su dispositivo para conectarse y emparejarse.

NOTA: Si su dispositivo solicita un código PIN, ingrese “0000”.

3. Una vez emparejado, el LED parpadeará en **AZUL** y escuchará un tono que confirma la conexión exitosa.

NOTA: Los audifonos se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo de audio Bluetooth emparejado cuando se encienda la unidad.

REPRODUCIR A TRAVÉS DE AUX Español

Utilice un cable auxiliar de 3,5 mm para conectar los audífonos a otras fuentes de audio, incluidos los dispositivos que no sean Bluetooth. Tu música se reproducirá automáticamente.

NOTA: Cuando se conecta a través de AUX, los audífonos se apagan para ahorrar batería y las funciones de Bluetooth se desactivan automáticamente. En su lugar, utilice los controles de su dispositivo fuente.



Sube el volumen
Pista siguiente

Presione y Mantenga
Presione 1x



Bajar volumen
Pista anterior

Presione y Mantenga
Presione 1x



Multifunción (MFB)

Encendido	Presione y Mantenga (2 seg)
Apagado	Presione y Mantenga (4 seg)
Reproducir/Pausar	Presione 1x
Responder/Terminar	Presione 1x
Rechazar llamada	Presione y Mantenga (2 seg)
Remarcar llamada	Presione 2x
Activar asistente de voz	Presione 3x

*Las funciones remotas pueden variar según los modelos de teléfono

¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener una guía detallada de solución de problemas e información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar daños, excesos de calor, vapores tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas o otros peligros que causen lesiones graves y/o mortales y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.

1. No lo almacene el dispositivo en un estado descargado. Células de la batería pueden dañarse. Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
2. La pérdida permanente de la audición puede ocurrir si usted escucha volúmenes muy altos. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
3. No lo almacene a temperaturas extremas (por debajo de 40°F o por encima de 90°F).
4. Recargue su dispositivo con el cable de carga USB-C incluido o un cable certificado de terceros y un adaptador de carga de 2A. Los cables y adaptadores estándar pueden cargar la batería lentamente y dañar/recalentar la batería o ser causa de riesgo de incendio.
5. No intente modificar, desmontar o reparar este producto.
6. Evitar gotas, golpes y abrasiones excesivas. Si el dispositivo tiene abolladuras, perforaciones, roturas, deformidades o corrosión, no lo utilice y póngase en contacto con el fabricante o deshágase de él mediante un método apropiado.
7. Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.
8. Eliminar la unidad en la basura es ilegal bajo las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.



Garantía limitada de un año

Póngase en contacto con info@myhypergear.com para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.



- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ① Monte le volume/Piste suivante | ④ Indicateur LED |
| ② Jouer/Pause | ⑤ Port de charge USB-C |
| ③ Baisser le volume/Piste précédente | ⑥ Aux Entree |
| | ⑦ Micrófono |

Chargez complètement vos écouteurs avant de les utiliser pour la première fois.

COMMENT CHARGER

Connectez-vous à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de chargement USB-C inclus.



En Charge



Entièrement charge
(Environ 1.5 heures)

COMMENT APPAIRER

Lorsque vous allumez votre les écouteurs, le voyant clignote en **BLEU** et **ROUGE** pour indiquer le mode de couplage.

1. À l'aide du menu Bluetooth de votre appareil (téléphone, tablette, etc.), activez la recherche d'appareils Bluetooth à proximité.
2. Sélectionnez **“HyperGear VIBE”** dans le menu Bluetooth de votre appareil pour vous connecter et associer.

REMARQUE: Si votre appareil demande un code PIN, saisissez “0000”.

3. Une fois le couplage effectué, la LED clignotera en **BLEU** et vous entendrez une tonalité confirmant la réussite de la connexion.

REMARQUE: Les écouteurs se reconnectent automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth couplé lorsque l'appareil est allumé.

Utilisez un câble auxiliaire de 3,5 mm pour connecter le casque à d'autres sources audio, y compris des appareils non Bluetooth. Votre musique sera automatiquement lue.

REMARQUE: En cas de connexion via AUX, les écouteurs sont éteints pour économiser la batterie et les fonctions Bluetooth sont automatiquement désactivées. Utilisez plutôt les commandes de votre appareil source.



Monte le volume
Piste suivante




Appuyez et Maintenez
Appuyez 1x



Baisser le volume
Piste précédente



Appuyez et Maintenez
Appuyez 1x



Multifonction (MFB)

Allumé	Appuyez et Maintenez (2 sec)
Éteint	Appuyez et Maintenez (4 sec)
Jouer/Pause	Appuyez 1X
Répondre/Terminer	Appuyez 1X
Rejeter l'appel	Appuyez et Maintenez (2 sec)
Recomposer un appel	Appuyez et Maintenez (2 sec)
Activer l'assistant vocal	Appuyez et Maintenez (3 sec)

*Les fonctionnalités de la télécommande peuvent varier selon les modèles de téléphone

Besoin d'aide? Visitez www.myhypergear.com pour obtenir un guide de dépannage détaillé et des informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@myhypergear.com

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, des excès de chaleur, des fumées toxiques, des incendies, des explosions, des décharges électriques ou d'autres dangers qui causent des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de maintenir ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Ne stockez pas l'appareil dans un état de charge épuisé. Cela pourrait endommager les cellules de la batterie. Chargez votre appareil au moins une fois tous les 3 mois, même s'il n'est pas utilisé.
2. Une perte d'audition permanente peut se produire si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sécuritaire.
3. Ne stockez pas à des températures extrêmes (inférieures à 40°F ou supérieures à 90°F).
4. Rechargez votre appareil avec le câble de recharge USB-C inclus ou un câble certifié d'un tiers et un adaptateur de charge 2A. Les câbles et les adaptateurs standard peuvent charger la batterie trop lentement, l'endommager ou provoquer une surchauffe de la batterie ou causer un risque d'incendie.
5. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
6. Évitez les gouttes, bosses et abrasions excessives. Si l'appareil présente des bosses, des piqûres, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, arrêtez-en l'utilisation et communiquez avec le fabricant ou jetez-le selon une méthode appropriée.
7. Si vous trouvez ce produit augmentant rapidement la température, en émettant de l'odeur, déformé, abrasé ou démontrant un phénomène anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.
8. Éliminer l'unité dans les ordures est illégal en vertu des lois et règlements environnementaux provinciaux et fédéraux.



Garantie limitée d'un an

Communiquez avec info@myhypergear.com pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.



www.myhypergear.com