

Kompletna i pełna instrukcja obsługi znajduje się na naszej stronie internetowej www.lexibook.com

ČESKÝ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

Přečtete si pečlivě tyto pokyny a dodržujte je, abyste co nejlépe využili všechny funkce funkci tohoto spotřebiče. Upozorňujeme, že se jedná o obecná bezpečnostní opatření která se nemusí vztahovat na váš přístroj.

- Před použitím nebo připojením zařízení si přečtete tento návod.
- Tento návod si uschovejte na bezpečném místě. Dbejte všech varování.

- Upozornění. Postupujte podle pokynů.
- Uschovejte tento návod pro budoucí použití.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody nebo v blízkosti předmětů naplněných vodou, jako např. jako jsou například vázy. Uchovávejte mimo dýchací vlnosti.
- Nikdy neumísťujte hořlavé předměty, jako jsou zapálené svíčky, na spotřebič.
- Neblokujte větrací otvory.
- Používejte pouze nástavce/příslušenství doporučené výrobcem. Doporučené výrobce.
- Používejte náhradní díly doporučené výrobcem.
- Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.
- Spotřebič umístěte na dobře větraném místě, na rovném, pevném a stabilním povrchu. Nevystavujte jej teplotám vyšším než 40 °C. Spotřebič musí být umístěn tak, aby vpředu a vzadu zůstal prostor 10 cm a aby bylo možné spotřebič 5 cm po stranách.
- Jemně stiskněte tlačítka. Nadměrný tlak by mohl poškodit spotřebič.
- Respektujte životní prostředí; baterie odevzdávejte na příslušných sběrných místech. Na určených sběrných místech.
- Vždy se ujistěte, že je výrobek odpojen od jakéhokoli zdroje napájení, před jeho přemístěním nebo čištěním. Čištění spotřebiče Používejte pouze suchý hadík.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě během bouřky nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat. 15) Spotřebič odpojte od elektrické sítě během bouřky nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat. delší dobu.
- Žádnou část tohoto výrobku nesmí uživatel opravovat. Pouze na adrese, kvalifikovaný servisní personál. Spotřebič odnesde do servisní dílny podle vlastního výběru za účelem servisu nebo opravy. oprava: V případě potřeby je nutné provést opravu spotřebiče.
- NIKDY nedovolejte nikomu, zejména dětem, vkládat předměty do otvorů do otvorů, štěrbin nebo jakýchkoli jiných otvorů ve spotřebiči - nebo předmětu, který k jejich poškození. To by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič nepřipínejte na stěnu nebo strop.
- Neumísťujte tento spotřebič do blízkosti televizorů, reproduktorů nebo jiných předmětů se silným magnetickým polem. Jiných předmětů se silným magnetickým polem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Dodržujte minimální vzdálenost kolem spotřebiče, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ventilace: Ventilční systém musí být zajištěn tak, aby se zabránilo větrání.
- Větrací otvory nezakrývejte předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod. jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Spotřebič je určen pro použití v mírném a nebo tropickém podnebí.
- Baterie musí být řádně likvidovány. Likvidujte je v Zájmu ochrany životního prostředí by měly být likvidovány do příslušných sběrných nádob.

- Respektujte životní prostředí; baterie odevzdávejte na příslušných sběrných místech. Na určených sběrných místech.
- Vždy se ujistěte, že je výrobek odpojen od jakéhokoli zdroje napájení, před jeho přemístěním nebo čištěním. Čištění spotřebiče Používejte pouze suchý hadík.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě během bouřky nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat. 15) Spotřebič odpojte od elektrické sítě během bouřky nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat. delší dobu.
- Žádnou část tohoto výrobku nesmí uživatel opravovat. Pouze na adrese, kvalifikovaný servisní personál. Spotřebič odnesde do servisní dílny podle vlastního výběru za účelem servisu nebo opravy. oprava: V případě potřeby je nutné provést opravu spotřebiče.
- NIKDY nedovolejte nikomu, zejména dětem, vkládat předměty do otvorů do otvorů, štěrbin nebo jakýchkoli jiných otvorů ve spotřebiči - nebo předmětu, který k jejich poškození. To by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič nepřipínejte na stěnu nebo strop.
- Neumísťujte tento spotřebič do blízkosti televizorů, reproduktorů nebo jiných předmětů se silným magnetickým polem. Jiných předmětů se silným magnetickým polem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Dodržujte minimální vzdálenost kolem spotřebiče, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ventilace: Ventilční systém musí být zajištěn tak, aby se zabránilo větrání.
- Větrací otvory nezakrývejte předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod. jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Spotřebič je určen pro použití v mírném a nebo tropickém podnebí.
- Baterie musí být řádně likvidovány. Likvidujte je v Zájmu ochrany životního prostředí by měly být likvidovány do příslušných sběrných nádob.

- Respektujte životní prostředí; baterie odevzdávejte na příslušných sběrných místech. Na určených sběrných místech.
- Vždy se ujistěte, že je výrobek odpojen od jakéhokoli zdroje napájení, před jeho přemístěním nebo čištěním. Čištění spotřebiče Používejte pouze suchý hadík.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě během bouřky nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat. 15) Spotřebič odpojte od elektrické sítě během bouřky nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat. delší dobu.
- Žádnou část tohoto výrobku nesmí uživatel opravovat. Pouze na adrese, kvalifikovaný servisní personál. Spotřebič odnesde do servisní dílny podle vlastního výběru za účelem servisu nebo opravy. oprava: V případě potřeby je nutné provést opravu spotřebiče.
- NIKDY nedovolejte nikomu, zejména dětem, vkládat předměty do otvorů do otvorů, štěrbin nebo jakýchkoli jiných otvorů ve spotřebiči - nebo předmětu, který k jejich poškození. To by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič nepřipínejte na stěnu nebo strop.
- Neumísťujte tento spotřebič do blízkosti televizorů, reproduktorů nebo jiných předmětů se silným magnetickým polem. Jiných předmětů se silným magnetickým polem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Dodržujte minimální vzdálenost kolem spotřebiče, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ventilace: Ventilční systém musí být zajištěn tak, aby se zabránilo větrání.
- Větrací otvory nezakrývejte předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod. jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Spotřebič je určen pro použití v mírném a nebo tropickém podnebí.
- Baterie musí být řádně likvidovány. Likvidujte je v Zájmu ochrany životního prostředí by měly být likvidovány do příslušných sběrných nádob.

- Respektujte životní prostředí; baterie odevzdávejte na příslušných sběrných místech. Na určených sběrných místech.
- Vždy se ujistěte, že je výrobek odpojen od jakéhokoli zdroje napájení, před jeho přemístěním nebo čištěním. Čištění spotřebiče Používejte pouze suchý hadík.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě během bouřky nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat. 15) Spotřebič odpojte od elektrické sítě během bouřky nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat. delší dobu.
- Žádnou část tohoto výrobku nesmí uživatel opravovat. Pouze na adrese, kvalifikovaný servisní personál. Spotřebič odnesde do servisní dílny podle vlastního výběru za účelem servisu nebo opravy. oprava: V případě potřeby je nutné provést opravu spotřebiče.
- NIKDY nedovolejte nikomu, zejména dětem, vkládat předměty do otvorů do otvorů, štěrbin nebo jakýchkoli jiných otvorů ve spotřebiči - nebo předmětu, který k jejich poškození. To by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič nepřipínejte na stěnu nebo strop.
- Neumísťujte tento spotřebič do blízkosti televizorů, reproduktorů nebo jiných předmětů se silným magnetickým polem. Jiných předmětů se silným magnetickým polem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Dodržujte minimální vzdálenost kolem spotřebiče, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ventilace: Ventilční systém musí být zajištěn tak, aby se zabránilo větrání.
- Větrací otvory nezakrývejte předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod. jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Spotřebič je určen pro použití v mírném a nebo tropickém podnebí.
- Baterie musí být řádně likvidovány. Likvidujte je v Zájmu ochrany životního prostředí by měly být likvidovány do příslušných sběrných nádob.

NAPÁJENÍ

Přenosný reproduktor s mikrofonem funguje s nabíjecím kabelem USB (je součástí dodávky) nebo nabíjecím adaptérem USB 5,0 V $\pm$ 0,5 A (není součástí dodávky). Vstup: 100-240V~50/60Hz

Zdroj napájení

- Zkontrolujte, že je přístroj vypnutý.
- Vložte malý konec mikro USB kabelu (je součástí dodávky) do mikro USB nabíjecího portu na straně přístroje.
- Připojte druhý konec mikro USB kabelu do USB portu napájeného počítače nebo nabíjecího adaptéru typu USB a zapojte jej do síťové zásuvky. LED kontrolky na přední straně jednotky svítí červeně, když se zařízení nabíjí.
- Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že mikro USB kabel slouží pouze pro nabíjení baterie a ne pro přenos dat. Mikro USB kabel lze použít k nabíjení během přehrávání.

Poznámka: Kabel USB slouží pouze k nabíjení zařízení a neslouží k přenosu dat. přenos dat. Nabíjecí kabel USB funguje i při přehrávání hudby.

UPOZORNĚNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Dbejte na to, abyste používali pouze výměnit pouze za identickou nebo rovnocennou baterii.
- (Návod k použití pouze servisu, baterie nesmí být vyměňovány uživatelem), výměnit uživatelem.
- Baterie nesmí být vystavena silnému teplotu, například slunečnímu záření, ohni nebo něčemu podobnému.
- Silné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou elektrostatičtí výboji může způsobit poruchu nebo zkrat, zkrat, nebo zkrat dat. Pokud přístroj nefunguje správně, vypněte jej pak jej znovu zapněte nebo odpojte kabel USB. V případě, že přístroj nefunguje, přemístěte jej.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- Rukojeť
- Tlačítko PŘEHRAVÁNÍ / PAUZA
- Tlačítko VZAD/ZVUK
- Tlačítko VPŘED/ ZVUK +
- Tlačítko REŽIM
- Tlačítko pro aktivaci funkce
- Tlačítko pro aktivaci funkce
- magického zvuku
- Reproduktor
- Mikrofony
- AUX IN/ Zdiřka pro mikrofon
- USB port tpřo přehrávání
- zvuku
- Slot TF karty
- Nabíjecí USB-C port
- Hlavní vypínač

FUNKCE A REŽIMY

REŽIMY:

Vaš digitální přehrávač obsahuje 4 režimy: Bedřátový, USB, TF a Aux-In. Pro režim USB a TF karty zapněte jednotku a vložte USB flash disk nebo TF kartu (není součástí dodávky) do portu. Přehrávač automaticky spustí přehrávání hudby. V režimu AUX In jsou tlačítka PŘEHRAVÁNÍ/PAUZA, PŘEDCHOZÍ A DALŠÍ na reproduktoru vypnuty. Použijte ovládací tlačítka na hudebním přehrávači, abyste získali nejlepší ovládní hudby

FUNKCE

- Stiskněte tlačítko 5 pro výběr požadovaného režimu.
- V režimech Wireless, USB a TF stiskněte **►** pro přehrávání nebo pozastavení hudby.
- V režimech Bedřátový, USB a TF stiskněte **◄◄** nebo **►►** pro přechod na předchozí nebo další skladbu.
- Ve všech režimech dlouhým stisknutím tlačítka **◄◄** nebo **►►** snižíte zvýšíte hlasitost.
- Karaoke: Stisknutím tlačítka 6 aktivujete funkci karaoke, ztlumíte hlas zpěváka a budete zpívat jako skutečná hvězda. Pro deaktivaci funkce karaoke stiskněte znovu stejné tlačítko.
- Bedřátový reproduktor s mikrofonem umožňuje zpívat písně po připojení jednoho nebo dvou mikrofonů (sou součástí dodávky) k zařízení v bedřátovém režimu, režimu USB nebo režimu karty TF.

UPOZORNĚNÍ: Vždy ztlumte hlasitost. V opačném případě by mohlo dojít k poškození sluchu.

SPECIFIKACE

Vstupní napájení USB DC 5,0V $\pm$ 0,5A
Baterie Lithiová baterie 3,7V $\pm$ 1200mAh
Frekvenční rozsah 2402 ~ 2480 MHz
Výsílací výkon ~1,78dBm
Maximální vysílání výkon je nižší než 20 mW.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Nous, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek :
Popis : Přenosný reproduktor s mikrofony
Odkaz : BTC050_10series

Niže podepsaná společnost Lexibook Limited prohlašuje, že rádiové zařízení typu typu BTC050_10 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Uplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese na následující webové adrese: http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050_1.pdf

Yiu Wai Man
Manažer vývoje produktu
Hong Kong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, odpojte spotřebič od elektrické sítě. při čištění od zdroje střídavého proudu. Vystavte a otevřte. Vlastní díly opatrně.

Poznámka: Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace.
Obsah tohoto návodu se může změnit bez předchozího upozornění. Žádná část tohoto Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu výrobce.

Odkaz: BTC050_10series
Navrženo a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně

© Lexibook®
Lexibook S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Po všechny požadavky týkající se podporejního servisu nebo reklamaci, pište na adresu savconfr@lexibook.com. <http://www.lexibook.com>

Informace o ochraně životního prostředí
Jakýkoli použitý elektrosptřebič je recyklovatelný materiál a neměl by tvořit zbytek domácího odpadu! Řeši bychom vás požádali, abyste nás podpořili aktivací přispěním k seřazení zdrojů a ochraně životního prostředí tím, že Příměním tohoto spotřebiče do sběrných míst (pokud jsou k dispozici).

Likvidace baterie v tomto výrobku
(Přít pro země se systémem tříděného sběru) Tento symbol označuje, že že baterie obsažené v tomto výrobku nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem, protože jak je stanoveno v evropské směrnici 2013/56/EU. Použití baterie musí být likvidováno odděleně od domovního odpadu, a to ve výloži schválených sběrných výloží nebo místních úřadů. Správné použití baterie a akumulátorů vám pomůže předgít škodlivým následkům životního prostředí a vašemu zdraví. Důležité doporučení, abyste svůj výrobek odnesli na sběrné místo a požádali odborníka o odstranění akumulátoru. Více informací o likvidaci výrobků a použití baterie společně s domovním odpadem. Pravidla vašeho místního úřadu. Další informace o tom, jak likvidovat použité baterie, naleznete zdeobratte se na místní úřad nebo sběrné středisko odpadu.

Kompletní a úplný návod k použití naleznete na našich webových stránkách. www.lexibook.com

DANISH

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER, FØR DU BRUGER APPARATET. Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt for at få mest muligt ud af alle apparatets funktioner. Funktioner i dette apparat. Bemærk venligst, at dette er generelle forholdsregler som måske ikke gælder for din enhed.

- Læs disse instruktioner. før du bruger eller tilsætter udstyret.
- Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted. Vær opmærksom på alle advarsler/advarsler. Følg instruktionerne.
- Opbevar disse instruktioner til fremtidig brug.
- Brug ikke dette apparat i nærheden af vand eller i nærheden af genstande fyldt med vand, f.eks. som f.eks. vaser. Hold det væk fra fugt.
- Anbring aldrig brændbare genstande, som f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
- Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. anbefalet af producenten.
- Brug kun reservedele, der er anbefalet af producenten.
- Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Placer apparatet på et godt ventileret sted, på en flad, hård og stabil overflade. Må ikke udsættes for temperaturer over 40°C. Apparatet skal placeres, så der er en afstand på 10 cm foran og bagved og 5 cm i siderne. 5 cm i siderne.
- Tryk forsigtigt på knapperne. Overdreven tryk kan beskadige apparatet.
- Respektér miljøet: Bortskaf batterier på de relevante indsamlingssteder. udpedgede indsamlingssteder.
- Sørg altid for, at produktet er afbrudt fra enhver strømkilde før det flyttes eller rengøres. For at rengøre apparatet brug kun en tør klud.
- Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, eller når apparatet ikke skal bruges i længere tid, i en længere periode.
- Ingen dele af dette produkt må repareres af brugeren. Kun kvalificeret servicepersonale. Bring apparatet til et værksted efter eget valgt til service eller reparation. reparation.
- Tilfald ALDRIG nogen, især børn, at stikke genstande ind i hullerne i hullerne, åbningerne eller andre åbninger i apparatet - det kan resultere i elektrisk stød. Dette kan resultere i elektrisk stød.
- Monter ikke dette apparat på en væg eller et loft.
- Placer ikke dette apparat i nærheden af tv'er, højttalere eller andre genstande med et stærkt magnetfelt. Andre genstande med stærke magnetfelter.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er i drift.
- Hold en minimumsafstand omkring apparatet for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres med genstande som aviser, duge eller lignende. aviser, duge, gardiner osv.
- Apparatet er beregnet til brug i tempererede og/eller tropiske klimer.
- Batterier skal bortskaffes korrekt. Bortskaf dem i opsamlingsbeholdere for at beskytte miljøet.

ADVARSEL: Alle emballagematerialer, såsom tape, plastfolie, snor og etiketter, er ikke en del af produktet. Snor og etiketter er ikke en del af produktet og skal bortskaffes.

STRØMFORSYNING

Denne Bærbær højttaler med mikrofon forsynes enten med USB-C opladningskabel (medfølger) eller med en USB-adaptor (medfølger ikke) 5,0 V $\pm$ 0,5 A. Indgang: 100 ~ 240V ~ 50/60Hz.

Strømforsyning

- Sørg for, at enheden er slukket.

- Sæt den lille ende af USB-C-kablet (medfølger) i USB-C opladningsporten på siden af enheden.
- Tilslut den anden ende af USB-C-kablet i USB-porten på din strømforbundne computer eller til en USB-strømadapter og slut den til stikkontakten. Lysindikatoren på forsiden af enheden lyser rød, når enheden oplades.
- Når produktet er ladet helt op, går lyset i lysindikatoren ud.

Bemærk: Bemærk venligst, at USB-C-kablet kun kan bruges til batteriopladning, og ikke til dataoverførsel. USB-C-kablet kan bruges til, at oplade enheden uden afspilning.

ADVARSEL:

- Fare for eksplosion, hvis batteriet udsættes for forkert. Udskift det kun udskift det kun et identisk eller tilsvarende batteri. (Kun instruktør service, batterier må ikke udsættes af brugeren).
- Udskiftes af en bruger.
- Batteriet må ikke udsættes for stærk varme, som f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Stærk elektromagnetisk interferens eller elektrostatiske udladninger kan forårsage funktionsfejl. Elektrostatisk udladninger kan forårsage funktionsfejl eller tab af data, eller tab af data. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du slukke for det og derefter tænde det igen eller frakoble USB-kablet. I tilfælde af at apparatet ikke fungerer, skal du fjerne det.

POSITIONEN DER BEDIJENLEMENTE			
1. Håndtag	8. Højttaler		
2. AFSPIL/PAUSE-knap	9. Mikrofoner		
3. Tilbage-knap/Lydstyrke -	10. AUX IN/Mikrofonstik		
4. Frem-knap/Lydstyrke +	11. USB-port til lydafsplining		
5. MODE-knap	12. Stik til TF-kort		
6. Knap til aktivering af karaoke-funktionen	13. USB-C til opladning		
7. Knap til at aktivere den magiske lydfunctio	14. Tænd/sluk-knap		

FUNKTIONER OG MØDES

INDSTILLINGER

Din Bærbær højttaler med mikrofon har 4 indstillinger: Trådløs, USB, TF og Aux-In.

Ved brug af indstillingerne USB og TF-kort, skal du tænde for enheden og sætte et USB-flashdrev eller et TF-kort (medfølger ikke) i porten. Herefter begynder afspilleren automatisk at spille musik. På indstillinger Aux-in kan knapperne AFSPIL/PAUSE, FORRIGE og NÆSTE på højttaleren ikke bruges. Brug betjeningsknapperne på din musikafspiller for, at få den bedste oplevelse.

FUNKTIONER

- Tryk på knappen 5 for, at vælge den ønskede indstilling.
- Sæt enheden på enten Trådløs, USB eller TF og tryk **►** på for, at afspille nummeret eller sætte det på pause.
- Sæt enheden på Trådløs, USB eller TF og tryk på **◄◄** eller **►►** for at gå til det forrige eller næste nummer.
- Hold knapperne **◄◄** eller **►►** nede for at skruue op/ned for lydstyrken, uanset hvilken indstilling enheden står på.
- Karaoke Tryk på knap 6 for at slå karaoke-funktionen til, skruue ned for sangerens stemme og syng som en stjerner. For et slå karaoke-funktionen fra, skal du trykke på samme knap igen.
- Den trådløse højttaler med mikrofon giver dig mulighed for at synge i sange, når du tilslutter en eller to mikrofoner (medfølger) til enheden i trådløs, USB- eller TF-korttilstand.

OBS: Baissez toujours le niveau du volume. Autrement votere audiot pourait être endommagé.

SPECIFIKATIONER

Indgangsstrøm USB vekselstrøm (DC) USB DC 5,0V $\pm$ 0,5A
Batteri Litium-batteri 3,7V $\pm$ 1200mAh
Frekvensområde 2402 ~ 2480 MHz
Transmissionseffekt ~1,78dBm

Den maksimale sendeeffekt er mindre end 20 mW.

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	
Nous, Lexibook® S.A. Bât 11., 6 avenue des Andes 91940 Les Ulis - France	
ype produkt: Bærbær højttaler med mikrofon Typebetegnelse: BTC050_10series	

Hermel erklærer Lexibook Limited, at radioudstyret type BTC050_10 er indeholdt overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og radioudstyrsforordninger 2017. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050_1.pdf

Yiu Wai Man
Produkt udviklingschef
Hong Kong

Miljøbeskyttelse
Uønskede elektriske apparater kan genbruges og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Stel venligst aktiv beværelse af resourcer og hjælp beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til et indsamlingscenter (hvis tilgængeligt).

Korrekt bortskaffelse af batterier i dette produkt
(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal varetøstskaffes adskilt fra den kommunale affaldsstrøm via udpegede indsamlingsfaciliteter/udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse af dine gamlebatterier vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet,dyrs og menneskers sundhed. Vi anbefaler dig kraftigt at tage dit fjerne det genopladelige batteri. Informer dig selv om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladeligebatterier. Følg lokale regler og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligindholdningsaffald. For mere detaljerede information om bortskaffelse af dine gamle batterier, kontakt venligst dinbutikør eller renovationservicecenter.

For den komplette og fuldstændige brugsanvisning henvises til vores hjemmeside www.lexibook.com

Storbritannien og Irland
For eftersalgsservice bedes du kontakte os på savconfr@lexibook.com.
www.lexibook.com

Miljøbeskyttelse
Uønskede elektriske apparater kan genbruges og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Stel venligst aktiv beværelse af resourcer og hjælp beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til et indsamlingscenter (hvis tilgængeligt).

Korrekt bortskaffelse af batterier i dette produkt
(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal varetøstskaffes adskilt fra den kommunale affaldsstrøm via udpegede indsamlingsfaciliteter/udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse af dine gamlebatterier vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet,dyrs og menneskers sundhed. Vi anbefaler dig kraftigt at tage dit fjerne det genopladelige batteri. Informer dig selv om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladeligebatterier. Følg lokale regler og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligindholdningsaffald. For mere detaljerede information om bortskaffelse af dine gamle batterier, kontakt venligst dinbutikør eller renovationservicecenter.

For den komplette og fuldstændige brugsanvisning henvises til vores hjemmeside www.lexibook.com

MAGYAR

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

KÉRJÜK, OLVASSA EL A BEREDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT. A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen az összes használati utasítást. Kérem vegye figyelembe, hogy ezek általános óvintézkedések, és előfordulhat, hogy nem vonatkoznak az Ön készülékére.

- Olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt megpróbálná csatlakoztatni vagy működtetni a készüléket.
- Tartsa jó állapotban ezeket az utasításokat. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést, és kövesse az összes utasítást.
- Örizz meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.
- A készüléket nem szabad kitenni csépegésnek vagy fröccsenésnek, és nem folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat kell a termékre helyezni. Csak száraz helyen használható.
- Ne helyezzen nyílt lángot, például gyertyát a termékre.
- A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások letakarasával akadályozni.
- Csak a gyártó által előírt tartozékokat használjon.
- Használjon a gyártó által előírt csatlakozásokat.
- Szerelje fel az egységet a gyártó utasításai szerint.
- Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol jó a szellőzés. Helyezze a rendszert a lapos, kemény és stabil felület. Ne tegye ki magasabb hőmérsékletnek 40°C. Hagyon legalább 10 cm távolságot a hátúja és a teteje között egyésg és mindkét oldalán 5 cm-re.
- Finoman nyomja meg a lejtászo gombjait. Ha túl erősen megnyomja őket, az károsíthatja őket a játékos.
- A használt elemeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a termék kábel ki húzza az elektromos aljzatból kölözves vagy tisztítás előtt. Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Kapcsolja ki a terméket villámás, vihar idején vagy amikor nem használja hosszú ideig.
- Ennek a terméknek nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészei. Ne próbálja megjavítani ezt a terméket saját maga. Csak szakképzett szervizszemélyzet végezhet szervizelése. Vigye el a terméket az Ön által választott elektronikai szervizbe ellenőrzéshez és javításához.
- SÓHA ne engedje, hogy bárki, különösen gyerekek, bármít belemenyomjanak a lyukakba, részekbe vagy bármibe más nyílásokat az egység burkolatán, mert ez halálos áramütést okozhat.
- Ne szerelje fel ezt a terméket falra vagy mennyezetre.
- Ne helyezze a készüléket TV, hangszóró és egyéb olyan tárgyak közelébe, amelyek erős mágneses mezőket generálnak.
- Ne hagyja felügyelet nélkül az egységet használat közben.
- A megfelelő szellőzés érdekében tartson minimális távolságot a készülék körül.
- A sz