

-  Temporizzatore di 5 secondi antes de tirar a fotografia.
 Temporizzatore di 10 segundos antes de tirar a fotografia.
 Temporizzatore de 5 segundos e depois 3 fotografias tiradas.
 Faz um efeito de "desfoco" na fotografia a preto e branco.
 Faz um efeito de "desfoco" sobre a fotografia a cores.

Zoom

Assim que a câmara estiver em modo fotografico:

- Mantenir premida a tecla direita (7) para a zoom zoom
- Premer a tecla esquerda (7) para diminuir o zoom

Flash

Assim que a câmara estiver em modo fotografico:

Pressione brevemente o botão ON/OFF (6) para ligar e desligar o flash.

Atenção: Não utilizar o flash a menos de 1m do assunto.

Modo de reprodução

- Ligue a câmara, depois, prima o botão para a esquerda (7) ou para a direita (9) para seleccionar o ícone do modo de reprodução. 
- Prima o botão OK (8) para entrar no modo de reprodução.
- Prima o botão para a esquerda (7) ou para a direita (9) para seleccionar os ficheiros desejados.
- Prima de novo o botão OK (8) para iniciar/pausar a reprodução.
- Prima o botão da página inicial (3) para voltar à página inicial.

Modo de jogo

- Ligue a câmara e prima o botão para a esquerda ou para a direita para seleccionar o ícone do modo de jogos. 
- Prima o botão OK (8) para entrar no modo de jogos.
- A câmara tem 5 jogos.
- Prima o botão para a esquerda (7) ou para a direita (9) para seleccionar o jogo desejado.
- Prima o botão OK (8) para iniciar o jogo. Use o controlador (1), botão de modura (2), botão para a esquerda (7) e botão para a direita (9) para jogar os jogos.
- Prima o botão da página inicial (3) para voltar à página inicial.

Modo de MP3

- Ligue a câmara, depois, prima o botão para a esquerda (7) ou para a direita (9) para seleccionar o ícone do modo de áudio. 
- Prima o botão OK (8) para entrar no modo de MP3.
- Os ficheiros áudio no cartão SD serão reproduzidos automaticamente.
- Premer brevemente o botão esquerda (7) ou direito (9) para seleccionar o ficheiro de áudio desejado.
- Premer brevemente o botão OK (8) para pausar o ficheiro de áudio.
- Premer brevemente o botão OK (8) para alterar o volume. Para voltar à lista dos seus ficheiros de áudio, prima brevemente o botão (1).
- Premer brevemente o botão Home (3) para voltar à página inicial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Ecrã:	Ecrã LCD de 2 polegadas
Lente:	Lente fixa, grande angular de 100 graus
Armazenamento:	Cartão Micro SD, suporta até 32GB
Formato do ficheiro de foto:	JPG
Língua:	Francês, inglês, alemão, espanhol, português, italiano, holandês, checo
Formato do ficheiro de vídeo:	AVI
Resolução de vídeo:	FHD (1920*1080) ou HD (1280*720)
Formato do ficheiro de áudio:	WAV
Tamanho da foto:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Moduras fotográficas:	Suporta até 15 moduras
Bateria:	Bateria de ião de lítio de 400mAh incorporada
Jogos:	5 jogos

Ligar a câmara a um pc.

- Existem duas formas de ligar o conteúdo da sua câmara ao seu computador:

a. Ligar o cabo USB-C fornecido ao PC e a câmara.

b. Retire o cartão micro-SD e coloque-o num leitor de cartões e insira o leitor de cartões no seu computador.

- Abra "O meu computador" ou "Explorador do Windows" no seu computador.
- Aparecerá um "Disco amovível". Faça duplo clique sobre ele para ver o conteúdo.
- Agora pode copiar e guardar as suas fotografias e ficheiros de vídeo no seu computador.

ADVERTÊNCIA SOBRE LA EPILEPSIA
Ler antes de qualquer utilização de um jogo de vídeo por si próprio ou pelo seu filho. Certas pessoas estão susceptíveis de ter crises de epilepsia ou de ter períodos de consciência quando expostas a certo tipo de luzes que piscam ou de elementos frequentes no nosso ambiente quotidiano. Essas pessoas expõem-se a crises quando vêem certas imagens televisivas ou quando jogam a certos jogos de vídeo. Estes fenómenos podem aparecer mesmo que o sujeito não tenha antecedentes médicos ou que nunca tenha sido confrontado com uma crise de epilepsia. Se você ou algum membro da sua família já apresentou alguma vez alguns sintomas ligados à epilepsia (cris ou perda de consciência) em presença de estímulos "luminosos", deve consultar o seu médico antes de qualquer utilização. Nos aconchegamos os pais a estarem atentos aos seus filhos quando eles jogam com jogos de vídeo. Se você ou o seu filho apresentar os seguintes sintomas, verifique, problemas de visão, contracção dos olhos ou dos músculos, perda de consciência, problemas de orientação, movimento involuntário ou convulsões, pare imediatamente de jogar e consulte um médico. Precauções a ter em conta sempre que estiver a utilizar um videogame - Quando estiver a utilizar um videogame que pode ser conectado ao aparelho de TV, fique em pé ou sente relativamente longe do ecrã da TV, e não ligue quanto o jogo le permitir. - Evite jogos de pretensão videogames com um ecrã pequeno. Evite jogar videogames se estiver cansado ou com falta de sono. - Jogue sempre em um quarto bem iluminado. - Quando estiver a jogar videogames descanse 10 ou 15 minutos por cada hora de jogo.

MANUTENÇÃO & GARANTIA
Use apenas um pano suave ligeiramente embebido em água para limpar a unidade. Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos. Caso tenha alguma queixa respeitante à garantia ou ao serviço pós-vendas, contacte o nosso distribuidor e apresente uma prova válida de compra. A nossa garantia abrange quaisquer defeitos de fabrico ou de mão-de-obra, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou de acções indevidas efectuadas neste item (como desmontar, expor ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço para melhorar constantemente os nossos serviços, podemos efectuar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa. NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes Referência: DJ080Series Dessenhada em Europa – Fabricado na China ©Lexibook® Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipes: www.lexibook.com  Este produto não é um brinquedo.  Proteção Ambiental Os aparelhos electrónicos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).  Eliminação correta das baterias neste produto (Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através das instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável e informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eletrônicos e eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

CONTENUTO	ITALIANO
In questa confezione troverete : -x1 fotocamera -x1 scheda SD da 8 GB -x1 caricatore USB-C -x1 manuale d'uso	IMPARA A CONOSCERE LA TUA FOTOCAMERA - Pulsante Scatto - Pulsante Corrice - Pulsante Home - Pulsante Elimina - Pulsante Menu - Pulsante di accensione - Pulsante Sinistra - Pulsante OK - Pulsante Destra - Pressa di ricarica USB-C - Pressa per scheda TF/SD - Attacco per treppiede - Vano batteria integrata

IMPORTANTI: Tutti i materiali utilizzati per l'imballaggio come ad esempio nastro adesivo, fogli di nylon, lacci in fil di ferro e cartellini vari, non sono parte integrante di questo prodotto e di conseguenza sarà bene disfarsene al più presto per la salvaguardia dei bambini.

POWER SOURCES
Batteria: Batteria di litio 3.7V ---- 400 mAh.

La videocamera digitale può essere alimentata tramite il cavo di ricarica micro USB-C (incluso) o un alimentatore USB (non incluso) DC 5.0V ---- 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz.

Batteria: Batteria di litio 3.7V ---- 400 mAh.

- Assicurarsi che l'unità sia spenta.
- Rimuovere la parte inferiore della videocamera (13).
- Collegare un'estremità del cavo USB incluso alla presa USB-C (10) della videocamera e l'altra estremità a un alimentatore. La videocamera inizierà a ricaricarsi, e l'indicatore luminoso rosso si accenderà.
- Al termine della ricarica, l'indicatore luminoso rosso si spegnerà.

AVVERTENZA:

- ATTENZIONE, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce solare diretta, fiamme ecc.
- Fori interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare un malfunzionamento o una perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo poi riaccenderlo o scollegarlo il cavo USB.
- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
- Smaltire le batterie in modo sicuro. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
- Sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto che può annullare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio).
- Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure frantumazione o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabili;
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

• La batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

CONFIGURAZIONE DELLA FOTOCAMERA
Accensione e spegnimento - Tenere premuto il pulsante di accensione (6) per 1 secondo per accendere la videocamera; sul display apparirà la schermata principale. - Tenere premuto il pulsante di accensione (6) per 2 secondi per spegnere la videocamera; il display si spegnerà. Installazione della scheda di memoria da 8 GB inclusa o di qualsiasi altra scheda di memoria Per memorizzare foto e video è necessario inserire una scheda micro-SD (scheda SD da 8 GB già inclusa) nella video camera, come descritto di seguito. - Spegnere la videocamera. - Aprire la copertura in gomma che protegge la presa per scheda micro-SD (13). - Inserire la scheda micro-SD nella presa e spingerla saldamente fino al "click". - Per rimuovere la scheda micro-SD, spingerla leggermente per rilasciarla.

Modalità MP3

- Accendere la videocamera e premere brevemente il pulsante Sinistra (7) o Destra (9) per selezionare l'icona della modalità MP3. 
- Premer brevemente il pulsante OK (8) per accedere alla modalità MP3.
- I file audio presenti sulla scheda SD verranno riprodotti automaticamente.
- Premer brevemente il pulsante sinistro (7) o destro (9) per selezionare il file audio desiderato.
- Premer brevemente il pulsante OK (8) per mettere in pausa il file audio.
- Premer brevemente il pulsante (2) per modificare il volume. Per tornare all'elenco dei file audio, premere brevemente il pulsante (1).
- Premer brevemente il pulsante Home (3) per tornare alla pagina iniziale.

SPECIFICHE TECNICHE	
Display:	Display LCD da 2"
Obiettivo:	Obiettivo fisso, grandangolo 100°
Memoria:	Scheda micro SD/TF fino a 32 GB
Formato file immagine:	JPG
Lingua:	Francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, ceco
Formato file video:	AVI
Risoluzione video:	FHD (1920*1080) o HD (1280*720)
Formato file audio:	WAV
Dimensioni fotografie:	12 M, 10 M, 8 M, 5 M, 3 M, 2 M, 1 M
Cornici fotografie:	15 cornici disponibili
Bateria:	Bateria de ião de lítio de 400mAh incorporada
Giochi:	5 giochi disponibili

Collegare l'apparecchio al computer

- Esistono due modi per collegare il contenuto della fotocamera al computer:

a. Collegare il cavo USB-C in dotazione al PC e alla fotocamera.

b. Rimuovere la scheda micro-SD, inserirla in un lettore di schede e inserire il lettore di schede nel computer.

- Aprire "Risorse del computer" o "Esplora risorse" sul computer.

3. Apparirà un "Disco rimovibile". Fare doppio clic su di esso per visualizzarne il contenuto.

- Ora è possibile copiare e salvare le foto e i file video sul computer.

AVVERTENZE SULL' EPILESSIA
Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino. Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi quando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini. Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentate i seguenti sintomi: vertigini, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento. - Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco. - Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata. Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

MANUTENZIONE & GARANZIA
Pulire l'unità solo con un panno morbido leggermente umido. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per qualsiasi richiesta in garanzia o per richiedere l'assistenza del servizio post vendita, contattare il rivenditore presentando la prova d'acquisto. La garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbrica, ad eccezione di eventuali deterioramenti dovuti al mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni considerate cui è stato sottoposto il prodotto (quali smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali riferimenti futuri. Nel nostro impegno volto a migliorare i nostri servizi, possiamo apportare modifiche ai colori e ai dettagli del prodotto illustrato sulla confezione. NOTA: conservare il manuale di istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Riferimento: DJ080Series Progettato in Europa – Fabricato in Cina ©Lexibook®  Questo prodotto non è un giocattolo  Protezione Ambientale Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici. Sosteneite attivamente la conservazione dell'ambiente e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).  Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto (Aplicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Si raccomanda fortemente di portare il prodotto presso un punto di raccolta o un centro di assistenza affinché la batteria ricaricabile venga rimossa da un professionista. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricabili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattate le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

In dieser Box finden Sie :
- 1x Kamera - 1x 8GB SD-Karte - 1x USB-C-Ladegerät
- 1x Benutzerhandbuch

INHALT	DEUTSCH
1. Aufnahme-Taste 2. Rahmen-Taste 3. Home-Taste 4. Löschen-Taste 5. Menü-Taste 6. Ein-/Aus-Taste 7. Links-Taste 8. OK-Taste 9. Rechts-Taste 10. USB-C-Ladeanschluss 11. TF/SD-Kartenslot 12. Stativ-Anschluss 13. Eingebautes Batteriefach	1. Aufnahme-Taste 2. Rahmen-Taste 3. Home-Taste 4. Löschen-Taste 5. Menü-Taste 6. Ein-/Aus-Taste 7. Links-Taste 8. OK-Taste 9. Rechts-Taste 10. USB-C-Ladeanschluss 11. TF/SD-Kartenslot 12. Stativ-Anschluss 13. Eingebautes Batteriefach

LERNE DEINE KAMERA KENNEN
In dieser Box finden Sie : - 1x Kamera - 1x 8GB SD-Karte - 1x USB-C-Ladegerät - 1x Benutzerhandbuch

STROMVERSORGUNG
Die Digitalkamera wird über das USB-Typ-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) oder mit einem USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit DC 5.0V ---- 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz. Batterie: Lithumbatterie 3.7V ---- 400mAh.

- Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie zunächst die Unterseite der Kamera (13).
- Verwenden Sie dann das mitgelieferte USB-Kabel, um den USB-C-Anschluss (10) der Kamera anzuschließen und schließen Sie das andere Ende an ein Ladegerät an. Die Kamera beginnt zu laden, die rote Batterieanzeige leuchtet auf.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die rote Batterieanzeige aus.

WARNUNG:

- Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder ähnlichen Batterie aus.
- Die Batterie sollte keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen.
- Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.
- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät geleitet werden.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Ersatz einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. im Falle einiger Lithium-Batterietypen);
- Einwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;
- Lassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Auslaufen einer brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases führen können; und
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

KAMERA EINRICHTEN
Ein/Aus 1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (6) für 1 Sekunde gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Das Display zeigt die Startseite an. 2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (6) für 2 Sekunden gedrückt, um die Kamera auszuschalten. Das Display schaltet sich aus. Installation der mitgelieferten 8GB-Speicherkarte oder einer anderen Speicherkarte Um Bilder oder Videos zu speichern, müssen Sie eine Micro-SD-Karte (8GB SD-Karte bereits enthalten) in Ihre Digitalkamera einlegen: - Schalten Sie die Kamera aus. - Öffnen Sie die Gummabdeckung, die den Micro-SD-Kartensteckplatz schützt - Einsetzen der Micro-SD-Karte vorsichtig in den Micro-SD-Kartensteckplatz und drücken Sie fest, bis Sie ein „Klicken“ hören. - Entfernen Sie die Karte, indem Sie diese leicht in den Steckplatz hineindrücken, um sie zu lösen.

FUNKTIONEN & MODUS
Menü-Einstellungen Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um das Menü-Einstellungs-Symbol auszuwählen.  Drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Menü-Einstellungsmodus zu gelangen. Alternativ können Sie die Menü-Taste (5) direkt drücken, um in den Menü-Einstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie kurz die Aufnahme-Taste (1), die Kameraanzeige blinkt und die Kamera startet die Videoaufnahme. Aufnahme-Taste: Drücken Sie die Taste im Videomodus kurz, um die Videoaufnahme zu starten/stoppen. Drücken Sie die Taste im Fotomodus kurz, um ein Foto aufzunehmen. Home-Taste: Drücken Sie die Taste Drücken Sie die Taste, um die Kamera zu ändern. Home-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, um die Startseite zu öffnen. Menü-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, um in den Menü-Einstellungsmodus zu gelangen. Links-Taste: Drücken Sie die Taste im Videomodus kurz, um in den Löschen-Modus zu gelangen. Rechts-Taste: Drücken Sie die Taste, wenn die Startseite geöffnet ist, um in den gewünschten Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste im Menü-Einstellungsmodus kurz, um in den Löschen-Modus zu gelangen. OK-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, wenn die Startseite geöffnet ist, um den vorherigen Modus auszuwählen. Drücken Sie die Taste im Menü-Einstellungsmodus kurz, um die zuletzt gewählte Option auszuwählen. Rechts-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, wenn die Startseite geöffnet ist, um den nächsten Modus auszuwählen. Drücken Sie die Taste im Menü-Einstellungsmodus kurz, um den nächsten Modus auszuwählen.

Digitalkamera auf einem Stativ befestigen:

- Entfernen Sie die Unterseite der Kamera.
 - Schrauben Sie das Stativ einfach in den Stativ-Anschluss (12).
- Tasten-Funktion**
- Ein-/Aus-Taste:** Halten Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste für 1 Sekunde gedrückt. Halten Sie die Taste zum Ausschalten gedrückt.
- Aufnahme-Taste:** Drücken Sie die Taste im Videomodus kurz, um die Videoaufnahme zu starten/stoppen. Drücken Sie die Taste im Fotomodus kurz, um ein Foto aufzunehmen.
- Home-Taste:** Drücken Sie die Taste Drücken Sie die Taste, um die Kamera zu ändern.
- Home-Taste:** Drücken Sie die Taste kurz, um die Startseite zu öffnen.
- Menü-Taste:** Drücken Sie die Taste kurz, um in den Menü-Einstellungsmodus zu gelangen.
- Links-Taste:** Drücken Sie die Taste im Videomodus kurz, um in den Löschen-Modus zu gelangen.
- Rechts-Taste:** Drücken Sie die Taste, wenn die Startseite geöffnet ist, um in den gewünschten Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste im Menü-Einstellungsmodus kurz, um die zuletzt gewählte Option auszuwählen.

Digitalkamera auf einem Stativ befestigen:
- Entfernen Sie die Unterseite der Kamera. - Schrauben Sie das Stativ einfach in den Stativ-Anschluss (12).

Videomodus
Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um das Videomodus-auszuwählen.  2. Drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Videomodus zu gelangen. 3. Drücken Sie kurz die Aufnahme-Taste (1), die Kameraanzeige blinkt und die Kamera startet die Videoaufnahme. 4. Drücken Sie noch einmal kurz die Aufnahme-Taste (1), um die Videoaufnahme zu stoppen. Die Aufnahmeanzeige hört auf zu blinken. 5. Drücken Sie kurz die Home-Taste (3), um zur Startseite zurückzukehren.

Fotomodus

- Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Fotomodus zu wechseln. 
- Schalten Sie das Objektiv auf das Objekt, das Sie fotografieren möchten.
- Drücken Sie kurz die Aufnahme-Taste (1). Die Kamera nimmt nun das Foto auf.
- Drücken Sie kurz die Home-Taste (3), um zur Startseite zurückzukehren.

Fotografieffekte:

Wenn Sie sich im Fotomodus befinden, haben Sie Zugriff auf verschiedene Rahmen (15 insgesamt), Effekte (11 insgesamt) und Aufnahmeeffekte (6 insgesamt). Drücken Sie kurz auf die Taste (2), um alle Modi zu durchlaufen.

Sie haben Zugriff auf 8 verschiedene Aufnahmeeffunktionen. Das Symbol für den Aufnahmeeffekt wird in der oberen linken Ecke der Kameraanzeige angezeigt.

1. Scannen Sie das Objekt ein.

2. Nimm 3 Bilder in Folge auf.

3. 5-Sekunden-Timer vor der Aufnahme des Bildes.

4. 5-Sekunden-Timer vor der Aufnahme des Bildes.

5. 10-Sekunden-Timer vor der Aufnahme des Bildes.

6. 6-Sekunden-Timer und dann 3 Aufnahmen.

Erzeugt einen "Zeicheneffekt" auf dem Bild in Schwarz-Weiß.

Erzeugt einen "Zeicheneffekt" auf dem Bild in Farbe.

LERNE DEINE KAMERA KENNEN
In dieser Box finden Sie : - 1x Kamera - 1x 8GB SD-Karte - 1x USB-C-Ladegerät - 1x Benutzerhandbuch

Audiomodus
- Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um das Audiomodus-Symbol auszuwählen.  - Drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Audiomodus zu gelangen. - Die Audiodateien auf der SD-Karte werden automatisch abgespielt. - Drücken Sie kurz auf die Linke (7) oder rechte (9) Taste, um die gewünschte Audiodatei auszuwählen. - Drücken Sie kurz auf die OK-Taste (8), um die Audiodatei anzuhören. - Drücken Sie kurz auf die Taste (2), um die Lautstärke zu ändern. Um zur Liste Ihrer Audiodateien zurückzukehren, drücken Sie kurz auf die Taste (1). - Drücken Sie kurz auf die Taste Home (3), um zur Startseite zurückzukehren.

TECHNISCHE DATEN	
Display:	2-Zoll-LCD
Objektiv:	Festes Objektiv, Weitwinkel 100 Grad
Speicher:	Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 32 GB
Foto-Dateiformat:	JPG
Sprache:	Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch
Video-Dateiformat:	AVI
Videoauflösung:	FHD (1920 * 1080) oder HD (1280 * 720)
Audio-Dateiformat:	WAV
Fotogröße:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Bilderrahmen	Unterstützt: 15 Rahmen
Batterie:	Eingebauter 400mAh Lithium-Ionen-Akku
Spiele:	5 Spiele

Verbinden Ihres camcorders mit einem pc.

- Es gibt zwei Möglichkeiten, den Inhalt Ihrer Kamera mit Ihrem Computer zu verbinden.
- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem PC und der Kamera.
- Nehmen Sie die micro-SD-Karte heraus, legen Sie sie in ein Kartenlesegerät und schließen Sie das Kartenlesegerät an Ihren Computer an.
- Öffnen Sie "Arbeitsplatz" oder "Windows Explorer" auf Ihrem Computer.
- Ein "Wechseldatenträger" wird angezeigt. Doppelklicken Sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen.
- Jetzt können Sie Ihre Fotos und Videodateien auf Ihren Computer kopieren und speichern.

EPILEPSIE-HINWEIS
Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel beginnen. Bei einem hohen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten bestimmter Fernsehbilder oder beim Spielen bestimmter Videospiele hervorgerufen werden. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiel benutzen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer

