

Attach Brush Head in the "off" position, insert the brush head into the handle until the brush head clicks into place.

Cleaning & Care Never let your applicator get wet or damp under any circumstances. To clean your brush head, make sure your applicator is off. Remove your brush head from the applicator by pulling on the base, just below the brush fibers. Do not pull on the fibers. Wash with mild soap or makeup brush cleaner. Do not immerse in water. Lay your brush head on its side to dry. Never let the brush head dry upright. Allow your brush head to dry completely before re-attaching. Recommended cleaning 1x per week and replacement after 6 months to 1 year, depending on personal use and care.

WARNING: USE OF ANY NON-CERTIFIED BRUSH HEAD OR HANDLE WILL VOID ANY AND ALL WARRANTIES ASSOCIATED WITH THE BLENDSMART AUTOMATED BRUSH SYSTEM.

For questions or concerns, please email **customer@blendsmart.com** or call **844.664.3320**

DEVELOPED AND DISTRIBUTED BY WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Designed in the USA. Made in China.
blendSMART is a trademark of Worth Beauty, LLC
US AND INTERNATIONAL PATENTS AND PATENTS PENDING

Pripevněte hlavici: Ověřte, že tlačítko je v poloze „off“, a vložte hlavici do rukojeti tak, aby zcela zapadla.

Údržba a čištění Aplikátor nesmí být za žádných okolností mokrý či vlhký. Před čištěním hlavice se ujistěte, že je aplikátor vypnutý. Hlavici od aplikátoru oddělte zatažením za spodní část ihned pod vláknité štětky. Netahejte za vlákna. Umyjte hlavici jemným mýdlem nebo přípravkem na čištění štětců na make-up. Vyhnete se úplnému ponoření hlavice do vody. Položte hlavici do vodorovné polohy a nechte ji uschnout. Nikdy hlavici neusušte ve vislé poloze. Před nasazením na aplikátor musí být hlavice zcela suchá. Hlavici doporučujeme čistit jednou týdně. Po 6 až 12 měsících (v závislosti na použití a údržbě) hlavici vyměňte za novou.

VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ JAKÉKOLI NECERTIFIKOVANÉ HLAVICE NEBO RUKOJETI JSOU VŠECHNY ZÁRUKY SPOJENÉ S AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM ŠTĚTEK BLENDSMART POVAŽOVÁNY ZA NEPLATNÉ.

V případě dotazů či připomínek nás kontaktujte na e-mailové adrese **customer@blendsmart.com** nebo na telefonním čísle **844.664.3320**

VYROBENO A DISTRIBUOVÁNO SPOLEČNOSTÍ WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Navrženo v USA. Vyrobeno v Číně.
blendSMART je ochranná známka společnosti Worth Beauty, LLC.
US A MEZINÁRODNÍ PATENTY A PATENTY ČEKAJÍ NA VYŘÍZENÍ

Sæt børstehovedet på: Sørg for, at applikatoren står på "off" (fra), og sæt børstehovedet i håndenag, indtil børstehovedet klikker på plads.

Rengøring og pleje Lad aldrig under nogen omstændigheder applikatoren blive våd eller fugtig. Sørg for, at applikatoren er slukket, når du rengør børstehovedet. Tag børstehovedet af applikatoren ved at trække i bunden, ligesom under børstefibrene. Undlad at trække i fibrene. Vask med mild sæbe eller rengøringsmiddel til make-upborster. Må ikke nedsænke i vand. Lad børstehovedet ligge på siden og tørre. Lad aldrig borsten stå op og tørre. Lad børstehovedet tørre helt, før det sættes på applikatoren igen. Det anbefales at rengøre børstehovedet 1 gang om ugen og udskifte det efter 6 måneder til 1 år, afhængigt af personlig brug og pleje.

ADVARSEL: BRUG AF IKKE-CERTIFICERDE BØRSTEHØVEDER ELLER HÅNDTAG UDGYLDER ENHVER GARANTI, DER ER KNYTTET TIL DET AUTOMATISEREDE BLENDSMART-BØRSTESYSTEM.

Hvis du har spørgsmål eller problemer, kan du sende en e-mail til **customer@blendsmart.com** eller ringe til **844.664.3320**

UDVIKLET OG DISTRIBUERET AF WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Udviklet i USA. Fremstillet i Kina.
blendSMART er et varemærke, der tilhører Worth Beauty, LLC
AMERIKANSKE OG INTERNATIONALE PATENTER OG PATENTER VERSERENDE

Einsetzen des Pinselaufsatzes: Setzen Sie den Pinselaufsatz im ausgeschalteten Zustand in den Griff ein, bis der Pinselaufsatz einrastet.

Reinigung & Pflege Der Applikator darf niemals nass oder feucht werden. Stellen Sie sicher, dass der Applikator ausgeschaltet ist, bevor Sie den Pinselaufsatz reinigen. Entfernen Sie den Pinselaufsatz vom Applikator, indem Sie ihn an der Basis unter den Pinselhaaren herausziehen. Ziehen Sie nicht an den Borsten. Waschen Sie den Pinsel mit einer milden Seife oder einem speziellen Reiniger für Make-up-Pinsel. Tauchen Sie den Pinsel nicht ins Wasser ein. Legen Sie den Pinselaufsatz zum Trocknen auf die Seite. Stellen Sie den Pinselaufsatz zum Trocknen niemals aufrecht hin. Lassen Sie den Pinselaufsatz vollständig trocknen, bevor Sie ihn erneut einsetzen. Es wird empfohlen, den Pinselaufsatz einmal wöchentlich zu reinigen und nach 6 Monaten bis zu einem Jahr zu ersetzen, je nach ihrer persönlichen Verwendung und Pflege.

WARNING: DIE VERWENDUNG EINES NICHT ZERTIFIZIERTEN PINSELAUFSAZES ODER GRIFFS MÄCHT DIE GARANTIE FÜR DAS AUTOMATISIERTE BLENDSMART-PINSELSYSTEM UNGÜLTIG.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an **customer@blendsmart.com** oder erreichen Sie uns unter der Nummer **844.664.3320**

ENTWICKELT UND VERTEILT DURCH WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Entwickelt in den USA. Hergestellt in China.
blendSMART ist eine Marke von Worth Beauty, LLC
US UND INTERNATIONALE PATENTE UND PATENTANMELDUNGEN

Conectar el cabezal de la brocha: Asegúrese de que el mango está en la posición "off". Después, inserte el cabezal de la brocha en el mango hasta que encaje en su clic.

Limpeza y cuidado Bajo ninguna circunstancia deje que se moje o humedezca el aplicador. Para limpiar el cabezal de la brocha, asegúrese de que el aplicador está apagado (modo "off"). Extraiga el cabezal de la brocha del aplicador tirando de la base, justo por debajo de las fibras de la brocha. No tire de las fibras. Lávelo con jabón suave o limpiador de brochas de maquillaje. No lo sumerja en agua. Deje secar el cabezal de la brocha en posición horizontal. Nunca deje secar el cabezal de la brocha en posición vertical. Espere a que el cabezal de la brocha esté completamente seco antes de volver a montarlo. Se recomienda limpiar 1 vez por semana y sustituirlo tras 6 meses o 1 año, dependiendo del cuidado y uso perso

ADVERTENCIA: EL USO DE CUALQUIER CABEZAL DE BROCHA O MANGO NO CERTIFICADOS ANULARÁ CUALQUIER GARANTÍA ASOCIADA CON EL SISTEMA DE BROCHA AUTOMATIZADO BLENDSMART.

Puede dirigir cualquier duda o cuestión al correo electrónico **customer@blendsmart.com** o llamar al **844.664.3320**

DESARROLLADO Y DISTRIBUIDO POR WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Diseñado en EE. UU. Fabricado en China.
blendSMART es una marca comercial de Worth Beauty, LLC
ESTADOS UNIDOS Y PATENTES Y PATENTES INTERNACIONALES PENDIENTES

Fixez la tête du pinceau : Dans la position "off", fixez la tête du pinceau dans le manche jusqu'à ce que la tête du pinceau s'enclenche.

Nettoyage et soin Faites attention à ne jamais mouiller ou humidifier l'appliquateur en aucune circonstance. Pour nettoyer votre tête à pinceau, assurez-vous que l'appliquateur est en position off. Retirez votre tête à pinceau de l'appliquateur en tirant sur sa base, juste au-dessous des fibres du pinceau. Ne tirez pas sur les fibres. Lavez à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant pour pinceaux de maquillage. Ne l'immergez pas dans l'eau. Couchez la tête à pinceau sur le côté pour qu'elle sèche. Ne laissez jamais la tête à pinceau sécher en position verticale. Faites sécher complètement la tête à pinceau avant de la fixer à nouveau. Nettoyage recommandé une fois par semaine et remplacement après 6 mois à un an, en fonction de votre utilisation et soin personnels.

AVERTISSEMENT : L'UTILISATION DE TOUTE TÊTE À PINCEAU OU MANCHE NON CERTIFIÉE ANNULERA TOUT GARANTIE ASSOCIÉE AU SYSTÈME DU PINCEAU AUTOMATIQUE BLENDSMART.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez nous écrire à l'adresse suivante: **customer@blendsmart.com** ou appelez-nous au **844.664.3320**

DÉVELOPPÉ ET DISTRIBUÉ PAR WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Conçu aux États Unis. Fabriqué en Chine.
blendSMART est une marque déposée de Worth Beauty, LLC
BREVETS AMÉRICAINS ET INTERNATIONAUX ET BREVETS EN INSTANCE

Collegare il pennello: Nella posizione "off", inserisci il pennello nel manico fino a e sentire un clic.

Pulizia e cura Non lasciare mai che il tuo applicatore si inumidisca o si bagni. Per pulire il pennello, assicurati che il tuo applicatore sia spento. Rimuovi il pennello dall'applicatore tirando la sua base, appena sotto le fibre del pennello. Non tirare le fibre. Lava con sapone neutro o con un detergente per pennelli per makeup. Non immergere in acqua. Appoggia il pennello su un lato per farlo asciugare. Non lasciare mai che il pennello si asciughi stando in piedi. Fai asciugare completamente il pennello prima di ricollegarlo. Si consiglia di effettuare la pulizia 1x alla settimana e la sostituzione dopo 6 mesi/1 anno, a seconda dell'uso e della cura personali.

ATTENZIONE: L'USO DI PENNELLI O MANICI NON CERTIFICATI ANNULLERÀ QUALSIASI GARANZIA ASSOCIATA AL SISTEMA PENNELLO AUTOMATIZZATO BLENDSMART.

Per domande o dubbi, scrivi un'e-mail a **customer@blendsmart.com** o chiama il numero **844.664.3320**

Sviluppato e distribuito da WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Progettato negli Stati Uniti. Prodotto in Cina.
blendSMART è un marchio di Worth Beauty, LLC
BREVETTI STATUNTENS E INTERNAZIONALI E BREVETTI IN CORSO

Mocowanie nasadki: Nie włączaj aplikatora ("off"). Natóż nasadkę na uchwyt; jeżeli było słychać kliknięcia, nasadka jest nałożona prawidłowo.

Czyszczenie i pielęgnacja Nie dopuszczaj do zamoczenia lub zawilgocenia aplikatora. Przed czyszczeniem nasadki wyłącz aplikator. Zdejmij nasadkę z aplikatora, pociągając za podstawę u dołu pedzla. Nie ciągnij za włosie. Umyj łagodnym mydłem lub płynem do czyszczenia pedzli do makijażu. Nie zanurzaj w wodzie. Połóż nasadkę na boku i pozostaw do wyschnięcia. Nie susz nasadki włosiem do góry. Przed ponownym zamocowaniem na aplikatorze włosie nasadki musi być całkowicie suche. Zalecamy czyszczenie raz w tygodniu i wymianę co 6-12 miesięcy, w zależności od częstotliwości użytkowania.

OSTRZEŻENIE: UŻYWANIE NASADEK LUB UCHWYTÓW NIEZATWIERDZONYCH PRZECI PRODUKTAMI KOSMETYCZNYMI UNIEMOŻLIWIENIEM GWARANCJI POWIĄZANYCH Z PEDZELN OŚROTYWYM.

W przypadku pytań lub problemów można napisać na adres **customer@blendsmart.com** lub zadzwonić: **844-664-3320**

OPRACOWANIE I DYSTRYBUCCJA: WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Zaprojektowano w USA. Wyprodukowano w Chinach.
blendSMART è un marchio di Worth Beauty, LLC
BREVETTI STATUNTENS E INTERNAZIONALI E BREVETTI IN CORSO

Coloque a Cabeça de Pincel: Na posição "off", coloque a cabeça de pincel na pega até ouvir um estalido que indica que esta está colocada corretamente.

Limpeza e Manutenção Nunca deixe o aplicador molhar ou apaparar humidade em nenhuma circunstância. Para limpar a sua cabeça de pincel, certifique-se de que o aplicador está na posição "off". Remova a cabeça de pincel do aplicador puxando-a pela base, logo abaixo das fibras do pincel. Não puxe pelas fibras. Lave com sabão suave ou com um produto de limpeza para pincéis de maquiagem. Não mergulhe dentro de água. Pouse a cabeça de pincel de lado para secar. Nunca deixe a cabeça de pincel a secar voltada para cima. Deixe que a cabeça de pincel seque completamente antes de a voltar a colocar. Recomendamos a limpeza 1 vez por semana e a substituição entre 6 meses e 1 ano, dependendo da utilização pessoal e dos cuidados de manutenção efetuados.

AVISO: A UTILIZAÇÃO DE CABECAS DE PINCEL NÃO CERTIFICADAS ANULARÁ TODAS E QUALQUISER GARANTIAS ASSOCIADAS AO SISTEMA DE PINCEL AUTOMATIZADO BLENDSMART.

Se tiver dúvidas ou preocupações, envie uma mensagem de e-mail para **customer@blendsmart.com** ou ligue para **844.664.3320**

CONCEBIDO E DISTRIBUÍDO PELA WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • 1.844.664.3320

©2017 Worth Beauty, LLC Concebido nos EUA. Fabricado na China.
blendSMART é uma marca comercial da Worth Beauty, LLC
PATENTES DOS EUA E INTERNACIONAIS E PATENTES PENDENTES

blendSMART²

Sätt fast borstshuvudet: Med enheten i avstängt läge för du in borstshuvudet i enheten tills borsten klickar fast på plats.

Rengöring och skötsel: Låt aldrig applikatorn bli våt eller fuktig. Se till att applikatorn är avstängt och rengör borstshuvudet. Ta bort borstshuvudet från applikatorn genom att ta tag precis under borstfibrerna. Dra inte i fibrerna. Rengör med mild tvål eller rengöringsmedel för make-upborstar. Doppa inte i vatten. Lägg borstshuvudet åt sidan och låt torka. Låt aldrig borstshuvudet torka i upprätt läge. Låt borstshuvudet torka helt innan du sätter tillbaka det. Rekommenderad rengöring är 1 gång per vecka. Byt ut efter 6 månader till 1 år beroende på användning och skötsel.

WARNING! OM DU ANVÄNDER ETT EJ GODKÄNT BORSTSHUVUD ELLER EJ GODKÄND ENHET UPPHÖR ALLA GARANTIER ATT GÄLLA FÖR BLENDSMART-BORSTSYSTEMET.

Om du har fler frågor kan du mejla oss på customercare@blendsmart.com eller ringa på **844.664.3320**

UTVECKLAD OCH DISTRIBUTERAD AV WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • **1.844.664.3320**

©2017 Worth Beauty, LLC Designad i USA. Tillverkad i Kina.
blendSMART är ett varumärke som tillhör Worth Beauty, LLC.
AMERIKANSKA OCH INTERNATIONELLA PATENT OCH PATENTANSÖKNINGAR

Fişca Başlığını Takın: Fişca başlığını "kapalı" konumdayken sapa takın ve başlığını yerine oturtmasını sağlayın.

Temizleme ve Bakım Hiçbir koşulda uygulayıcınızın islanmasına veya nemlenmesine izin vermeyin. Fişca başlığını temizledenden önce uygulayıcının kapalı olduğundan emin olun. Fişca başlığını alt kısmından, fişca liflerinin hemen altından çekerek başlığını uygulayıcıdan çıkarın. Liflerden çekmeyin. Yumuşak bir sabunla veya makyaj fişcası temizleyicisi ile yıkayın. Suyu sokmayın. Fişca başlığını kuruması için yan koyun. Fişca başlığını hiçbir zaman dik şekilde kurutmayın. Fişca başlığını tekrar takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Kişisel kullanım ve bakım kriterlerinize göre her fişcanın haftada 1 kez temizlenmesi ve 6 ay ile 1 yıllık kullanımdan sonra değiştirilmesi önerilir.

UYARI: ÖNAYLI OLMAYAN HERHANGİ BİR FİŞCA BAŞLIĞI VEYA SAP KULLANIMI BLENDSMART OTOMATİK FİŞCA SİSTEMİ İLE İLGİLİ BÜTÜN GARANTİLERİ GEÇERSİZ KILAR.

Her türlü sorunuz için lütfen customercare@blendsmart.com adresine e-posta gönderin veya **844.664.3320** numaralı telefona arayın

WORTH BEAUTY, LLC TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞ VE DAĞITILMIŞTIR
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • **1.844.664.3320**

©2017 Worth Beauty, LLC ABD'de tasarlanmıştır. Çin'de üretilmiştir.
Blend SMART, Worth Beauty, LLC şirketinin bir markasıdır
ABD VE BEKLEMEDE ULUSLARARASI PATENT VE PATENT

Attachez la tête du pinceau: Avec l'appareil toujours à « off », insérez la tête dans le manche jusqu'à ce qu'elle clique en place.

Nettoyage et entretien Ne jamais laisser votre applicateur devenir humide ou trempé, en aucune circonstance. Avant de nettoyer la tête, assurez-vous que l'appareil est hors tension (« off »). Retirez la tête du pinceau de l'applicateur en tirant sur sa base, juste sous les fibres du pinceau. Ne tirez pas sur les fibres. Lavez à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant pour pinceaux de maquillage. Ne pas immerger dans l'eau. Déposez votre pinceau sur le côté pour le laisser sécher. Ne jamais le laisser sécher debout. Laissez la tête de votre pinceau sécher complètement avant de la rattacher. Il est recommandé de le nettoyer 1 x par semaine et de le remplacer entre 6 mois à 1 an, selon votre utilisation personnelle et l'entretien prodigué.

AVERTISSEMENT: UTILISATION D'UNE TÊTE DE PINCEAU OU D'UN MANCHE NON CERTIFIÉ ANNULERA TOUTES LES GARANTIES ASSOCIÉES AU SYSTÈME D'APPLICATION AUTOMATISÉ BLENDSMART.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez envoyer un courriel à customercare@blendsmart.com ou appelez le **844.664.3320**

CONÇU ET DISTRIBUTÉ PAR WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • **1.844.664.3320**

©2017 Worth Beauty, LLC
Conçu aux États-Unis. Fabriqué en Chine. blendSMART est une marque de commerce de Worth Beauty, LLC.
BREVETS AMÉRICAINS ET INTERNATIONAUX ET BREVETS EN INSTANCE

توصيل رأس الفرشاة
فوضع إيقاف تشغيل أو خفي إلى إيقاف التثبيت حتى يسمع صوت النقر عند تثبيت رأس الفرشاة في مكانه.

التنظيف والصيانة
لا تدع أداة الوضع تصبح رطبة أو تلتصق تحت أي ظرف. تنظيف رأس الفرشاة بأكمله من إيقاف تشغيل أداة الوضع. قم بإزالة رأس الفرشاة من أداة الوضع من خلال سحب القاعده. من أجل إبقاء الفرشاة لا تتسبب من أغلى الألياف. اغسل في خلال صابون خفيف أو أداة تنظيف فرشاة مكياج لا تقسمي في الماء. دع رأس الفرشاة على جانبه لتجفيفه لا تدع رأس الفرشاة ينفذ في وضع قائم. اسمحي بغطاء رأس الفرشاة تمامًا قبل إعادة التوصيل. يتصلح بتنظيف مرة واحدة كل أسبوع والاستبدال بعد 6 أشهر إلى سنة بناءً على الاستخدام الشخصي والظروف.

علاج وضع رونغ وضعه في أو داخل فرشاة مرة أو ثلاث مرات في وقت واحد. رونغت
WORTH BEAUTY, LLC طرف ماطون عذاب متروك إلى ما بعد

لشرح الأسئلة أو الاستفسارات، يرجى التواصل بالبريد الإلكتروني

customercare@blendsmart.com أو الاتصال **844.664.3320**

WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • **1.844.664.3320**

©2017 Worth Beauty, LLC

مصمم في الولايات المتحدة الأمريكية صنع في الصين
blendSMART لا يصرح ببيع منتجات مزيج مع blendSMART
و تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية و تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية

Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας: Στη θέση «ανεnergυ», εισαγάγετε την κεφαλή της βούρτσας στο χερούλι έως όπου η κεφαλή βούρτσας κομπώσει στη θέση της.

Καθαρισμός και φροντίδα Ποτέ μην αφήνετε το απλικατέρ σας να υγρανθεί ή να μουσκέψει υπό οποιοδήποτε συνθήκες. Για να καθαρίσετε την κεφαλή της βούρτσας σας, βεβαιωθείτε ότι το απλικατέρ σας είναι ανεnergυ. Αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας σας από το απλικατέρ τραβώντας τη βάση, ακριβώς κάτω από τις ίνες της βούρτσας. Μην τραβάτε τις ίνες. Πλύνετε με ήπιο σαπούνι ή καθαριστικό βούρτσας μέικαπ. Μη βυθίζετε σε νερό. Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας στο πλάι για να στεγνώσει. Ποτέ μην αφήνετε την κεφαλή της βούρτσας να στεγνώνει ορθία. Επιτρέψτε στην κεφαλή βούρτσας σας να στεγνώσει εντελώς προτού την ξανατοποθετήσετε. Συνιστούμε καθαρισμό 1x την εβδομάδα και αντικατάσταση μετά από 6 μήνες έως 1 χρόνο, ανάλογα με την προσωπική χρήση και φροντίδα.

ΠΡΟΣΕΛΕΓΜΕΝΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΩΝ ΗΛΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ Ή ΧΕΡΟΥΛΟΥ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΤΣΙΑΣ BLENDSMART.

Για ερωτήσεις ή προβληματισμούς, στείλετε e-mail στη διεύθυνση customercare@blendsmart.com ή τηλεφωνήστε στον αριθμό **844.664.3320**

ANATYTYXHKH KAI DIANEMETAI APOTIHN WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • **1.844.664.3320**

©2017 Worth Beauty, LLC
Σχεδιασμένο στις ΗΠΑ Κατασκευάζεται στην Κίνα.
Το blendSMART είναι εμπορικό σήμα της Worth Beauty, LLC.
ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

Ataşarea capului pensulă: În poziția „open”, înșeați capul pensulă în mâner, până când capul se fixează pe poziție cu un clic.

Curățare și îngrijire Nu lăsați niciodată aplicatorul să se ude sau să se umezească. Pentru a curăța capul pensulă, asigurați-vă că aplicatorul este oprit. Îndepărtați capul pensulă din aplicator, trăgând de bază, chiar de sub perii pensulei. Nu trageți de peri. Spălați-l cu un săpun delicat sau cu soluție de curățare a pensulelor de machiaj. Nu îl scufundați în apă. Așezați capul pensulă pe o parte ca să se usuce. Nu lăsați niciodată capul pensulă să se usuce în poziție verticală. Lăsați capul pensulă să se usuce complet, înainte să îl reatașați. Se recomandă să îl curățați 1 dată pe săptămână și să îl înlocuiți după 6 luni până la 1 an, în funcție de obiceiurile personale de utilizare și îngrijire.

AVERTISSEMENT: UTILIZAREA UNUI CAP PENSULĂ SAU A UNUI MÂNER NECERTIFICAT VA ANULA ORICE PRETENȚII DE GARANȚIE REFERITOARE LA SISTEMUL AUTOMAT CU PENSULĂ BLENDSMART.

Pentru întrebări sau probleme, trimiteți un e-mail la customercare@blendsmart.com sau apelați **844.664.3320**

CONCEPUT ȘI DISTRIBUT DE WORTH BEAUTY, LLC
3101 Richmond Ave. #120 Houston, TX 77098 USA
blendSMART.com • **1.844.664.3320**

©2017 Worth Beauty, LLC
Concept în SUA. Fabricat în China.
blendSMART este o marcă comercială a Worth Beauty, LLC
SUA ȘI BREVETE INTERNAȚIONALE ȘI PATENTE ÎN CURS



A revolution in
makeup application™