


LASH STAR



HEATED EYELASH CURLER MANUAL
MANUEL DU RECOURBE-CILS CHAUFFANT

PRODUCT INCLUDES



HEATED LASH CURLER

This 3 in 1 heated lash curler, will lift, curl, and style your lashes into place with gentle heat which helps lock in the curl for longer lasting results. This sleek, lightweight portable device is perfect for on-the-go touch-ups, and it charges from any USB port. Simply power on, wait 10 seconds, rest the ceramic rod against the lash base which allows your lashes to settle in the deep grooves and sweep the heated rod upward for a beautifully lifted curl.

PRODUCT FEATURES

- Creates a lasting upswept curl, perfect for unruly lash hair
- Can be used on natural or false lashes and extensions, as well as brows
- Fully recharges in one hour using any standard USB port
- The tubular nickel-chromium alloy heating rod provides a large contact area for the lashes. It heats up quickly and ensures even distribution of heat.
- This heated lash curler can also be used to set lashes into place throughout the day to freshen up your look.
- The ergonomic and luxury design enhances the user experience. For best results use with mascara coated lashes.

KEY PRODUCT FEATURES

First check if the battery has enough power. When the power is fully charged, press on the on/off button to start the device. Button functions below:

1. First time to press the 'on' button to enter the first gear heating mode. This sets the temperature to 65°C and the screen will display 65°C.
2. Second time to press the 'on' button to enter the second gear heating mode. This sets the temperature to 75°C and the screen will display 75°C.
3. Third time to press the 'on' button to enter the third gear heating mode. This sets the temperature to 85°C and the screen will display 85°C.
4. Fourth time to press the 'on' button to enter the fourth gear heating mode. This sets the temperature to 95°C and the screen will display 95°C.
5. Fifth time to press the 'on' button the heated lash curler will turn off and the gears will recycle.

At any heating position, the heated lash curler will turn off after you press the power button for 2 seconds and when it powers on again, it will be the same gear again.

TIPS

No matter what gear you are in, the screen °C will light up when the preheating is finished.

The above set temperature value is the average temperature of the heating wire, the display temperature is within a +/- 0.1°C.

Auto-shutdown after 5 minutes

Do not turn on the device when it is charging.

BATTERY

When charging, the battery symbol will flash on the screen. Once fully charged, the display screen will be solid and bright.

When the battery is low, the battery symbol will flash on the display 10 times and then shut down.

WARNINGS

This product is not waterproof, do not use any water or cleansing agents to clean the unit. Use only the mini brush provided.

Do not use during pregnancy or with any skin wound around the eye area.

Do not disassemble and reassemble.

Keep away from infants and children.

HOW TO USE

STEP 1: Power ON the Heated Lash Styler and allow to heat up for 10 seconds, select desired temperature 65-75-85-95°C by repeatedly pressing power button

HOW TO USE



STEP 2: Coat lashes, root to tip, with mascara - we recommend 2 coats of Lash Star Full Control Mascara for longer lasting results.



STEP 3: Rest the curler on the lash base so the lashes settle in the deep grooves, and sweep upwards for at least 10 seconds. Repeat for longer lasting lift and curl.



LIFT, CURL, & STYLE
EYELASHES



INTELLIGENT TEMP.
CONTROL



75 MIN
CONTINUOUS USE



2HR
CHARGE
TIME

ARTICOLO N.	6006	DIMENSIONI UNITA'	132*28.5*22.5mm	TENSIONE DI CARICA	DC5V
CAPACITA' DELLA BATTERIA	380mAh	TENSIONE OPERATIVA	DC3,7V	MAX. POTENZA	<2.5W
CORRENTE OPERATIVA	100-600mA	TEMPO DI RICARICA	2 HOURS	PESO NETTO	29g

© LASH STAR BEAUTY, LLC
NEW YORK, NY USA 10977
BICORLUS, BE-7170 MANAGE
FATTO IN CINA
LASHSTARBEAUTY.COM




LASH STAR



HEATED EYELASH CURLER MANUAL
MANUEL DU RECORBE-CILS CHAUFFANT

LE PRODUIT COMPREND



RECORBE-CILS CHAUFFANT

Ce recourbe-cils chauffant 3 en 1 rehausse, recourbe et style vos cils avec une chaleur douce qui aide à conserver la courbure pour des résultats plus durables. Cet appareil portable élégant et léger est parfait pour les retouches rapides, et il se recharge depuis n'importe quel port USB. Allumez-le simplement, attendez 10 secondes et posez la tige en céramique à la base de vos cils. Cela vous permet de les placer dans les rainures profondes et de faire glisser la tige chauffante vers le haut pour créer une magnifique courbure.

PRODUCT FEATURES

- Crée une courbure montante durable, parfaite pour les cils indisciplinés.
- Peut être utilisé sur les cils et extensions, faux ou naturels, ainsi que sur les sourcils
- Se recharge entièrement en une heure sur n'importe quel port USB standard
- Le fil chauffant tubulaire en alliage nickel-chrome offre une grande surface de contact pour les cils. Il chauffe rapidement et assure une répartition uniforme de la chaleur
- Ce recourbe-cils chauffant peut également être utilisé pour remettre vos cils en place tout au long de la journée afin de rafraîchir votre look
- Son design ergonomique et luxueux améliore l'expérience utilisateur. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le sur vos cils maquillés avec du mascara

PRINCIPALES FONCTIONS DU PRODUIT

Vérifiez d'abord si la batterie est suffisamment chargée. Lorsque la batterie est complètement chargée, appuyez sur le bouton On/Off pour démarrer l'appareil. Fonctions des boutons ci-dessous.

1. La première fois que vous appuyez sur le bouton « On », vous entrez dans le premier niveau de température. Cela règle la température à 65 °C et l'écran affiche 65 °C.
2. Appuyez une deuxième fois sur le bouton « On » pour entrer dans le deuxième niveau de température. Cela règle la température à 75 °C et l'écran affiche 75 °C.
3. Une troisième pression sur le bouton « On » vous permet d'entrer dans le troisième niveau de température. Cela règle la température à 85 °C et l'écran affiche 85 °C.
4. Appuyez une quatrième fois sur le bouton « On » pour entrer dans le quatrième niveau de température. Cela règle la température à 95 °C et l'écran affiche 95 °C.
5. En appuyant une cinquième fois sur le bouton « On », le recourbe-cils chauffant s'éteint et le mécanisme se recharge.

Peu importe le niveau de température sélectionné, le recourbe-cils chauffant s'éteint lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Il se rallumera sur le même niveau de température.

ASTUCES

Quel que soit le niveau de température sélectionné, l'écran °C s'allume une fois le préchauffage terminé.

La température définie ci-dessus est la température moyenne du fil chauffant, la température d'affichage est à +/- 0,1 °C.

Arrêt automatique après 5 minutes.

N'allumez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.

BATTERIE

Lorsque l'appareil est en charge, le symbole de la batterie clignote sur l'écran. Une fois l'appareil complètement chargé, l'écran d'affichage est fixe et lumineux.

Lorsque la batterie est faible, le symbole de la batterie clignote 10 fois sur l'écran, puis s'éteint.

AVERTISSEMENTS

Ce produit n'est pas étanche, n'utilisez pas d'eau ou de produits nettoyants pour nettoyer l'appareil. Utilisez uniquement la mini-brosse fournie.

N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous avez une plaie cutanée autour des yeux.

Ne démontez et ne remontez pas l'appareil.

Tenez-le hors de portée des nourrissons et des enfants.

MODE D'EMPLOI


ÉTAPE 1: Allumez le recourbe-cils chauffant et laissez-le chauffer pendant 10 secondes, sélectionnez la température désirée 65-75-85-95 °C en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton d'alimentation.



ÉTAPE 2: Maquillez vos cils de mascara de la racine aux pointes. Nous recommandons 2 couches de mascara Lash Star Full Control pour des résultats plus durables.



ÉTAPE 3: Posez le recourbe-cils à la base des cils pour les placer dans les rainures profondes et faites glisser l'appareil vers le haut pendant au moins 10 secondes. Répétez l'opération pour obtenir un effet liftant et une courbure plus durables.



ARTICOLO N.	6006	DIMENSIONI UNITÀ	132*28.5*22.5mm	TENSIONE DI CARICA	DC5V
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	380mAh	TENSIONE OPERATIVA	DC3.7V	MAX. POTENZA	<2.5W
CORRENTE OPERATIVA	100-600mA	TEMPO DI RICARICA	2 HOURS	PESO NETTO	29g

© LASH STAR BEAUTY, LLC
NEW YORK, NY USA 10977
BICORBUS, BE-7170 MANAGE
FATTO IN CINA
LASHSTARBEAUTY.COM

