


naztech



ULTIMATE Charging Station Pro

User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

NOTE: This charger is designed for Qi-compatible devices. If your phone does not have built-in Qi wireless charging capabilities, please use a certified Qi wireless charging case or receiver. Refer to your phone's user manual for detailed features and functions.



Phone cases that contain metal, magnets, or are thicker than 3mm will interfere with wireless charging.

It's normal for a wireless charger and your device to become warm while it's charging

SPECIFICATIONS

English

USB-C Input	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W Max)
-------------	--


Qi Output	15W/10W/7.5W/5W
-----------	-----------------

USB-C PD Output	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 15V/2A, 20V/1.5A (30W Max)
-----------------	--


Fast Charge 3.0 Output	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
------------------------	---------------------------------------

2X USB Output	5V/3A (15W Max)
---------------	-----------------

NOTE: Total Output is 15W when charging 2 devices.



1. USB-C Input
2. Wireless Charging Surface
3. USB-C PD Output
4. Fast Charge Output
5. 2 X USB Output




- 6. Wall Charger
- 7. 3ft USB-C Charging Cable


SPECIFICATIONS

English

USB-C Input	5V/2A (10W Max)
USB-C Output	5V/3A (15W Max)
USB Output	5V/2A (10W Max)



1. Power Button
2. USB-C IN/OUT
3. USB OUT
4. LED Indicators
5. Charging Base Interface



-  Charging the Portable Battery (Input)
-  ● Fully Charged
-  Charging Devices (USB)
-  Low Battery

Power the device using the included USB-C cable and Wall Charger.

Note: Only use the included wall charger. 3rd-party chargers may damage the unit and void your warranty.

WIRELESS CHARGING

Place your phone on the designated charging area. Your phone will indicate when charging begins.

USB CHARGING

Connect your device to one of the 5 USB ports using the charging cable that came with your mobile device or a certified 3rd party charging cable. Your device will immediately start charging.

NOTE: In certain situations, the Hub's built-in safety features may activate and stop the charging to protect your device from overheating or over-charging. If one of your devices has stopped charging, first UNPLUG the USB cable from the Power Hub wait 5 seconds, then RE-PLUG.

PORTABLE BATTERY

NOTE: The portable battery can charge 2 connected devices at the same time on-the-go. While in the hub, it can recharge itself and 2 connected devices

Fully Charge your portable battery before first use.

The portable battery automatically charges while in the hub.

Or

Charge the portable battery directly via the USB-C input port using the included cable or a certified 3rd party USB-C to USB-C cable.

NOTE: We recommend that you use a Fast Charge or 18W PD adapter for fast, safe, and efficient charging. Standard 1A/2A adapters are not powerful enough for the portable battery and may cause it to malfunction or overheat.



On
Off

Press
Press & Hold (3s)

Need help? Visit www.naztech.com for additional product information or contact info@naztech.com


Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F)
2. Do not use in the vicinity of flammable liquids or gases, propane tanks, large engines, high voltage devices, or heat sources such as radiators and ovens.
3. Use only with the supplied power cord. The use of other power cords may damage or overcharge the unit and may cause a fire hazard.
4. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product..
5. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
6. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
7. Unit is not waterproof. Do not submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents.
8. Unplug the Hub from your wall outlet during lightning storms or when unused for long periods of time.
9. Make sure to ensure compliance with local building practices, climate conditions, safety standards, and state and local codes prior to plugging the Hub to your wall outlet.
10. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.
11. Do not place metal objects, magnets, magnetic stripe cards, and hard drive based devices near the wireless charger. It may cause data corruption.



Contact info@naztech.com to submit a warranty claim. Proof of purchase is required

NOTA: Este cargador está diseñado para dispositivos compatibles con Qi. Si su teléfono no tiene capacidades de carga inalámbrica Qi incorporadas, use un receptor o estuche de carga inalámbrica certificada Qi. Consulte el manual del usuario de su teléfono para conocer las características y funciones detalladas.



Wireless
Charging

- X NO Metal**
- X NO Imanes**
- X NO Estuche Grueso**

Los estuches del teléfono que contienen metal, imanes o tienen un grosor superior a 3 mm interferirán con la carga inalámbrica.

Es normal que un cargador inalámbrico y su dispositivo se calienten durante la carga.

ESPECIFICACIONES

Español

Entrada USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W Max)
---------------	--


Salida Qi	15W/10W/7.5W/5W
-----------	-----------------

Salida USB-C PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 15V/2A, 20V/1.5A (30W Max)
-----------------	--


Salida Carga Rapida 3.0	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
-------------------------	---------------------------------------

Salida 2X USB	5V/3A (15W Max)
---------------	-----------------

NOTA: La salida total es W cuando se cargan - dispositivos.



1. Entrada USB-C
2. Área de carga inalámbrica
3. Salida PD USB-C
4. Salida Carga Rápida
5. 2X Salida USB




- 6. Cargador de pared
- 7. 1m Cable de carga USB-C


ESPECIFICACIONES

Español

Entrada USB-C	5V/2A (10W Max)
Salida USB-C	5V/3A (15W Max)
Salida USB	5V/2A (10W Max)



1. Botón de encendido
2. Entrada/Salida USB-C
3. Salida USB
4. Indicadores LED
5. Interfaz de base de carga



-  Carga de la batería portátil (entrada)
-  ● Completamente cargada
-  Dispositivos de carga (USB)
-  Batería baja

Alimente el dispositivo con el cable USB-C y el cargador de pared incluidos

NOTA: Solo use el cargador de pared incluido. El uso de cargadores de terceros puede dañar la unidad y anular su garantía.

CARGA INALÁMBRICA

Coloque su teléfono en el área de carga designada. Su teléfono indicará cuando comienza la carga.

CARGANDO USB

Conecte su dispositivo a uno de los 5 puertos USB usando el cable de carga que viene con su dispositivo móvil o un cable de carga de tercera certificado. Su dispositivo empezará inmediatamente a cargarse.

NOTA: Recomendamos que use un adaptador Fast Charge o 18W PD para una carga rápida, segura y eficiente. Los adaptadores de 1A/2A estándar no son lo suficientemente potentes para esta batería y pueden causar un mal funcionamiento o sobrecalentamiento.

LA BATERÍA PORTÁTIL

NOTA: La batería portátil puede cargar 2 dispositivos conectados al mismo tiempo sobre la marcha. Mientras está en el concentrador, puede recargarse a sí mismo y a 2 dispositivos conectados.

Cargue completamente la batería portátil antes del primer uso.

La batería portátil se carga automáticamente mientras está en el hub.

O

Cargue la batería portátil directamente a través del puerto de entrada USB-C utilizando el cable suministrado o un cable USB-C a USB-C certificado de terceros.

NOTA: Recomendamos que use un adaptador Fast Charge o 18W PD para una carga rápida, segura y eficiente. Los adaptadores de 1A/2A estándar no son lo suficientemente potentes para esta batería y pueden causar un mal funcionamiento o sobrecalentamiento.



Encender
Apagar

Presione
Presione y mantenga (3s)

¿Necesita ayuda? Visite www.naztech.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@naztech.com

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar daños, excesos de calor, vapores tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas o otros peligros que causen lesiones graves y/o mortales y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.


1. No lo almacene a temperaturas extremas (por debajo de 40°F o por encima de 90°F).
2. No utilizar en las proximidades de líquidos o gases inflamables, tanques de propano, motores grandes, dispositivos de alto voltaje o fuentes de calor como radiadores y hornos.
3. Use solo con el cable de corriente suministrado. El uso de otros cables de alimentación puede dañar o sobrecargar la unidad y puede causar un riesgo de incendio.
4. No intente modificar, desmontar o reparar este producto.
5. Evitar gotas, golpes y abrasiones excesivas. Si el dispositivo tiene abolladuras, perforaciones, roturas, deformidades o corrosión, no lo utilice y póngase en contacto con el fabricante o deshágase de él mediante un método apropiado.
6. Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.
7. La unidad no es resistente al agua. No sumerja y no lo exponga a materiales corrosivos. No limpiar con productos químicos, jabones o detergentes fuertes.
8. Desenchufe el Hub de su tomacorriente de la pared durante tormentas eléctricas o cuando no lo use por largos períodos de tiempo.
9. Asegúrese de cumplir con las prácticas de construcción locales, las condiciones climáticas, las normas de seguridad y los códigos estatales y locales antes de enchufar el Hub a su toma de corriente.
10. Eliminar la unidad en la basura es ilegal bajo las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.
11. No coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes y tarjetas con banda magnética, entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico. Puede causar daños en los datos.



Garantía limitada de dos años

Póngase en contacto con info@naztech.com para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.

REMARQUE: Ce chargeur est conçu pour les appareils compatibles Qi. Si votre téléphone ne possède pas de fonctions de recharge sans fil Qi intégrées, veuillez utiliser un boîtier ou un récepteur de recharge sans fil certifié Qi. Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone pour les caractéristiques détaillées et les fonctions. características y funciones detalladas.



Les étuis de téléphone contenant du métal, des aimants ou d'une étui supérieure à 3 mm peuvent interférer avec le chargement sans fil.


Il est normal qu'un chargeur sans fil et votre appareil chauffent pendant le chargement.

SPÉCIFICATIONS


Français

Entrée USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W Max)
Sortie Qi	15W/10W/7.5W/5W
Sortie USB-C PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 15V/2A, 20V/1.5A (30W Max)
Sortie Carga Rapida 3.0	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
Sortie 2X USB	5V/3A (15W Max)

REMARQUE: La sortie totale est de W lors de la charge de - appareils.



1. Entrée USB-C
2. Surface de chargement sans fil
3. Sortie USB-C PD
4. Sortie de charge rapide
5. 2x sortie USB




- 6. Chargeur mural
- 7. 1m Câble de recharge USB-C


SPÉCIFICATIONS

Français

Entrée USB-C	5V/2A (10W Max)
Sortie USB-C	5V/3A (15W Max)
Sortie USB	5V/2A (10W Max)



1. Bouton d'alimentation
2. Entrée / Sortie USB-C
3. Sortie USB
4. Indicateurs LED
5. Interface de base de charge



-  Chargement de la batterie portable (entrée)
-  ● Complètement chargé
-  Appareils de charge (USB)
-  Batterie faible

Alimentez l'appareil avec le câble USB-C et le chargeur mural inclus.

REMARQUE: Utilisez uniquement le chargeur mural fourni. L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager l'appareil et annuler votre garantie.

CHARGE SANS FIL

Placez votre téléphone sur la zone de charge désignée. Votre téléphone vous indiquera quand le chargement commence.

CHARGEMENT USB

Connectez votre appareil à l'un des 5 ports USB à l'aide du câble de chargement fourni avec votre appareil mobile ou d'un câble de charge tiers certifié. Votre appareil commencera immédiatement à charger.

REMARQUE: Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur de charge rapide ou un adaptateur 18W PD pour un chargement rapide, sûr et efficace. Les adaptateurs 1A/2A standard ne sont pas assez puissants pour ce batterie et peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une surchauffe.

LA BATTERIE PORTABLE

REMARQUE: La batterie portable peut charger 2 appareils connectés en même temps lors de vos déplacements. Pendant que vous êtes sur le hub, vous pouvez vous recharger ainsi que 2 appareils connectés.

Charger complètement votre batterie portable avant la première utilisation.

La batterie portable se charge automatiquement lorsqu'elle est dans le hub.

OU

Chargez la batterie portable directement via le port d'entrée USB-C à l'aide du câble fourni ou d'un câble USB-C vers USB-C tiers certifié.

REMARQUE: Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur de charge rapide ou un adaptateur 18W PD pour un chargement rapide, sûr et efficace. Les adaptateurs 1A/2A standard ne sont pas assez puissants pour ce batterie et peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une surchauffe.



Allumé
Éteindre

Appuyez
Appuyez et maintenez (3s)

Besoin d'aide? Visitez www.naztech.com pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@naztech.com

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, des excès de chaleur, des fumées toxiques, des incendies, des explosions, des décharges électriques ou d'autres dangers qui causent des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de maintenir ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Ne stockez pas à des températures extrêmes (inférieures à 40°F ou supérieures à 90°F).
2. Ne pas utiliser à proximité de liquides ou de gaz inflammables, de réservoirs de propane, de moteurs gros, d'appareils à haute tension ou de sources de chaleur telles que les radiateurs et les fours.
3. Utilisez uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. L'utilisation d'autres cordons d'alimentation peut endommager ou surcharger l'unité et provoquer un risque d'incendie.
4. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
5. Évitez les gouttes, bosses et abrasions excessives. Si l'appareil présente des bosses, des piqûres, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, arrêtez-en l'utilisation et communiquez avec le fabricant ou jetez-le selon une méthode appropriée.
6. Si vous trouvez ce produit augmentant rapidement la température, en émettant de l'odeur, déformé, abrasé ou démontrant un phénomène anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.
7. L'unité n'est pas étanche. Ne la submergez pas et ne l'exposez pas à des matériaux corrosifs. Ne la nettoyez pas à l'aide de produits chimiques, savons ou détergents agressifs.
8. Débranchez le Hub de votre prise murale pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
9. Assurez-vous d'être en conformité avec les pratiques de construction locales, les conditions climatiques, les normes de sécurité et les codes d'état et locaux avant de brancher le Hub à votre prise murale.
10. Éliminer l'unité dans les ordures est illégal en vertu des lois et règlements environnementaux provinciaux et fédéraux.
11. Ne placez jamais de corps étranger tels que des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique entre l'appareil mobile et la station de chargement sans fil. Cela peut endommager les données.



Garantie limitée de deux ans

Communiquez avec info@naztech.com pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.



www.naztech.com