




ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
DELUXE NEST COMBO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
COMBO DE LUJO NEST

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:
COMBO NEST DE LUXE

DNEST

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS: LEER CON DETENIMIENTO
IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : À LIRE ATTENTIVEMENT




GeoBella
BY PHIFER

DNEST.2024.NA



Vivere Ltd.
www.vivereltd.com
www.vivereltd.ca

Vivere Ltd./Ltée. Guelph, Ontario, Canada N1H 6J4
1 (877) 836-0986 • www.vivereltd.com | www.vivereltd.ca



Ensure all parts are accounted for before proceeding with assembly.
 Asegúrese de tener en cuenta todas las piezas antes de proceder con el montaje.
 Assurez-vous d'avoir toutes les pièces répertoriées avant l'assemblage

Geobella®
 BY PHIFER

VIVERE™

The cushions included with this product are made with Geobella® Performance fabric by Phifer. All Geobella® fabrics are made for indoor & outdoor use, are easy to clean and are touchably soft.

PERFORMANCE:

Great for high-traffic and outdoor areas, Geobella® fabric is low-maintenance and is stain, mildew, mold, bacteria, and odor resistant.

ECO-FRIENDLY:

Made from olefin yarn, create from recycled post-industrial waste and produced with the lowest environmental impact of any sythentic fabric on the market. All Geobella® fabrics are recyclable and can be re-extruded for future use.

Los cojines incluidos con este producto están hechos con tela Geobella® Performance de Phifer. Todas las telas Geobella® están hechas para uso en interiores y exteriores, son fáciles de limpiar y suaves al tacto.

ACTUACIÓN:

Ideal para áreas de mucho tráfico y al aire libre, la tela Geobella® requiere poco mantenimiento y es resistente a manchas, moho, bacterias y olores.

RESPECTUOSO DEL MEDIO AMBIENTE:

Fabricado con hilo de olefina, creado a partir de residuos postindustriales reciclados y producido con el menor impacto ambiental de cualquier tejido sintético del mercado. Todos los tejidos Geobella® son reciclables y se pueden volver a extruir para uso futuro.

Les coussins inclus avec ce produit sont fabriqués avec le tissu Geobella® Performance de Phifer. Tous les tissus Geobella® sont conçus pour une utilisation intérieure et extérieure, sont faciles à nettoyer et sont doux au toucher.

PERFORMANCE:

Idéal pour les zones très fréquentées et extérieures, le tissu Geobella® nécessite peu d'entretien et résiste aux taches, à la moisissure, aux bactéries et aux odeurs.

RESPECTUEUX DE LA NATURE:

Fabrique à partir de fil d'oléfine, créé à partir de déchets post-industriels recyclés et produit avec le plus faible impact environnemental de tous les tissus synthétiques du marché. Tous les tissus Geobella® sont recyclables et peuvent être réextrudés pour une utilisation future.



Greenguard Certified for Low Chemical Emissions: [UL.COM/GG UL2818](https://www.ul.com/gg-ul2818)
 Certificado Greenguard para bajas emisiones químicas: [UL.COM/GG UL2818](https://www.ul.com/gg-ul2818)
 Certifié Greenguard pour les faibles émissions chimiques : [UL.COM/GG UL2818](https://www.ul.com/gg-ul2818)



Vivere Ltd.
USA
www.vivere ltd.com
customerservice@vivere ltd.com
Tel: 877 836 0986

Canada
www.vivere ltd.ca
customerserviceCAD@vivere ltd.com
Tel: 519 836 0986

TERMES, CONDITIONS et GARANTIE

Garantie limitée d'un an

Vivere Ltd. ("Vivere") garantit que pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Vivere, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué avec un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement pourra être effectué par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail d'origine à compter de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Conservez le ticket de caisse original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. Les détaillants vendant des produits Vivere n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque manière que ce soit les termes et conditions de cette garantie.

Ce que cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas la décoloration du produit, les dommages causés par la moisissure, la moisissure ou toute autre source externe. Elle ne couvre pas l'usure normale des pièces, ni les dommages résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation commerciale du produit, utilisation contraire aux instructions de montage, réparation ou modification par quiconque sauf si le service a été autorisé par Vivere. De plus, la garantie contre les dommages ne couvre pas les cas de force majeure, tels que : incendie, inondation, ouragans, tornades et toute forme de précipitation : (c.-à-d. pluie, neige, grêle). La garantie est annulée si des dommages au produit résultent de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce d'origine Vivere.

Comment obtenir un service de garantie

Votre produit doit être sous garantie afin d'obtenir le service de garantie.

Si votre produit est défectueux et se trouve dans votre période de garantie, appelez-nous au :

(1) 877 836 0986 ou envoyez-nous un e-mail à : customerservice@vivere ltd.com afin de recevoir une autorisation de retour.

Ne retournez pas le produit à Vivere sans autorisation. Vous serez invité à attacher une étiquette au produit qui comprend votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone portable et la description du problème. Joignez une copie du reçu de vente original. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le assuré par le transporteur de votre choix, port payé, à l'adresse de l'entrepôt indiquée par l'équipe Vivere.

Pour les produits achetés aux
USA, contactez :
customerservice@vivere ltd.com


Pour les produits achetés aux
CANADA, contactez :
customerserviceCAD@vivere ltd.com


1. **Prendre des photos:** Take photos of the defective product(s)/part(s), clearly illustrating the problem area to support your claim.
2. **Joindre la preuve d'achat:** Prenez des photos du ou des produit(s)/pièce(s) défectueux(s), illustrant clairement la zone problématique pour étayer votre réclamation.
3. **Soumettre par e-mail:** Envoyez votre réclamation par e-mail à customerservice@vivere ltd.com
4. **Réponse:** Un représentant de Vivere correspondra avec vous pour résoudre votre réclamation le plus rapidement possible.

Merci de votre intérêt pour nos produits et nous espérons que Vivere pourra inspirer votre vie en plein air.

Chaleureuses salutations,

L'équipe de Vivere





VIVERE®

Vivere Ltd.
USA
www.vivereltd.com
customerservice@vivereltd.com
 Tel: 877 836 0986

Canada
www.vivereltd.ca
customerserviceCAD@vivereltd.com
 Tel: 519 836 0986

TÉRMINOS, CONDICIONES y GARANTÍA

Garantía limitada de un año

Vivere Ltd. ("Vivere") garantiza que durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra minorista original, este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. Vivere, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, se puede hacer el reemplazo con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de la compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se requiere comprobante de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los minoristas que venden productos Vivere no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

Qué no cubre esta garantía

Esta garantía no cubre la decoloración del producto, daños causados por hongos, moho o cualquier fuente externa. No cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso comercial del producto, uso contrario a las instrucciones de montaje, reparación o alteración por parte de cualquier persona a menos que el servicio haya sido autorizado por Vivere. Además, la garantía por daños no cubre actos de Dios, tales como: incendios, inundaciones, huracanes, tornados y cualquier forma de precipitación: (es decir, lluvia, nieve, granizo). La garantía quedará anulada si el producto se daña como resultado del uso de una pieza que no sea una pieza genuina de Vivere.

Cómo obtener el servicio de garantía

Su producto debe estar bajo garantía para obtener el servicio de garantía. Si su producto es defectuoso y está dentro del período de garantía, llámenos al (1) 877 836 0986 o envíenos un correo electrónico a: customerservice@vivereltd.com para recibir una autorización de devolución.

No devuelva el producto a Vivere sin autorización. Se le indicará que adjunte una etiqueta al producto que incluya su nombre, dirección, número de teléfono móvil y descripción del problema. Incluya una copia del recibo de compra original. Embale cuidadosamente el producto y envíelo asegurado por el transportista de su elección prepago a la dirección del almacén según lo indique el Equipo Vivere.

Para productos comprados en
USA comuníquese con:
customerservice@vivereltd.com

Para productos comprados en
CANADÁ, comuníquese con:
customerserviceCAD@vivereltd.com

1. **Tomar fotos:** Tome fotografías de los productos/piezas defectuosos, que ilustren claramente el área del problema para respaldar su reclamo.
2. **Adjuntar comprobante de compra:** Provide the original proof of purchase/sales receipt. Scan or provide a photo of the proof of purchase and submit it with your claim along with your full address, phone number, and a description of the issue.
3. **Enviar por correo electrónico:** Envíe su reclamo por correo electrónico a customerservice@vivereltd.com
4. **Respuesta:** Un representante de Vivere se comunicará con usted para resolver su reclamo lo más rápido posible.

Gracias por su interés en nuestros productos y esperamos que Vivere pueda inspirar su vida al aire libre. El más cálido saludo,

El equipo Vivere



Vivere Ltd.
USA
www.vivere ltd.com
customerservice@vivere ltd.com
Tel: 877 836 0986

Canada
www.vivere ltd.ca
customerserviceCAD@vivere ltd.com
Tel: 519 836 0986

TERMS, CONDITIONS, and WARRANTY

Limited One Year Warranty

Vivere Ltd. ("Vivere") warrants that for a period of one (1) year from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Vivere, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Vivere products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source. It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use of misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Vivere. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Vivere part.

How to Obtain Warranty Service

Your product must be under warranty in order to obtain warranty service. If your product is defective and is within your warranty period, call us at (1) 877 836 0986 or email us at: customerservice@vivere ltd.com in order to receive a return authorization. Do not return product to Vivere without authorization. You will be directed to attach a tag to the product that includes your name, address, mobile telephone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the product and send insured by carrier of your choice prepaid to the warehouse address as directed by the Vivere Team.


For Products Purchased in
USA contact:
customerservice@vivere ltd.com


For Products Purchased in
CANADA contact:
customerserviceCAD@vivere ltd.com

1. **Take Photos:** Take photos of the defective product(s)/part(s), clearly illustrating the problem area to support your claim.
2. **Attach Proof of Purchase:** Provide the original proof of purchase/sales receipt. Scan or provide a photo of the proof of purchase and submit it with your claim along with your full address, phone number, and a description of the issue.
3. **Submit via Email:** Email your claim to customerservice@vivere ltd.com
4. **Response:** A Vivere representative will correspond with you to resolve your claim as quickly as possible.

Thank-you for you interest in our products and we hope Vivere can inspire your outdoor living.
Warmest Regards,

The Vivere Team





SAFETY & WARNINGS:

This product is intended for a maximum of 250 lbs. Do not exceed weight capacity.
Do not stand on the product.
Only use and assemble on a clean, level surface. Ensure the legs of the frame remain in contact with the surface at all times.
Keep small parts out of reach of children.
Do not tighten bolts until fully assembled. Do not over tighten bolts. Inspect and tighten all bolts regularly.
Do not use the product if parts are missing, damaged, or worn.

BEFORE ASSEMBLING:

Unwrap all packaging materials and ensure all parts listed are accounted for.
Ensure there is plenty of space, a clean, dry area for assembly, and all necessary tools are at hand.

STORAGE & CARE:

To clean wipe with a clean, damp cloth. Clean Geobella® cushion fabric with a mild detergent.
Do not use solvent based cleaners as they can bleach or damage the product.
Never use scourers, abrasives, or chemical cleaners. Never use a pressure hose to wash the product.
We recommend furniture covers to protect your product when not in use. During inclement weather and winter months the product is to be stored in a cool, dry place.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Este producto está diseñado para un máximo de 250 libras. No exceda la capacidad de peso.
No se pare sobre el producto.
Úselo y ensamble únicamente sobre una superficie limpia y nivelada. Asegúrese de que las patas del marco permanezcan en contacto con la superficie en todo momento.
Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
No apriete los pernos hasta que estén completamente ensamblados. No apriete demasiado los pernos. Inspeccione y apriete todos los pernos con regularidad.
No utilice el producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.

ANTES DE ENSAMBLAR:

Desenvuelva todos los materiales de embalaje y asegúrese de tener en cuenta todas las piezas enumeradas.
Asegúrese de que haya suficiente espacio, un área limpia y seca para el montaje y que todas las herramientas necesarias estén a mano.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO:

Para limpiar, limpie con un paño limpio y húmedo. Limpie la tela del cojín Geobella® con un detergente suave.
No utilice limpiadores a base de solventes ya que pueden blanquear o dañar el producto.
Nunca utilice estropajos, abrasivos o limpiadores químicos. Nunca utilice una manguera a presión para lavar el producto.
Recomendamos fundas para muebles para proteger su producto cuando no esté en uso. Durante las inclemencias del tiempo y los meses de invierno, el producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

Ce produit est destiné à supporter un maximum de 250 lb. Ne dépassez pas la capacité de poids.
Ne vous tenez pas debout sur le produit.
Utilisez et assemblez uniquement sur une surface propre et plane. Assurez-vous que les pieds du cadre restent en contact avec la surface à tout moment.
Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.
Ne serrez pas les boulons jusqu'à ce qu'ils soient complètement assemblés. Ne serrez pas trop les boulons. Inspectez et serrez régulièrement tous les boulons.
N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.

AVANT L'ASSEMBLAGE:

Déballez tous les matériaux d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces répertoriées sont prises en compte.
Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace, une zone propre et sèche pour l'assemblage et que tous les outils nécessaires sont à portée de main.

STOCKAGE ET ENTRETIEN:

Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon propre et humide. Nettoyez le tissu du coussin Geobella® avec un détergent doux.
N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants car ils peuvent blanchir ou endommager le produit.
N'utilisez jamais de récurveurs, d'abrasifs ou de nettoyants chimiques. N'utilisez jamais de tuyau à pression pour laver le produit.
Nous recommandons des housses de meubles pour protéger votre produit lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas d'intempéries et pendant les mois d'hiver, le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.