

EN

DE

FR

ES

IT

PL

COSTWAY®



Please give us a chance to make it right and do better !

Contact our friendly customer service department for help first.
Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !

US office: Fontana UK office: Ipswich AU office: Truganina



Contact Us !

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



US:cs.us@costway.com

UK:cs.uk@costway.com

AU:cs.au@costway.com



USER'S MANUAL

Kids Playground SP37804

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Warnings:

- ⚠ Danger! Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.
- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware before installation.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.

Thank you for choosing our kids playground!

Attention

Not for public use, private use only.

Not intended for use by more than one user.

The SET is intended for use by children of 3 years and older.

Adult assembly only.

Attentions for Installers

It is necessary to make installation of the product in accordance with the Assembly and Installation Guide. After installation is complete, you should transfer the Manual to the owner of the product. Please remind the owner of the need to study the instruction for safe operation.

Read this Manual carefully and study the rules of assembly, safe operation, maintenance, transport, and storage of the SET.

In order to avoid injuries, the following is highly recommended


- avoid presence of children by the SET installation and participation of children in the SET installation;
- avoid carrying out adjustment by children;
- always provide an adult supervision when children are playing with the SET;
- avoid using the SET by more than one child at a time, if the total weight of the users exceeds 220 lbs (100 kg).

User maximum weight (except attached equipment): 220 lbs (100 kg)

Maximum load on the attached equipment: 110 lbs (50 kg)


- always use shock-absorbing covers, such as gymnastic mats, otherwise falling may lead to serious injuries.
- When making exercises on the SET, children's clothes and shoes must be suitable for the size. Avoid wearing chains, scarves, hoods, clothes with cords, etc. Serious injury may be caused by any part of the children's clothing becoming entangled in the equipment.

Parts

No.	Picture	Product Name	QTY / PC(S)
1		Screw M10x75mm	2
2		Knob	2
3		Nut	3
4		Screw M10x55mm	43
5		Nut M10	12
6		Screw M10x50mm	3
7		Fixator	2
8		Washer	48
9		Expansion Screw	12
10		Allen key	1
11		Spanner	1
12		Screw M8	3
13		Nut M8	3

Assembly Instructions


Step 1



Connect the vertical bars with screws #6(2pcs), washers #8(4pcs) and nuts #3(2pcs).

Tighten the screws.


Step 2



Install the horizontal bars to the vertical bars with screws #4(16pcs) and washers #8(16pcs).


DO NOT tighten screws (from step2 to step4).

Step 3




Assemble the SET with screws #4(10pcs), washers #8(10pcs), and nuts #5(8pcs).

Step 4




Connect the horizontal bar to the SET with screws #4(2pcs) and washers #8(2pcs).


Step 5

Install the pull-up bar to the SET with screws #1(2pcs) and knobs #2(2pcs).


Tighten all the screws.

Step 6

Connect the bars with the screw #6(1pc), washers #8(7pcs), nuts #5(4pcs), screws #4(5pcs) and the nut #3(1pc).

Step 7


Connect the bars with screws #4(4pcs) and washers #8(4pcs).

Step 8

Connect the bars with screws #4(6pcs) and washers #8(6pcs).




You can also install it as below picture.


**Install the Set onto the Wall**

Install the set onto the wall with expansion screws #9(12pcs).

Accessories Installation




Install the screw #12(3pcs) and nuts #13(3pcs) on the bar, as picture above.
Then install the climbing rope and ladder on the hook screw #12.



Assemble and install gymnastic rings on the product.

See the picture on the front cover of the manual for general look of the set with all the elements assembled and installed correctly.





Rope Net Installation

Install the rope net by putting hitches on stanchions and beams (the frame in the below picture is different, just for reference).

A. fix the vertical ropes.

B. fix the horizontal ropes.



EXERCISE AND PLAYING TIPS

Regular playing and exercising on the SET will lead to improvement of general physical conditions of a child (posture, appetite, sleep).

To develop strength and physical dexterity, the following exercises are recommended:

- on the vertical ladder: climbing up and down the ladder, abdominal press exercises.
- on the climbing rope: pulling up on hands, climbing up along the rope.
- on the rings: pull-ups, front (back) handspring, abdominal press exercises.

In case of non-compliance with the safety measures and guidelines for the operation of the SET, the child can be injured!

TEACH YOUR CHILD TO PLAY SAFELY

- Do not go close to moving parts, in front of moving parts, behind or between moving parts.
- Do not twist cords holding the swing set, do not swing the empty swing set, do not loop the swing ropes over the upper crossbar.
- Do not swing sideward on swings in relation to the adjacent swing.
- Do not twist the ropes holding any other attached equipment.
- Use the equipment only for its intended use.
- Do not leave the equipment while it is in motion.
- Do not climb the equipment and do not swing with wet hands, do not use the wet equipment (after cleaning, for example).
- Do not stand in the rings.
- Do not use hammers, saws, nails, and wrenches on the equipment.
- Do not climb up the upper support of the swing set.
- Do not adapt to the play hardware elements that are not designed specifically for use with this equipment, such as (the list is not limited to): jump ropes, clotheslines, leads, cables, and chains. They can become the reason of suffocation.
- Watch for other children while going on swings or playing close to the equipment.

ADULTS ARE ALSO OBLIGED TO:

- Set the maximum height of climbing and swinging according to physical abilities of each child.
- Provide children with the appropriate clothes for playing. Use comfortable shoes with slip-proof soles, sensible clothes without chains, scarves, hoods, cords, ties, ponchos, etc. Any child's clothes part stuck in the equipment may cause serious injuries.
- Make sure that the attached equipment is firmly mounted.
- Remember about children's creativity. Be ready to "change the rules" of unsafe games created by children.



Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an unseren Kundenservice
Ersatzteile können so schnell wie möglich geliefert werden.

Deutsches Büro: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland



Kontaktieren Sie uns !

Schicken Sie diesen Artikel **NICHT** zurück,
bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.



DE:cs.de@costway.com

HANDBUCH

Klettergerüste für Kinder **SP37804**

DIESE ANLEITUNG ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Hinweis zur Montage

- ⚠ Achtung! Halten Sie alle kleinteile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.
- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Klettergerüste für Kinder entschieden haben!

Achtung

Nicht für den öffentlichen Gebrauch, nur für den privaten Gebrauch.

Nicht für die Nutzung durch mehrere Personen bestimmt.

Das Klettergerüst ist für den Gebrauch durch Kinder ab 3 Jahren bestimmt.

Montage nur durch Erwachsene.

Achtung


Die Montage des Artikels muss in Übereinstimmung mit der Montage- und Installationsanleitung erfolgen. Nach Abschluss der Montage sollten Sie die Anleitung an den Besitzer des Artikels weitergeben. Weisen Sie den Besitzer darauf hin, dass er die Anweisungen für einen sicheren Betrieb beachten muss.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Regeln für die Montage, den sicheren Betrieb, die Wartung, den Transport und die Lagerung des Klettergerüsts vertraut.

Um Verletzungen zu vermeiden, wird Folgendes dringend empfohlen


- Vermeiden Sie die Anwesenheit von Kindern bei der Montage des Klettergerüsts und die Teilnahme von Kindern an der Montage des Klettergerüsts;
 - Vermeiden Sie die Durchführung von Einstellarbeiten durch Kinder;
 - Lassen Sie Kinder, die mit dem Klettergerüst spielen, immer von einem Erwachsenen beaufsichtigen;
 - Vermeiden Sie die Benutzung der Klettergerüste durch mehr als ein Kind gleichzeitig, wenn das Gesamtgewicht der Benutzer 100 kg überschreitet.
- Maximales Gewicht des Benutzers (ohne angebrachte Ausrüstung): 100 kg
 Maximale Belastung der angebrachten Ausrüstung: 50 kg
- Verwenden Sie immer stoßdämpfende Unterlagen, wie z. B. Gymnastikmatten, da ein Sturz sonst zu schweren Verletzungen führen kann.
 - Bei Übungen auf dem Klettergerüst müssen die Kleidung und die Schuhe der Kinder der Größe angepasst sein. Vermeiden Sie das Tragen von Ketten, Schals, Kapuzen, Kleidung mit Kordeln usw. Wenn sich Teile der Kleidung der Kinder in dem Artikel verfangen, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

Zubehörliste

Nr.	Bild	Name	Menge
1		Schraube M10x75mm	2
2		Knopf	2
3		Mutter	3
4		Schraube M10x50mm	43
5		Mutter M10	12
6		Schraube M10x55mm	3
7		Fixateur	2
8		Unterlegscheibe	48
9		Dehnschraube	12
10		Inbusschlüssel	1
11		Schraubenschlüssel	1
12		Schraube M8	3
13		Mutter M8	3

Montageanleitung


01



Verbinden Sie die vertikalen Stangen mit den Schrauben #6 (2 Stück), Unterlegscheiben #8 (4 Stück) und Muttern #3 (2 Stück).

Ziehen Sie die Schrauben fest.


02



Befestigen Sie die horizontalen Stangen an den vertikalen Stangen mit den Schrauben #4 (16 Stück) und den Unterlegscheiben #8 (16 Stück).


Ziehen Sie die Schrauben (von Schritt 2 bis Schritt 4) NICHT fest.

03




Montieren Sie die Kletterrahmen mit den Schrauben #4 (10 Stück), den Unterlegscheiben #8 (10 Stück) und den Muttern #5 (8 Stück).

04



Verbinden Sie die horizontale Stange mit den Klettergerüsten mit den Schrauben #4 (2 Stück) und den Unterlegscheiben #8 (2 Stück).


05



Befestigen Sie die Klimmzugstange mit den Schrauben # 1 (2 Stück) und den Knöpfen # 2 (2 Stück) am Klettergerüst.


Ziehen Sie alle Schrauben fest.

08



Verbinden Sie die Stangen mit Schrauben #4 (6 Stück) und Unterlegscheiben #8 (6 Stück).

06




Verbinden Sie die Stangen mit der Schraube #6 (1 Stück), den Unterlegscheiben #8 (7 Stück), den Muttern #5 (4 Stück), den Schrauben #4 (5 Stück) und der Mutter #3 (1 Stück).

Sie können es auch wie unten abgebildet montieren.




07




Verbinden Sie die Stangen mit Schrauben #4 (4 Stück) und Unterlegscheiben #8 (4 Stück).

Montieren Sie die Klettergerüste an der Wand

Befestigen Sie die Klettergerüste mit den Dehnschrauben #9 (12 Stück) an der Wand.





Montage des Zubehörs



Montieren Sie die Schraube #12 (3 Stück) und die Mutter #13 (3 Stück) an der Stange, wie oben abgebildet.

Montieren Sie dann das Kletterseil und die Leiter an der Hakenschraube #12.



Montieren Sie die Gymnastikringe an den Klettergerüsten und bringen Sie sie an.



Die vordere Abbildung zeigt das allgemeine Aussehen des Klettergerüsts mit allen Elementen, die korrekt zusammengebaut und installiert sind.

Montage des Seilnetzes

Montieren Sie das Seilnetz, indem Sie die Haken an den Rungen und Balken anbringen (der Rahmen auf dem Bild unten ist anders, nur als Referenz).

A. Befestigen Sie die vertikalen Seile.

B. Befestigen Sie die horizontalen Seile.



Übungs- und Spieltipps

Regelmäßiges Spielen und Trainieren auf den Klettergerüsten führt zu einer Verbesserung der allgemeinen körperlichen Verfassung des Kindes (Haltung, Appetit, Schlaf).

Um Kraft und Geschicklichkeit zu entwickeln, werden folgende Übungen empfohlen:

- auf der senkrechten Leiter: Auf- und Absteigen auf der Leiter, Übungen für die Bauchpresse.
- am Kletterseil: sich an den Händen hochziehen, am Seil hochklettern.
- an den Ringen: Klimmzüge, Handstandüberschlag vorne (hinten), Bauchpressen.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien für den Betrieb der Klettergerüste kann das Kind verletzt werden!

BRINGEN SIE IHREM KIND BEI, SICHER ZU SPIELEN

- Gehen Sie nicht in die Nähe von beweglichen Teilen, vor bewegliche Teile, hinter oder zwischen bewegliche Teile.
- Schnüre, die das Klettergerüst halten, nicht verdrehen, nicht mit dem leeren Klettergerüst schaukeln, Schaukelseile nicht über die obere Querstange schlaufen.
- Schaukeln Sie auf Schaukeln nicht seitwärts zur benachbarten Schaukel.
- Verdrehen Sie nicht die Seile, an denen andere Gegenstände befestigt sind.
- Benutzen Sie den Artikel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verlassen Sie den Artikel nicht, während es in Bewegung ist.
- Klettern Sie nicht auf den Artikel und schwingen Sie nicht mit nassen Händen, benutzen Sie den nasse Artikel nicht (z. B. nach der Reinigung).
- Stellen Sie sich nicht in die Ringe.
- Verwenden Sie keine Hämmer, Sägen, Nägel und Schraubenschlüssel an dem Artikel.
- Klettern Sie nicht auf die obere Stütze der Schaukelanlage.
- Bringen Sie an dem Artikel keine Elemente an, die nicht speziell für die Verwendung mit diesem Artikel vorgesehen sind, wie z. B. (die Liste ist nicht beschränkt auf): Springseile, Wäscheleinen, Leinen, Kabel und Ketten. Sie können zum Grund für Erstickungen werden.

- Achten Sie auf andere Kinder, wenn Sie auf Schaukeln gehen oder in der Nähe des Artikels spielen.

ERWACHSENE SIND EBENFALLS VERPFLICHTET:

- Die maximale Höhe des Kletterns und Schaukelns entsprechend den körperlichen Fähigkeiten der Kinder festzulegen.
- Statten Sie die Kinder mit geeigneter Kleidung zum Spielen aus. Verwenden Sie bequeme Schuhe mit rutschfesten Sohlen, vernünftige Kleidung ohne Ketten, Schals, Kapuzen, Kordeln, Krawatten, Ponchos usw. Jedes Kleidungsstück des Kindes, das in dem Gegenstand stecken bleibt, kann schwere Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Teile festmontiert sind.
- Denken Sie an die Kreativität der Kinder. Seien Sie bereit, die Regeln für unsichere Spiele, die von Kindern entwickelt wurden, zu ändern.

**VEUILLEZ NOUS DONNER L'OCCASION DE L'AMÉLIORER !**

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Les remplacements de pièces manquantes ou endommagées seront expédiés dès que possible !

FR office: Saint Vigor d'Ymonville



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.



FR : cs.fr@costway.com



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Aire de Jeux pour Enfants SP37804



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements Généraux :

- ⚠ Danger ! Éloignez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.
- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel avant l'installation.
- ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces soient correctement installées. Une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Assurez une surface sûre pendant l'assemblage et placez le produit toujours sur une surface plane et stable.

Merci d'avoir choisi notre jeu d'escalade pour enfants !

Attention

Il n'est pas destiné à un usage public, uniquement à un usage privé.

Il n'est pas destiné à être utilisé par plus d'un utilisateur.

Le JEU est destiné à être utilisé par des enfants de 3 ans et plus.

Le montage ne peut être effectué que par un adulte.

Attention aux Installateurs


Il est nécessaire d'installer le produit conformément au guide de montage et d'installation. Une fois l'installation terminée, vous devrez transférer le manuel au propriétaire du produit. Rappelez au propriétaire la nécessité d'étudier les instructions pour une utilisation en toute sécurité.

Veuillez lire attentivement ce manuel et étudier les règles de montage, de fonctionnement en toute sécurité, d'entretien, de transport et de stockage du JEU.

Pour éviter les blessures, ce qui suit est fortement recommandé.


- Évitez la présence d'enfants à proximité de l'installation du produit et leur participation à celle-ci.
 - Empêchez les enfants de faire les réglages.
 - Assurez toujours la surveillance d'un adulte lorsque les enfants jouent avec le produit.
 - Évitez d'utiliser le produit par plus d'un enfant à la fois, si le poids total des utilisateurs dépasse 100 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur (hors équipement attaché) : 100 kg
Charge maximale des équipements couplés : 50 kg
- Utilisez toujours des couvertures absorbant les chocs, telles que des tapis de gymnastique, sinon les chutes peuvent causer des blessures graves.
 - Lors de l'exercice sur le produit, les vêtements et les chaussures des enfants doivent être adaptés à leur taille. Évitez l'utilisation de chaînes, d'écharpes, de cagoules, de vêtements avec des cordons de serrage, etc. Toute partie des vêtements des enfants qui s'emmêle dans l'équipement peut provoquer des blessures graves.

Pièces

N°	Image	Nom du Produit	QTÉ
1		Vis M10x75mm	2
2		Bouton	2
3		Noix	3
4		Vis M10x55mm	43
5		Écrou M10	12
6		Vis M10x50mm	3
7		Fixateur	2
8		Rondelle	48
9		Vis d'Expansion	12
10		Clé Allen	1
11		Clé	1
12		Vis M8	3
13		Écrou M8	3

Instructions d'Assemblage


Étape 1



Connectez les barres verticales avec des vis n°6 (2 pièces), des rondelles n°8 (4 pièces) et des écrous n°3 (2 pièces).

Serrez les vis.


Étape 2



Installez les barres horizontales sur les barres verticales avec des vis n° 4 (16 pièces) et des rondelles n° 8 (16 pièces).


NE serrez PAS les vis (de l'étape 2 à l'étape 4).

Étape 3




Assemblez le JEU avec les vis n° 4 (10 pièces), les rondelles n° 8 (10 pièces) et les écrous n° 5 (8 pièces).

Étape 4



Connectez la barre horizontale au JEU avec des vis n°4 (2 pièces) et des rondelles n°8 (2 pièces).


Étape 5



Installez la barre de traction sur le SET avec les vis n°1 (2 pièces) et les boutons n°2 (2 pièces).


Serrez toutes les vis.

Étape 6




Connectez les barres avec la vis n° 6 (1 pièce), les rondelles n° 8 (7 pièces), les écrous n° 5 (4 pièces), les vis n° 4 (5 pièces) et l'écrou n° 3 (1 pièce).

Étape 7



Connectez les barres avec des vis n°4 (4 pièces) et des rondelles n°8 (4 pièces).


Étape 8



Connectez les barres avec des vis n°4 (6 pièces) et des rondelles n°8 (6 pièces).




Vous pouvez également monter comme indiqué dans l'image ci-dessous.



Installez le Jeu sur le Mur


Installez le jeu sur le mur avec des vis d'expansion n° 9 (12 pièces).

Installation d'Accessoires




Installez la vis n°12 (3 pièces) et les écrous n°13 (3 pièces) sur la barre, comme illustré ci-dessus.

Installez ensuite la corde d'escalade et l'échelle sur la vis à crochet n°12.



Assemblez et installez les anneaux de gymnastique sur le produit.

Veuillez vous référer à l'image sur la couverture du manuel pour voir l'aspect général du produit avec tous les éléments assemblés et installés correctement.





Installation du filet de corde

Installez le filet de corde en plaçant les crochets sur les chandeliers et sur les poutres (le cadre de la photo ci-dessous est différent, à titre indicatif).

A. Attachez les cordes verticales.

B. Fixez les cordes horizontales.



CONSEILS POUR L'EXERCICE ET LE JEU

Jouer et faire de l'exercice régulièrement sur le JEU entraînera une amélioration des conditions physiques générales d'un enfant (posture, appétit, sommeil).

Pour développer la force et la dextérité physique, les exercices suivants sont recommandés :

- Sur l'échelle verticale : Montée et descente de l'échelle, exercices de presse abdominale.
- Sur la corde d'escalade : Tirer sur les mains, grimper le long de la corde.
- Aux anneaux : Tractions, renversement avant (arrière), exercices de presse abdominale.

En cas de non-respect des mesures de sécurité et des consignes d'utilisation du JEU, l'enfant peut être blessé !

APPRENEZ À VOTRE ENFANT À JOUER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Ne vous approchez pas des pièces mobiles, devant des pièces mobiles, derrière ou entre des pièces mobiles.
- Ne tordez pas les cordes qui maintiennent la balançoire, ne balancez pas la balançoire vide, ne faites pas passer les cordes de la balançoire par-dessus la barre transversale supérieure.
- Ne pas se balancer latéralement sur les balançoires par rapport à la balançoire adjacente.
- Ne tordez pas les cordes retenant tout autre équipement attaché.
- Utilisez l'équipement uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne laissez pas l'équipement pendant qu'il est en mouvement.
- Ne montez pas sur l'équipement et ne vous balancez pas avec les mains mouillées, n'utilisez pas l'équipement mouillé (par exemple, après un nettoyage).
- Ne restez pas dans les anneaux.
- N'utilisez pas de marteaux, de scies, de clous et de clés sur l'équipement.
- Ne montez pas sur le support supérieur de la balançoire.

- Ne pas adapter au matériel de jeu des éléments qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec cet équipement, tels que (liste non exhaustive) : cordes à sauter, cordes à linge, laisses, câbles et chaînes. Ils peuvent devenir la raison de la suffocation.

- Surveillez les autres enfants en allant sur les balançoires ou en jouant près de l'équipement.

LES ADULTES SONT ÉGALEMENT OBLIGÉS DE :

- Réglez la hauteur maximale d'escalade et de balancement en fonction des capacités physiques de chaque enfant.
- Fournissez aux enfants des vêtements appropriés pour jouer. Utilisez des chaussures confortables avec des semelles antidérapantes, des vêtements confortables sans chaînes, des écharpes, des capuches, des cordons, des cravates, des ponchos, etc. Toute partie de vêtements d'enfant coincée dans l'équipement peut provoquer des blessures graves.
- Assurez-vous que l'équipement attaché est solidement fixé.
- N'oubliez pas la créativité des enfants. Soyez prêt à « changer les règles » des jeux dangereux créés par des enfants.



¡Por favor dénos una oportunidad para hacerlo bien y hacerlo mejor!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltantes o dañadas se enviarán lo antes posible!



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



ES : cs.es@costway.com



MANUAL DEL USUARIO

Juego de Escalada para Niños SP37804

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR, LÉALO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias Generales:

- ⚠ ¡Peligro! Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que, de lo contrario, pueden suponer un peligro de asfixia.
- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios antes de la instalación.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.

¡Gracias por elegir nuestro juego de escalada para niños!

Atención

No es para uso público, solo para uso privado.

No está destinado a ser utilizado por más de un usuario.

El JUEGO está destinado a ser utilizado por niños a partir de 3 años.

El montaje solo puede ser realizado por un adulto.

Atención para Instaladores


Es necesario realizar la instalación del producto de acuerdo con la guía de montaje e instalación. Una vez finalizada la instalación, deberá transferir el manual al propietario del producto. Recuerde al propietario la necesidad de estudiar las instrucciones para una operación segura.

Lea detenidamente este manual y estudie las normas de montaje, funcionamiento seguro, mantenimiento, transporte y almacenamiento del JUEGO.

Para evitar lesiones, se recomienda encarecidamente lo siguiente.


- Evite la presencia de niños junto a la instalación del producto y su participación en la misma.
 - Evite que los niños realicen los ajustes.
 - Proporcione siempre la supervisión de un adulto cuando los niños jueguen con el producto.
 - Evite el uso del producto por más de un niño a la vez, si el peso total de los usuarios supera los 100 kg.
- Peso máximo del usuario (excepto el equipo acoplado): 100 kg
- Carga máxima del equipo acoplado: 50 kg
- Utilice siempre fundas que absorban los impactos, como por ejemplo colchonetas de gimnasia, ya que de lo contrario las caídas pueden provocar lesiones graves.
 - Al realizar ejercicios en el producto, la ropa y el calzado de los niños deben ser adecuados a su tamaño. Evite el uso de cadenas, bufandas, capuchas, ropa con cordones, etc. Cualquier parte de la ropa de los niños que se enrede en el equipo puede causar lesiones graves.

Piezas

Núm.	Imagen	Nombre	Cantidad
1		Tornillo M10x75mm	2
2		Perilla	2
3		Tuerca	3
4		Tornillo M10x55mm	43
5		Tuerca M10	12
6		Tornillo M10x50mm	3
7		Fijador	2
8		Arandela	48
9		Tornillo de expansión	12
10		Llave Allen	1
11		Llave	1
12		Tornillo M8	3
13		Tuerca M8	3

Instrucciones de Montaje


Paso 1



Conecte las barras verticales con 2 tornillos (#6), 4 arandelas (#8) y 2 tuercas (#3).

Apriete los tornillos.


Paso 2



Instale las barras horizontales a las verticales con 16 tornillos (#4) y 16 arandelas (#8).


NO apriete los tornillos (del paso 2 al paso 4).

Paso 3




Ensamble el conjunto con 10 tornillos (#4), 10 arandelas (#8) y 8 tuercas (#5).

Paso 4




Conecte las barras horizontales al conjunto con 2 tornillos (#4) y 2 arandelas (#8).


Paso 5

Instale la barra de tracción al conjunto con 2 tornillos (#1) y 2 perillas (#2).


Apriete todos los tornillos.

Paso 6

Conecte las barras con 1 tornillo (#6), 7 arandelas (#8), 4 tuercas (#5), 5 tornillos (#4) y 1 tuerca (#3).

Paso 7


Conecte las barras con 4 tornillos (#4) y 4 arandelas (#8).

Paso 8

Conecte las barras con 6 tornillos (#4) y 6 arandelas (#8).




También puede montar como se muestra en la imagen.

**Instalar el Conjunto en la Pared**


Instale el conjunto en la pared con 12 tornillos de expansión (#9).

Instalación de Accesorios




Instale 3 tornillos (#12) y 3 tuercas (#13) en la barra, como se muestra en la imagen.

A continuación, instale la cuerda de escalada y la escalera en el tornillo de gancho (#12).



Monte e instale las anillas de gimnasia en el producto.

Consulte la imagen en la portada del manual para ver el aspecto general del producto con todos los elementos montados e instalados correctamente.





Instalación de la Red de Cuerda

Instale la red de cuerda colocando los enganches en los puntales y en las vigas (el marco de la foto de abajo es diferente, solo como referencia).

A. Fije las cuerdas verticales.

B. Fije las cuerdas horizontales.



CONSEJOS PARA EL EJERCICIO Y EL JUEGO

Jugar y hacer ejercicio regularmente con el producto mejorará las condiciones físicas generales del niño (postura, apetito, sueño).

Para desarrollar la fuerza y la destreza física, se recomiendan los siguientes ejercicios:

- En la escalera vertical: subir y bajar la escalera, ejercicios de prensa abdominal.
- En la cuerda de escalada: subir con las manos, trepar por la cuerda.
- En las anillas: flexiones de brazos, voltereta hacia adelante (hacia atrás), ejercicios de prensa abdominal.

¡En caso de que no se respeten las medidas de seguridad y las directrices para el funcionamiento del producto, el niño puede sufrir lesiones!

ENSEÑAR A SU NIÑO A JUGAR DE FORMA SEGURA

- No se acerque a las piezas en movimiento, ni delante de ellas, ni detrás o entre ellas.
- No retuerza las cuerdas que sujetan el juego de columpio, no balancee el juego de columpio vacío, no haga un bucle con las cuerdas del columpio sobre el travesaño superior.
- No se balancee lateralmente en los columpios en relación con el columpio adyacente.
- No retuerza las cuerdas que sujetan cualquier otro equipo acoplado.
- Utilice el equipo solo para el uso previsto.
- No abandone el equipo mientras esté en movimiento.
- No se suba al equipo y no se columpie con las manos mojadas, no utilice el equipo mojado (después de limpiarlo, por ejemplo).
- No se ponga de pie en las anillas.
- No utilice martillos, sierras, clavos ni llaves inglesas en el equipo.
- No se suba al soporte superior del producto.
- No adapte a elementos de ferretería de juego que no estén diseñados específicamente para su uso con este equipo, como (la lista no se limita a): cuerdas para saltar, tendedores, cables y cadenas. Pueden ser causa de asfixia.

- Tenga cuidado con otros niños cuando se suba al equipo o juegue cerca del equipo.

LOS ADULTOS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADOS A:

- Ajustar la altura máxima de la escalada y el columpio en función de las capacidades físicas de cada niño.
- Proporcionar a los niños la ropa adecuada para jugar. Utilice zapatos cómodos con suela antideslizante, ropa sensata sin cadenas, bufandas, capuchas, cordones, corbatas, ponchos, etc. Cualquier parte de la ropa del niño que se atasque en el equipo puede causar lesiones graves.
- Asegurarse de que el equipo fijado esté firmemente montado.
- Recordar la creatividad de los niños. Esté preparado para "cambiar las reglas" de los juegos inseguros creados por los niños.



Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.

Le parti di ricambio per le parti mancanti o danneggiate verranno spedite al più presto!



Contattaci !

NON restituire questo articolo.

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.



IT: cs.it@costway.com



MANUALE UTENTE

Struttura da Arrampicata per Bambini SP37804



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza:

- ⚠ Pericolo! Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.

Grazie di aver scelto la nostra struttura da arrampicata per bambini!

Attenzione

Non è per l'uso pubblico, solo per l'uso privato.

Il SET è destinato all'uso da parte di bambini di età pari o superiore a 3 anni.

L'assemblaggio dall'adulto è richiesto.

Attenzioni per gli Installatori

È necessario eseguire l'installazione a seconda della Guida di Assemblaggio e di Installazione. Dopo aver completato l'installazione, dovete trasmettere il Manuale al proprietario del prodotto. Si prega di ricordare al proprietario la necessità di studiare le istruzioni per l'operazione sicura.

Leggere attentamente questo Manuale e studiare le regole dell'assemblaggio, dell'operazione sicura, della manutenzione del trasporto e dello stoccaggio di questo SET.

Per evitare lesioni, si consiglia vivamente di adottare le seguenti misure


- evitare la presenza dei bambini nel periodo dell'installazione di SET e la partecipazione dei bambini all'installazione di SET;
- evitare di eseguire la regolazione da parte dei bambini;
- fornire sempre la supervisione dell'adulto quando i bambini giocano al SET;
- evitare di utilizzare il SET da più di un bambino alla volta, se il peso totale degli utenti supera i 100 kg

Peso massimo dell'utente (eccetto l'attrezzatura collegata): 100 kg

Carico massimo sull'attrezzatura collegata: 50 kg


- utilizzare sempre le coperture ammortizzanti, come i tappeti da ginnastica, altrimenti la caduta può causare le gravi lesioni.
- Quando si eseguono gli esercizi sul SET, i vestiti e le scarpe dei bambini devono essere adatti alla taglia. Evitare di indossare collane, sciarpe, cappucci, vestiti con cordini, ecc. Le lesioni gravi possono essere causate da qualsiasi parte degli indumenti dei bambini che rimane impigliata nell'attrezzatura.

Parti

No	Figura	Nome del Prodotto	Quantità / PC(S)
1		Vite M10x75mm	2
2		Manopola	2
3		Dado	3
4		Vite M10x55mm	43
5		Dado M10	12
6		Vite M10x50mm	3
7		Fissatore	2
8		Rondella	48
9		Vite ad Espansione	12
10		Chiave a Brugola	1
11		Chiave	1
12		Vite M8	3
13		Dado M8	3

Istruzioni dell'Installazione


Passo 1



Collegare le barre verticali con le viti #6(2pcs), le rondelle #8(4pcs) e i dadi #3(2pcs).

Stringere le viti.


Passo 2



Installare le barre orizzontali sulle barre verticali con le viti #4(16pcs) e le rondelle #8(16pcs).


NON serrare le viti (dal passo 2 al passo 4).

Passo 3




Assemblare il SET con le viti #4(10pcs), le rondelle #8(10pcs) e i dadi #5(8pcs).


Passo 4




Collegare la barra orizzontale al SET con le viti #4(2pcs) e le rondelle #8(2pcs).

Passo 5


Installare la barra per trazione sul SET con le viti #1(2pcs) e le manopole #2(2pcs).

Passo 6

Collegare le barre con la vite #6(1pc), le rondelle #8(7pcs), i dadi #5(4pcs), le viti #4(5pcs) e il dado #3(1pc).

Passo 7


Collegare le barre con le viti #4(4pcs) e le rondelle #8(4pcs).

Passo 8

Collegare le barre con le viti #4(6pcs) e le rondelle #8(6pcs).




Si può installare come la figura seguita.

**Installare il Set alla Parete**


Installare il set sulla parete con le viti ad espansione #9(12pcs).

Installazione degli Accessori




Installare le viti #12(3pcs) e i dadi #13(3pcs) sulla barra, come nella figura sopra.

Quindi installare la corda da arrampicata e la scala sulle viti del gancio #12.



Assemblare e installare gli anelli da ginnastica sul prodotto.

Vedere la figura sulla copertina del manuale per una conoscenza generale del set con tutti gli elementi assemblati e installati correttamente.





Installazione della Rete delle Funi

Installare la rete delle funi mettendo ganci su montanti e travi (il telaio nella figura seguita è differente, solo per riferimento).

A. fissare le funi verticali.

B. fissare le funi orizzontali.



CONSIGLI DI ESERCIZIO E GIOCO

Il gioco e l'esercizio regolari sul SET porteranno al miglioramento delle condizioni del fisico generale del bambino (postura, appetito, sonno).

Per sviluppare la forza e la delicatezza fisica, si consigliano i seguenti esercizi:

- sulla scala verticale: salita e discesa dalla scala, esercizi di press addominale.
- sulla corda da arrampicata: prendere la corda nelle mani, arrampicarsi lungo la corda.
- sugli anelli: trazione, rovesciata anteriore (posteriore), esercizi di press addominale.

In caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza e delle linee della guida per l'operazione del SET, il bambino può soffrire delle lesioni!

INSEGNARE AL TUO BAMBINO A GIOCARE IN SICUREZZA

- Non avvicinarsi a parti mobili, davanti a parti mobili, dietro o tra parti mobili.
- Non attorcigliare le corde che fissano l'altalena, non far oscillare l'altalena vuota, non avvolgere le corde dell'altalena sopra la traversa superiore.
- Non oscillare lateralmente sull'altalena rispetto all'altalena adiacente.
- Non attorcigliare le funi che fissano qualsiasi altra attrezzatura collegata.
- Utilizzare l'attrezzatura solo per l'uso previsto.
- Non discendere dall'attrezzatura mentre è in movimento.
- Non salire sull'attrezzatura e non oscillarla con le mani bagnate, non utilizzare l'attrezzatura bagnata (ad esempio, dopo la pulizia).
- Non stare sugli anelli.
- Non utilizzare martelli, seghe, chiodi e chiavi sull'attrezzatura.
- Non salire sul supporto superiore dell'altalena.
- Non adattare agli elementi degli accessori del gioco che non sono progettati specificamente per l'uso con questa attrezzatura, come (l'elenco non è limitato a): corde per saltare, stendibiancheria, guinzagli, cavi e catene. Possono diventare il rischio di soffocamento.
- Fare attenzione agli altri bambini mentre il bambino è sull'altalena o gioca vicino all'attrezzatura.

GLI ADULTI SONO ANCHE OBBLIGATI A:

- Impostare l'altezza massima di arrampicata e oscillazione in base alle capacità fisiche di ciascun bambino.
- Fornire ai bambini l'abbigliamento adatto per il gioco. Utilizzare scarpe comode con suole antiscivolo, indumenti sensati senza collane, sciarpe, cappucci, cordini, cravatte, poncho, ecc.
- Assicurare che l'attrezzatura collegata sia saldamente montata.
- Ricordare la creatività dei bambini. Essere pronti a "cambiare le regole" dei giochi pericolosi creati dai bambini.

**W razie problemów skontaktuj się z nami!**

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Wymiana uszkodzonych lub brakujących części zostanie przeprowadzona

tak szybko, jak to możliwe!

PL office: Gdańsk



Skontaktuj się z nami !

Nie zwracaj tego produktu.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.



PL: sklep@costway.com



INSTRUKCJA OBSŁUGI Drabinka gimnastyczna z akcesoriami dla dzieci SP37804



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Niebezpieczeństwo! Wszystkie małe części i materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- ⚠ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane poprawnie - nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadków.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Uwaga

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.

Produkt może być używany przez 1 dziecko w jednym czasie.

Produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

Uwaga, ważne:

Produkt należy zmontować zgodnie z niniejszą instrukcją. W przypadku montażu przez osobę trzecią, po zakończeniu montażu instrukcję należy przekazać właścicielowi produktu. Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją.

Dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz z zasadami montażu, bezpiecznego użytkowania, konserwacji, transportu i przechowywania zestawu gimnastycznego.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa:


- Podczas montażu należy trzymać zestaw gimnastyczny z dala od dzieci.
- Wszelkie regulacje zestawu gimnastycznego muszą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Podczas zabawy dzieci muszą przebywać pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy pozwalać na jednoczesną zabawę dwójki dzieci, jeśli ich łączna waga przekracza 100 kg.

Maksymalne obciążenie drabinki (poza dołączonymi akcesoriami): 100 kg

Maksymalne obciążenie dołączonych akcesoriów: 50 kg


- Należy zabezpieczyć miejsce ćwiczeń za pomocą mat gimnastycznych lub innych miękkich materiałów, które zapewnią amortyzację podczas upadku. W przeciwnym razie upadek może spowodować poważne obrażenia.
- Podczas wykonywania ćwiczeń na zestawie gimnastycznym dziecko musi nosić odpowiednią odzież i obuwie. Dziecko nie powinno nosić biżuterii, szalików, ubrań z kapturem i ze sznurkami. Zaplątanie się części odzieży w zestaw gimnastyczny może spowodować poważne obrażenia.

Lista części

Nr	Rysunek	Nazwa	Ilość
1		Śruba M10x75mm	2
2		Pokrętło	2
3		Nakrętka	3
4		Śruba M10x55mm	43
5		Nakrętka M10	12
6		Śruba M10x50mm	3
7		Klamra	2
8		Podkładka	48
9		Śruba rozprężna	12
10		Klucz imbusowy	1
11		Klucz do nakrętek	1
12		Śruba oczkowa M8	3
13		Nakrętka M8	3

Instrukcje dotyczące montażu


Krok 1



Połącz pionowe pręty za pomocą 2 śrub (6), 4 podkładek (8) i 2 nakrętek (3).

Dokręć śruby.


Krok 2



Przymocuj poziome pręty do pionowych prętów za pomocą 16 śrub (4) i 16 podkładek (8).


Nie dokręcaj śrub (od kroku 2 do 4).

Krok 3




Za pomocą 10 śrub (4), 10 podkładek (8) i 8 nakrętek (5) zamontuj wsporniki drabinki.

Krok 4




Za pomocą 2 śrub (4) i 2 podkładek (8) przymocuj poziomy pręt do górnego wspornika drabinki.


Krok 5

Za pomocą 2 śrub (1) i 2 pokręteł (2) przymocuj drążek do podciągania do górnego wspornika drabinki.


Dokręć wszystkie śruby.

Krok 6

Za pomocą 1 śruby (6), 7 podkładek (8), 4 nakrętek (5), 5 śrub (4) i 1 nakrętki (3) połącz pręty stelażu siatki wspinaczkowej.

Krok 7


Za pomocą 4 śrub (4) i 4 podkładek (8) połącz pręty górnej drabinki.

Krok 8

Za pomocą 6 śrub (4) i 6 podkładek (8) połącz stelaż siatki wspinaczkowej i górną drabinkę z pionową drabinką gimnastyczną.




Drugi wariant montażu:



Przymocowanie zestawu gimnastycznego do ściany


Zamontuj zestaw na ścianie za pomocą 12 śrub rozprężnych (9).

Montaż akcesoriów




Zamocuj 3 śruby oczkowe (12) i 3 nakrętki (13) na górnych wspornikach, tak jak pokazano na rysunku.

Następnie zamocuj linę i drabinę sznurową na śrubach oczkowych (12).



Montaż kółek gimnastycznych.

Zdjęcie na okładce instrukcji przedstawia drabinę gimnastyczną ze wszystkimi prawidłowo zamocowanymi akcesoriami.





Montaż siatki wspinaczkowej

Zamontuj siatkę wspinaczkową, zaczepiając liny siatki na prętach pionowych i poziomych (poniższy rysunek odbiega od rzeczywistego wyglądu produktu).

A. Zamocuj liny na prętach pionowych.

B. Zamocuj liny na prętach poziomych.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Regularne zabawy i ćwiczenia na zestawie gimnastycznym prowadzą do poprawy ogólnej kondycji fizycznej dziecka.

Aby zwiększyć siłę i sprawność fizyczną, zalecane są następujące ćwiczenia:

- na drabinie: wchodzenie i schodzenie po drabinie oraz podciąganie na górnym drążku.
- na linie wspinaczkowej: podciąganie na rękach, wspinaczka po linie.
- na kółkach gimnastycznych: podciąganie oraz przewroty w przód i w tył.

W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i instrukcji dotyczących użytkowania zestawu gimnastycznego dziecko może doznać poważnych obrażeń.

NAUCZ SWOJE DZIECKO ZASAD BEZPIECZNYCH ĆWICZEŃ

- Nie stawaj przed/za/w pobliżu ruchomych części zestawu gimnastycznego, gdy jest on w użyciu.
- Nie skręcaj lin, nie huśtaj drabiną sznurową ani liną, nie owijaj lin wokół prętów drabinki.
- Nie bujaj się na linie ani na drabinie.
- Nie skręcaj lin, na których zamocowane są akcesoria (drabinka sznurkowa, kółka gimnastyczne).
- Używaj zestawu gimnastycznego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie zostawiaj zestawu gimnastycznego bez nadzoru, gdy jego części znajdują się w ruchu.
- Nie wspinaj się na drabinki ani na linę z mokrymi rękami. Nie używaj zestawu jeśli jego elementy są wilgotne (np. po czyszczeniu).
- Nie stawaj na kółkach gimnastycznych.
- Usuń z kieszeni wszelkie ostre przedmioty. Nie noś luźnej odzieży, szalików, biżuterii itd.
- Nie wspinaj się na górny wspornik drabinki.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są przeznaczone do użytku z naszym zestawem gimnastycznym, takich jak: skakanki, sznury, smycze, kable i łańcuchy. Użycie jakichkolwiek akcesoriów nieprzeznaczonych do użytku z produktem może zagrażać życiu lub zdrowiu.
- Podczas ćwiczeń na zestawie gimnastycznym zachowaj ostrożność.

OSOBY DOROSŁE SĄ ZOBOWIĄZANE DO:

- Dopasowania wysokości liny, drabinki sznurowej i kółek gimnastycznych do możliwości fizycznych dziecka.
- Zapewnienia dziecku odpowiedniej odzieży i obuwia. Dziecko powinno mieć wygodne buty z antypoślizgowymi podeszwami oraz ubrania sportowe bez kapturów, sznurków itd. Zaplątanie części odzieży w zestaw gimnastyczny może spowodować poważne obrażenia.
- Upewnienia się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- Sprawowania stałego nadzoru nad dzieckiem. Należy pamiętać, że dzieci mają różne, nie zawsze bezpieczne pomysły i rolą osoby dorosłej jest zapewnienie im bezpieczeństwa.