




USER'S MANUAL

Indoor Playground Toddler Climber Slide TY328218

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway



EN

DE

FR

ES

IT

PL

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention: For home use only.





Attention: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.


Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or fall hazards.

General Warnings:

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please check and maintain regularly, the most important parts for suspension, fixing, anchoring to the ground.


 A x1	 B x1	 C x1	 D x1
 25x336mm E x17	 25x410mm F x7	 25x476mm G x3	 25x1171mm H x4
 I x1	 J x1	 K x1	 L x1
 M x2	 N x2	 O x2	 P x1
 Q x2	 R x10	 S x10	 T x10
 U x1	 V x2		
 W x2	 5 x 40mm a x70		
 Ø6 x 14mm b x24	 Ø8 x 30mm c x24		
 6 x 50mm d x8	 6 x 13mm e x8		

1




1. Use 5 screws(a) to assemble the parts A and E.

2




2. Use 5 screws(a) to assemble the parts B, R, S and T.

3




3. Use 16 screws(a) to assemble the parts C, D and E.

4




4. Use 4 screws(a) to assemble the part H.

5




5. Use 8 screws(a) to assemble the parts I, J and E.

6




6. Use 5 screws(a) to assemble the parts G, H and L.

7




7. Use 5 screws(a) to install the EIJ assembly.

8




8. Use 6 bolts(b) and 6 bolts(c) to assemble the part M.

9




9. Use 6 bolts(b) and 6 bolts(c) to assemble another part M.

10




10. Use 6 bolts(b) and 6 bolts(c) to assemble the part N.

11




11. Use 6 bolts(b) and 6 bolts(c) to assemble another part N.

12




12. Use 14 screws(a) to assemble the parts F and O.

13




13. Use 8 bolts(d) and 8 bolts(e) to install the FO assembly.

14




14. Use 8 screws(a) to assemble the parts P and Q.

15




15. Install the PQ assembly into the overall assembly.

16




16. Install the part V and W into the overall assembly.

17



17. Install the part U into the overall assembly.

18



Welcome to visit our website and purchase our quality products!

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich




- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to
all of our customers for taking time to assemble
this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
YOU
☺



HANDBUCH

Kletterleiter für Kinder

TY328218

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung! Nur für den Hausgebrauch.






Achtung! Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.


Gefahr! Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, da Erstickungsgefahr besteht.

Gefahr! Bei fehlender Befestigung kann Kippgefahr oder Sturzgefahr bestehen.


Warnhinweise:

- ⚠ **Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.**
- ⚠ **Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.**
- ⚠ **Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.**
- ⚠ **Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.**
- ⚠ **Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.**
- ⚠ **Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.**
- ⚠ **Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.**


 A x1	 B x1	 C x1	 D x1
 25x336mm E x17	 25x410mm F x7	 25x476mm G x3	 25x1171mm H x4
 I x1	 J x1	 K x1	 L x1
 M x2	 N x2	 O x2	 P x1
 Q x2	 R x10	 S x10	 T x10
 U x1	 V x2		
 W x2	 5 x 40mm a x70		
 Ø6 x 14mm b x24	 Ø8 x 30mm c x24		
 6 x 50mm d x8	 6 x 13mm e x8		

1



1. Verwenden Sie 5 Schrauben (a), um die Teile A und E zu montieren.

2



2. Verwenden Sie 5 Schrauben (a), um die Teile B, R, S und T zu montieren.

3



3. Verwenden Sie 16 Schrauben (a), um die Teile C, D und E zu montieren.

4



4. Verwenden Sie 4 Schrauben (a), um das Teil H zu montieren.

5



5. Verwenden Sie 8 Schrauben (a), um die Teile I, J und E zusammenzubauen.

6



6. Verwenden Sie 5 Schrauben (a), um die Teile G, H und L zu montieren.

7



7. Verwenden Sie 5 Schrauben (a), um die Baugruppe E, I, J zu installieren.

8



8. Verwenden Sie 6 Schrauben (b) und 6 Schrauben (c), um das Teil M zusammenzubauen.

9



9. Verwenden Sie 6 Schrauben (b) und 6 Schrauben (c), um ein weiteres Teil M zu montieren.

10



10. Verwenden Sie 6 Schrauben (b) und 6 Schrauben (c), um das Teil N zusammenzubauen.

11



11. Verwenden Sie 6 Schrauben (b) und 6 Schrauben (c), um ein weiteres Teil N zu montieren.

12



12. Verwenden Sie 14 Schrauben (a), um die Teile F und O zu montieren.

13



13. Verwenden Sie 8 Schrauben (d) und 8 Schrauben (e), um die Baugruppe FO zu installieren.

14



14. Verwenden Sie 8 Schrauben (a), um die Teile P und Q zusammenzubauen.

15



15. Installieren Sie die Baugruppe PQ in der Gesamtbaugruppe.

16


16. Bauen Sie die Teile V und W in die Gesamtbaugruppe ein.

17


17. Bauen Sie das Teil U in die Gesamtbaugruppe ein.

18


Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland




- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf

5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,
dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt
zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung
zukommen zu lassen.

**VIELEN
DANK**
☺



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Échelle d'Escalade

TY328218

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX !

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront
envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

Avertissements Généraux :

⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.

⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.





⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.

⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.


⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.

⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.


 A x1	 B x1	 C x1	 D x1
 25x336mm E x17	 25x410mm F x7	 25x476mm G x3	 25x1171mm H x4
 I x1	 J x1	 K x1	 L x1
 M x2	 N x2	 O x2	 P x1
 Q x2	 R x10	 S x10	 T x10
 U x1	 V x2		
 W x2	 5 x 40mm a x70		
 Ø6 x 14mm b x24	 Ø8 x 30mm c x24		
 6 x 50mm d x8	 6 x 13mm e x8		

1




1. Assemblez les pièces (A et E) à l'aide des vis (a).

2




2. Assemblez les pièces (B, R, S et T) à l'aide des vis (a).

3




3. Assemblez les pièces (C, D et E) à l'aide des vis (a).

4




4. Assemblez les pièces (H) à l'aide des vis (a).

5




5. Assemblez les pièces (I, J et E) à l'aide des vis (a).

6




6. Assemblez les pièces (G, H et L) à l'aide des vis (a).

7




7. Assemblez les pièces (E, I et J) à l'aide des vis (a).

8




8. Assemblez la pièce (M) à l'aide des vis (b et c).

9




9. Assemblez l'autre pièce (M) à l'aide des vis (b et c).

10




10. Assemblez la pièce (N) à l'aide des vis (b et c).

11




11. Assemblez l'autre pièce (N) à l'aide des vis (b et c).


12




12. Assemblez les pièces (F et O) à l'aide des vis (a).




13. Installez l'ensemble (F et O) à l'aide des vis et écrous (d et e).




14. Assemblez les pièces (P et Q) à l'aide des vis (a).




15. Installez le toboggan (P et Q) dans le cadre principal.



16. Installez les bandes (V) et les crochets (W).




17. Installez la balançoire (U).



Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERVICÉ EFFICACE** !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE




- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI
☺



MANUAL DEL USUARIO

Juego de Escalera de Escalada

TY328218

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias:

Atención: solo es para uso doméstico.






Atención: el producto no es adecuado para niños menores de 3 años

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden causar un peligro de asfixia.


Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o caída.

Advertencias Generales:

- △ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- △ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- △ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- △ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- △ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.
- △ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.
- △ Compruebe y mantenga regularmente las partes más importantes para la suspensión, fijación y anclaje al suelo.


			
A x1	B x1	C x1	D x1
			
25x336mm E x17	25x410mm F x7	25x476mm G x3	25x1171mm H x4
			
I x1	J x1	K x1	L x1
			
M x2	N x2	O x2	P x1
			
Q x2	R x10	S x10	T x10
			
U x1	V x2		
			
W x2	5 x 40mm a x70		
			
Ø6 x 14mm b x24	Ø8 x 30mm c x24		
			
6 x 50mm d x8	6 x 13mm e x8		

1




1. Utilice 5 tornillos (a) para ensamblar las piezas (A y E).

2




2. Utilice 5 tornillos (a) para ensamblar las piezas (B, R, S y T).

3




3. Utilice 16 tornillos (a) para ensamblar las piezas (C, D y E).

4




4. Utilice 4 tornillos (a) para ensamblar las dos piezas (H).

5




5. Utilice 8 tornillos (a) para ensamblar las piezas (I, J y E).

6




6. Utilice 5 tornillos (a) para ensamblar las piezas (G, H y L).

7




7. Utilice 5 tornillos (a) para ensamblar el conjunto de las piezas (E, I, y J).

8




8. Utilice 6 pernos (b) y 6 pernos (c) para ensamblar la pieza (M).

9




9. Utilice 6 pernos (b) y 6 pernos (c) para ensamblar la otra pieza (M).

10




10. Utilice 6 pernos (b) y 6 pernos (c) para ensamblar la pieza (N).

11




11. Utilice 6 pernos (b) y 6 pernos (c) para ensamblar la otra pieza (N).


12




12. Utilice 14 tornillos (a) para ensamblar las piezas (F y O).




13. Utilice 8 pernos (d) y 8 tuercas (e) para instalar el conjunto de las piezas (F y O).




14. Utilice 8 tornillos (a) para ensamblar las piezas (P y Q).




15. Instale el conjunto de las piezas (P y Q) en el conjunto general.



16. Instale las piezas (V y W) en el conjunto general.



17. Instale la pieza (U) en el conjunto general.



¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich




- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos

Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
😊



MANUALE UTENTE

Scala da Arrampicata TY328218

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze:

Attenzione: Solo per uso domestico.






Attenzione: Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni


Pericolo: Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di collegamento può causare rischi di ribaltamento o caduta.


Avvertenze Generali:

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.
- ⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.


			
A x1	B x1	C x1	D x1
			
25x336mm E x17	25x410mm F x7	25x476mm G x3	25x1171mm H x4
			
I x1	J x1	K x1	L x1
			
M x2	N x2	O x2	P x1
			
Q x2	R x10	S x10	T x10
			
U x1	V x2		
			
W x2	5 x 40mm a x70		
			
Ø6 x 14mm b x24	Ø8 x 30mm c x24		
			
6 x 50mm d x8	6 x 13mm e x8		

1



1. Utilizzare 5 viti (a) per assemblare le parti (A ed E).

2



2. Utilizzare 5 viti (a) per assemblare le parti (B, R, S, T).

3



3. Utilizzare 16 viti (a) per assemblare le parti (C, D, E).

4


4. Utilizzare 4 viti (a) per assemblare le parti (H).


5


5. Utilizzare 8 viti (a) per assemblare le parti (I, J, E).

6



6. Utilizzare 5 viti (a) per assemblare le parti (G, H, L).

7




7. Utilizzare 5 viti (a) per assemblare le parti (E, I, J).

8




8. Utilizzare 6 bulloni (b) e 6 bulloni (c) per assemblare la parte (M).

9




9. Utilizzare 6 bulloni (b) e 6 bulloni (c) per assemblare un'altra parte (M).

10




10. Utilizzare 6 bulloni (b) e 6 bulloni (c) per assemblare la parte (N).

11




11. Utilizzare 6 bulloni (b) e 6 bulloni (c) per assemblare un'altra parte (N).


12




12. Utilizzare 14 viti (a) per assemblare le parti (F e O).

13



13. Utilizzare 8 bulloni (d) e 8 dadi (e) per installare il gruppo (F e O).

14



14. Utilizzare 8 viti (a) per assemblare le parti (P e Q).

15



15. Installare il scivolo (P e Q) nel telaio principale.

16


16. Installare le cinghie (V) e i ganci (W).

17


17. Installare l'altalena (U).

18


Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti **FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!**

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich




- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini

Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
😊



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drabinkowy plac zabaw TY328218

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego






Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.


Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ **Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.**
- ⚠ **Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.**
- ⚠ **Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.**
- ⚠ **Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.**
- ⚠ **Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.**
- ⚠ **Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.**
- ⚠ **Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.**


			
A x1	B x1	C x1	D x1
			
25x336mm E x17	25x410mm F x7	25x476mm G x3	25x1171mm H x4
			
I x1	J x1	K x1	L x1
			
M x2	N x2	O x2	P x1
			
Q x2	R x10	S x10	T x10
			
U x1	V x2		
			
W x2	5 x 40mm a x70		
			
Ø6 x 14mm b x24	Ø8 x 30mm c x24		
			
6 x 50mm d x8	6 x 13mm e x8		

1




1. Zmontuj części (A i E) za pomocą śrub (a).

2




2. Zamontuj części (B, R, S i T) za pomocą śrub (a).

3




3. Zmontuj części (C, D i E) za pomocą śrub (a).

4




4. Zamontuj części (H) za pomocą śrub (a).

5




5. Zamontuj części (I, J i E) za pomocą śrub (a).

6




6. Zamontuj części (G, H i L) za pomocą śrub (a).

7




7. Zmontuj części (E, I i J) za pomocą śrub (a).

8




8. Zmontuj część (M) za pomocą śrub (b i c).

9




9. Zamontuj drugą część (M) za pomocą śrub (b i c).

10




10. Zmontuj część (M) za pomocą śrub (b i c).

11




11. Zamontuj drugą część (N) za pomocą śrub (b i c).


12




12. Zmontuj części (F i O) za pomocą śrub (a).

13



13. Zamontuj zespół części (F i O) za pomocą śrub \ i nakrętek (d i e).

14



14. Zmontuj części (P i Q) za pomocą śrub (a).

15



15. Zainstaluj prowadnice i ściankę wspinaczkową (P i Q) w ramie głównej.

16


16. Zamontuj pasy (V) i haczyki (W).

17


17. Zamontuj huśtawkę (U).

18


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

**Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ
OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!**

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



**Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym
sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w
przyszłości!**

DZIĘKUJEMY
☺

