

EN

DE

FR

ES

IT

PL

COSTWAY®



Please give us a chance to make it right and do better !

Contact our friendly customer service department for help first.
Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !



Contact Us !

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



US:cs.us@costway.com

UK:cs.uk@costway.com

USER'S MANUAL

4-to-Score Giant Game Set

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an unseren Kundenservice
Ersatzteile können so schnell wie möglich geliefert werden.

Deutsches Büro: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg,
Deutschland

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Schicken Sie diesen Artikel NICHT zurück,

bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Deutsches Büro: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland



DE:cs.de@costway.com

VEUILLEZ NOUS DONNER L'OCCASION DE L'AMÉLIORER !

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
Les remplacements de pièces manquantes ou endommagées
seront expédiés dès que possible !

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

Ne retournez pas cet article.

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.



FR : cs.fr@costway.com

¡Por favor dénos una oportunidad para hacerlo bien y hacerlo mejor!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de
servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas
faltantes o dañadas se enviarán lo antes posible!

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR, LÉALO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento
de servicio al cliente para obtener ayuda.



ES : cs.es@costway.com

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.

Le parti di ricambio per le parti mancanti o danneggiate verranno spedite al
più presto!

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

NON restituire questo articolo.

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.



IT: cs.it@costway.com

W razie problemów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym
działem obsługi klienta. Wymiana uszkodzonych lub brakujących
części zostanie przeprowadzona tak szybko, jak to możliwe!

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚĆ.

Nie zwracaj tego produktu.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać
pomoc.



PL: sklep@costway.com



Folgen Costway | Suivez Costway | Siga Costway

Seguire Costway | Śledź Costway




Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

WARNING

Attention: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

General Warnings:

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Warnung!

Warnung: Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Warnung: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.



ACHTUNG:

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.
(Erstickenungsgefahr!)

Allgemeine Warnhinweise

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements Généraux :

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

¡ADVERTENCIA!

Atención: El producto no es adecuado para los niños menores de 3 años.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que, de lo contrario, pueden suponer un peligro de asfixia.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas.

No es adecuado para los niños menores de 3 años.

Advertencias Generales:

- ⚠ El producto debe ser instalado y utilizado bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza!

Attenzione: Il prodotto non è adatto ai bambini sotto i 3 anni.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.
Non per i bambini sotto i 3 anni.

Avvertenza:

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.




UWAGA: RYZIKO ZADŁAWIENIA

- Produkt zawiera małe elementy. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Exploded Drawing/Explosionszeichnung/Dessin Éclaté/ Dibujo Explotado/Disegno Esploso/Illustracja poglądowa



EN A.Main boards 2PCS
B.Side panel 2PCS
C.Chess pieces 42PCS
D.Bar 2pcs

DE A.Hauptplatinen 2Stk.
B.Seitenwand 2 Stk.
C.Schachfiguren 42 Stk.
D. bar 2 stk

FR A.Plaque principale x 2
B.Plaque latérale x 2
C.Pièces d'échecs x 42
D.la barre X2


ES A.Tablero principal 2Piezas
B.Panel lateral 2 piezas
C.Piezas de ajedrez 42 piezas
D.la barra 2 piezas

IT A.Schede principali 2pz
B.Pannello laterale 2pz
C.Pezzi degli scacchi 42pz
D.la barra 2pz


PL A.Panel główny 2 szt
B.Panel boczny 2 szt
C.Pionki szachowe 42 szt
D.listwę 2szt

Assembly Steps/Montageschritt/Étapes d'Assemblage/ Pasos de Montaje/Passo di montaggio/Montaż produktu


1. Connect the two main boards together.
1. Verbinden Sie die beiden Hauptplatinen miteinander.
1. Connectez deux plaques principaux ensemble.
1. Conecte las dos placas principales juntas.
- 1.Collegare le due schede principali insieme
1. Połącz ze sobą panele główne produktu.



2. Connect the main board and side board
2. Verbinden der Hauptplatine und die Seitenplatte.
2. Connectez les plaques principaux et les plaques latéraux.
- 2.Conecte el tablero principal y el aparador
- 2.Collegare la scheda principale e la scheda laterale
2. Połącz panel główny z panelem bocznym.



3. Insert sliders into slots near base of sides until it clicks in place
3. Führen Sie die Schieber in die Schlitzte in der Nähe der Seitenbasis ein, bis sie einrasten.
3. Insérez les barres dans les fentes situées près de la base des côtés jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
3. Inserte diapositivas en las ranuras cerca de la base de los lados hasta que encaje en su lugar.
3. Inserisci i cursori nelle fessure vicino alla base dei lati fino a quando scatta in posizione.
3. Wsuń suwaki w szczeliny u podstawy boków (wsuwaj do chwili w której usłyszysz kliknięcie).



4. Put the chess pieces on the side post, then start game.
Win the game when four of the same color are in a straight line.
Pull out the bar to restart the game
4. Legen Sie die Schachfiguren auf den Pfosten und starten Sie das Spiel.
Gewinner ist die Person, die als erste vier gleiche Farben in einer geraden Linie platziert.
4. Placez les pièces d'échecs sur le poteau latéral, puis commencez le jeu. Gagnez le jeu lorsque quatre pièces de la même couleur se trouvent en ligne droite. Retirez la barre pour recommencer le jeu.
4. Ponga las piezas de ajedrez en el poste lateral y luego comience el juego. Gana el juego cuando cuatro del mismo color están en línea recta.
Tire de la barra para reiniciar el juego.
4. Mettere i pezzi degli scacchi sul palo laterale, quindi inizia il gioco. vinci il gioco quando quattro dello stesso colore sono in linea retta.
Estrarre la barra per riavviare il gioco
4. Umieść pionki na słupku bocznym i rozpocznij grę. Gra kończy się zwycięstwem, gdy cztery pionki tego samego koloru znajdują się w linii prostej.
Wysuń listwę, aby rozpocząć grę od nowa.

