



**PLG205BK**



**SMART OUTDOOR PLUG**

**ENCHUFE EXTERIOR INTELIGENTE**

**QUICK START GUIDE | GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

# 1 Get Started

RCA's Smart Outdoor Plug is a high-performance plug that can be controlled with the RCA Smart Home app or with voice commands. This plug is environmentally friendly, secure, weatherproof, and is easy to set up.



When the smart outdoor plug is connected to your home network and the RCA Smart Home App, you'll be able to remotely control lights or outdoor appliances, set schedules and timers to turn on or off and more.

## **System Requirements**

- A mobile device running iOS® 10 (or higher) or Android™ 5.0 (or higher)
- Wi-Fi network (2.4 GHz)
- A standard outlet supporting up to 15 amps / 1875 watts of power at 125 VAC, 60 Hz

### **Notes:**

- If your Wi-Fi coverage does not reach the plug, consider a Wi-Fi range extender.
- The smart plug works with any Wi-Fi router with a 2.4GHz band.
- Please check your router guide to enable the 2.4 GHz band. There is no need for a separate hub.
- Do not subject the plug to extreme force, shock, or fluctuation in temperature or humidity.
- Please ensure the power to the plug is on for the plug to be online. By switching off power to the plug you will not be able to access the plug using the app.



## 2 Set Up Account

### 1. Download and Install the RCA Smart Home app.

Use your phone's camera to scan the QR code shown below, or search for "**RCA Smart Home**" in the Google Play Store (for Android users) or Apple App Store (for iOS users). Then follow the on-screen instructions to install the RCA Smart Home app.



2. Launch the RCA Smart Home app and tap **Sign Up** to create a new account. Enter your mobile phone number or email address to receive a verification code.



3. Enter the verification code and tap **Next** to set the password for the account.


When the account setup is complete, tap **Log In > Agree**, then enter your account and password to log in to the RCA Smart Home app.

### 3 Add Device - EZ Mode


There are two methods to link your new smart outdoor plug to the RCA Smart Home app. We recommend beginning with EZ Mode. If your plug doesn't connect right away, try AP Mode.

#### Method 1: EZ Mode

1. Power your smart outdoor plug on by plugging it into a standard AC power outlet. Make sure your phone is connected to your home Wi-Fi network (2.4G).




2. Launch the RCA Smart Home app and tap **ADD Device** go to "Add Manually" menu, tap "**Smart Plug**" to enter the network connection screen. Select your Wi-Fi network and enter the password, then tap Next.




3. Reset the plug by pressing and holding its power button for 5 seconds. Confirm the indicator is flashing rapidly, then Tap **Next**.

### 3 Add Device - EZ Mode



3. Wait until the indicator stops blinking and tap **"Next"**, until the **"Added."** and the icon  appear on the screen to indicate that the connection is complete.



Tap **Done**, then tap the Smart Outdoor Plug's model name to begin remotely controlling the plug with the RCA Smart Home app.




## 3 Add Device - AP Mode

### Method 2: AP Mode

If the connection in EZ mode fails, try to connect in AP Mode.

1. On App home screen, tap **Add Device** to go to “Add Manually” menu, tap “**Smart Plug**” to enter the network connection screen. Select your Wi-Fi network (2.4G) and enter the password, then tap **Next**.
2. Tap the mode option menu next to the  icon to choose AP mode. Then tap **Next**. Reset the plug again by pressing and holding its power button for 5 seconds. Confirm the indicator is flashing slowly. The app will ask you to connect your mobile phone to the plug's hotspot.



3. Tap **Go to Connect** and your phone will show a list of available Wi-Fi connections. Select “**SmartLife-XXXX**” to connect.
4. Wait until the indicator stops blinking and tap “**Next**”, until the “**Added.**” and the icon  appear on the screen to indicate that the connection is complete.

**Tap Done, then tap the Smart Plug's model name to begin remotely controlling the plug with the RCA Smart Home app.**

**Note:** After the plug is successfully added, your phone will be disconnected from the Smart Plug's hotspot and reconnected to the local Wi-Fi network.

## 4 Get Help

### Frequently Asked Questions

#### 1. How can I share my device with family?

Run the RCA Smart Home app, tap your smart plug to enter plug status screen. Tap the pen icon in the top right, and then tap **Share Device > Add Sharing**.

#### 2. What devices can I control with the Smart Plug?

You can control lights, fans, portable heaters, and any small appliances in accordance with the Smart Plug's specifications.

#### 3. What should I do when I can't turn the Smart Plug on or off?

Make sure your mobile devices and the Smart Plug are connected to the same Wi-Fi network. If you lose connectivity you can press the power button on the plug once to turn the device on or off.

#### 4. What should I do when device configuration process has failed?

You could:

- Check and ensure the Smart Plug is switched on at the socket.
- Ensure your mobile device is connected to 2.4 GHz Wi-Fi network.
- Check your network connectivity. Make sure the router is working properly: If your router is a dual-band model, please ensure you're connected to the 2.4GHz network before adding the Smart Plug. Enable the router's broadcasting function. Configure the encryption method as WPA2-PSK and authorization type as AES, or set both as auto. Wireless mode cannot be 11n only.
- Check for Wi-Fi interference or relocate the Smart Plug to another location within the signal range.
- Check whether the router's connected devices has reached the maximum amount limit. Please try to turn off some devices' Wi-Fi functions and configure the Smart Plug again.
- Check if your router's wireless MAC filtering function is enabled. Remove the Smart Plug from any filter lists to make sure the router is not prohibiting the Smart Plug from connecting.
- Make sure the password of your Wi-Fi network entered into the app is correct when adding your Smart Plug.
- Make sure the Smart Plug is ready for app configuration: the indicator light is quickly blinking (three times per second) for EZ mode configuration or slowly blinking blue (once every 2 seconds) for AP mode configuration. Repeat the app configuration process.

#### 5. Can I control devices through 3G/4G/5G cellular networks?

You can remotely control the device through your mobile network as long as your Smart Plug remains connected to your home Wi-Fi.

## 4 Get Help

### 6. Why is my Smart Plug not connecting to my tablet?


Make sure the version of your RCA Smart Home app is 3.20 or above. If not, please update your software.

**For detailed instructions and troubleshooting, please scan the following QR code.**



# 1 Empezar

El Smart Outdoor Plug de RCA es un enchufe de alto rendimiento que se puede controlar con la aplicación RCA Smart Home o con comandos de voz. Este enchufe es ecológico, seguro, resistente a la intemperie y fácil de instalar.



Cuando el enchufe inteligente para exteriores esté conectado a su red doméstica y la aplicación RCA Smart Home, podrá controlar de forma remota las luces o los electrodomésticos para exteriores, establecer horarios y temporizadores para encender o apagar y más.

## **Requisitos del sistema**

- Un dispositivo móvil con iOS® 10 (o superior) o Android™ 5.0 (o superior)
- Red Wi-Fi (2,4 GHz)
- Una salida estándar que admite hasta 15 amperios / 1875 vatios de potencia a 125 VCA, 60 Hz

## **Notas:**

- Si su cobertura de Wi-Fi no llega al enchufe, considere un extensor de rango de Wi-Fi.
- El enchufe inteligente funciona con cualquier enrutador Wi-Fi con una banda de 2,4 GHz.
- Consulte la guía de su enrutador para habilitar la banda de 2,4 GHz. No es necesario un concentrador separado.
- No someta el enchufe a una fuerza extrema, golpes o fluctuaciones de temperatura o humedad.
- Asegúrese de que el enchufe esté encendido para que el enchufe esté en línea. Al apagar el enchufe, no podrá acceder al enchufe mediante la aplicación.



## 2 Configurar la cuenta

### 1. Descargue e instale la aplicación RCA Smart Home.

Utilice la cámara de su teléfono para escanear el código QR que se muestra a continuación, o busque “**RCA Smart Home**” en Google Play Store (para usuarios de Android) o Apple App Store (para usuarios de iOS). Luego, siga las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación RCA Smart Home.



2. Inicie la aplicación RCA Smart Home y toque Registrarse para crear una nueva cuenta. Ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico para recibir un código de verificación.



3. Ingrese el código de verificación y toque Siguiente para establecer la contraseña de la cuenta.


Cuando se complete la configuración de la cuenta, toque **Iniciar sesión> Aceptar**, luego ingrese su cuenta y contraseña para iniciar sesión en la aplicación RCA Smart Home.

### 3 Agregar dispositivo - Modo EZ


Hay dos métodos para vincular su nuevo enchufe inteligente para exteriores a la aplicación RCA Smart Home. Recomendamos comenzar con el Modo EZ. Si su enchufe no se conecta de inmediato, pruebe el Modo AP.

#### Método 1: Modo EZ

1. Encienda su enchufe inteligente para exteriores conectándolo a una toma de corriente de CA estándar. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de su hogar (2.4G).




2. Inicie la aplicación RCA Smart Home y toque AGREGAR dispositivo, vaya al menú "Agregar manualmente", toque **"Smart Plug"** para ingresar a la pantalla de conexión de red. Seleccione su red Wi-Fi e ingrese la contraseña, luego toque Siguiente.




3. Restablezca el enchufe manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Confirme que el indicador parpadea rápidamente, luego toque Siguiente.

### 3 Agregar dispositivo - Modo EZ



4. Espere hasta que el indicador deje de parpadear y toque "Siguiente", hasta que "Agregado." y el icono  aparecen en la pantalla para indicar que la conexión está completa.



Toque Listo, luego toque el nombre del modelo del Smart Outdoor Plug para comenzar a controlar de forma remota el enchufe con la aplicación RCA Smart Home.




### 3 Agregar dispositivo - Modo AP

#### Método 2: Modo AP

Si falla la conexión en el modo EZ, intente conectarse en el modo AP.

1. En la pantalla de inicio de la aplicación, toque Agregar dispositivo para ir al menú "Agregar manualmente", toque **"Smart Plug"** para ingresar a la pantalla de conexión de red. Seleccione su red Wi-Fi (2.4G) e ingrese la contraseña, luego toque **Siguiente**.
2. Toque el menú de opciones de modo junto al  icono para elegir el modo AP. Luego toque **Siguiente**. Vuelva a restablecer el enchufe manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Confirme que el indicador parpadea lentamente. La aplicación le pedirá que conecte su teléfono móvil al punto de acceso del enchufe.



3. Toque Ir a Conectar y su teléfono mostrará una lista de conexiones Wi-Fi disponibles. Seleccione "SmartLife-XXXX" para conectarse.
4. Espere hasta que el indicador deje de parpadear y toque "Siguiente", hasta que "Agregado." y el icono  aparecen en la pantalla para indicar que la conexión está completa.

**Toque Listo, luego toque el nombre del modelo del Smart Plug para comenzar a controlar de forma remota el enchufe con la aplicación RCA Smart Home.**

**Nota:** Después de que el enchufe se haya agregado con éxito, su teléfono se desconectará del punto de acceso del Smart Plug y se volverá a conectar a la red Wi-Fi local.

## 4 Consigue ayuda

### Preguntas frecuentes

#### 1. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Ejecute la aplicación RCA Smart Home, toque su enchufe inteligente para ingresar a la pantalla de estado del enchufe. Toque el **icono de lápiz** en la parte superior derecha y luego toque **Compartir dispositivo** > **Agregar** uso compartido.

#### 2. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el Smart Plug?

Puede controlar luces, ventiladores, calentadores portátiles y cualquier pequeño electrodoméstico de acuerdo con las especificaciones del Smart Plug.

#### 3. ¿Qué debo hacer cuando no puedo encender o apagar el Smart Plug?

Asegúrese de que sus dispositivos móviles y el Smart Plug estén conectados a la misma red Wi-Fi. Si pierde la conectividad, puede presionar el botón de encendido del enchufe una vez para encender o apagar el dispositivo.

#### 4. ¿Qué debo hacer cuando falla el proceso de configuración del dispositivo?

Tú podrías:

- Compruebe y asegúrese de que el Smart Plug esté encendido en el enchufe.
- Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Verifique la conectividad de su red. Asegúrese de que el enrutador funcione correctamente: si su enrutador es un modelo de doble banda, asegúrese de estar conectado a la red de 2,4 GHz antes de agregar el enchufe inteligente. Habilite la función de transmisión del enrutador. Configure el método de cifrado como WPA2-PSK y el tipo de autorización como AES, o configure ambos como automático. El modo inalámbrico no puede ser solo 11n.
- Compruebe si hay interferencias de Wi-Fi o reubique el enchufe inteligente en otra ubicación dentro del rango de la señal.
- Compruebe si los dispositivos conectados del enrutador han alcanzado el límite de cantidad máxima. Intente apagar las funciones Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar el Smart Plug.
- Verifique si la función de filtrado MAC inalámbrico de su enrutador está habilitada. Elimine el Smart Plug de cualquier lista de filtros para asegurarse de que el enrutador no prohíbe que Smart Plug se conecte.

## 4 Consigue ayuda

- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi ingresada en la aplicación sea correcta al agregar su Smart Plug.
- Asegúrese de que Smart Plug esté listo para la configuración de la aplicación: la luz indicadora parpadea rápidamente (tres veces por segundo) para la configuración del modo EZ o parpadea lentamente en azul (una vez cada 2 segundos) para la configuración del modo AP. Repita el proceso de configuración de la aplicación.

### **5. ¿Puedo controlar dispositivos a través de redes celulares 3G / 4G / 5G?**

Puede controlar de forma remota el dispositivo a través de su red móvil siempre que su Smart Plug permanezca conectado a la red Wi-Fi de su hogar.

### **6. ¿Por qué mi Smart Plug no se conecta a mi tableta?**

Asegúrese de que la versión de su aplicación RCA Smart Home sea 3.20 o superior. Si no es así, actualice su software.

**Para obtener instrucciones detalladas y solución de problemas, escanee el siguiente código QR.**





---

### **Technical Support | Apoyo técnico**

If you encounter any issues, please contact us at [support@rca-connectedhome.com](mailto:support@rca-connectedhome.com) or call us toll-free at 1 (833) 212-0111.

Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros a [support@rca-connectedhome.com](mailto:support@rca-connectedhome.com) o llámenos sin cargo al 1 (833) 212-0111.

To explore our full selection of products, visit us at [rca-connectedhome.com](http://rca-connectedhome.com)

Para explorar nuestra selección completa de productos, visítenos en [rca-connectedhome.com](http://rca-connectedhome.com)