

CAR AND DRIVER

INTELLIDASH PRO X 10

Model No.: DU3210

User Manual | Manual De Usuario



Apple CarPlay™




androidauto



Bluetooth®



Overview



Powering on the INTELLIDASH

1. Connect one end of the supplied DC 12V power cable to your INTELLIDASH PRO X 10's Type C power port.


2. Plug the other end of the power cable into your car's DC power outlet.



If successfully connected to power supply, the LED indicator on the adapter end will glow green, and the INTELLIDASH will automatically turn on and enter the home screen.



Home screen



1. Home button
2. Brightness button
3. Volume Control button
4. Screen On/Off button
5. Phone Link
6. Bluetooth Music
7. Media Player
8. Audio Output mode
9. Settings



Phone Link

A. CarPlay


1. On the INTELLIDASH home screen, tap **Phone Link > Apple CarPlay**, then tap **Confirm**.




2. Tap **BT Manage** to turn on the INTELLIDASH's Bluetooth.

Note: You can tap **BT Manage** to configure the INTELLIDASH's Bluetooth settings .

3. Turn on your phone's Wi-Fi and Bluetooth. Search for "T86-XXXX" in bluetooth settings, and tap to connect. The phone will automatically join your INTELLIDASH's WiFi network "CARLINK-XXXXX". Tap to allow some requests to start using the Carplay.



If not connected, tap the ⓘ next to the Bluetooth name "T86-XXXXX" in Bluetooth settings to enable CarPlay for reconnecting.




Note: You can also manually type the password (12345678) to join the WiFi network "CARLINK-XXXXX".

Turn your phone's Wi-Fi off to disconnect your phone from Carplay.


B. Android Auto

1. On the Intellidash home screen, tap **Phone Link > Android Auto**, then tap **Confirm**.



2. Tap **BT Manage** to turn on the Intellidash's Bluetooth.


3. Turn on your phone's Wi-Fi and Bluetooth. Search for "T86-XXXX", and tap to connect, and tap to allow some requests to use the Android Auto.



Connect CarPlay/Android Auto to your Car's Speakers


When using Apple CarPlay or Android Auto, you can listen the playback sound through your car's speaker.

1. Pair your car's stereo with your phone via Bluetooth connection.
2. Connect Apple Carplay or Android Auto with your phone.
3. On the Intellidash Home screen, tap **Audio Output>Car-Play/Android**.



Troubleshooting Bluetooth connection

- For iPhone, swipe down the control bar on your phone, switch the audio out channel to your car's Bluetooth Out mode.
- For Android phone, disable the Media audio on the Bluetooth setting.




C. Apple AirPlay

1. On the Intellidash Home screen, tap **Phone Link > Apple AirPlay**.
2. Turn on your phone's Wi-Fi. Search for "**CARLINK-XXXXXX**", tap "**CARLINK-XXXXXX**", and enter the password "12345678" to connect.

3. Choose the **Screen Mirroring** > **Airplay**.

To stop Mirroring, tap **Stop Mirroring** on your iPhone.



D. Android Cast

1. On the Intellidash Home screen, tap **Phone Link > Android Cast**.

2. Scan the QR code shown on the right, or search for "**TcLink**" in the Google Play Store to download and install TcLink in your phone.




3. Launch **TcLink**, select Wi-Fi Direct Connection mode, search for "CARLINK-XXXXXX" to connect.

Bluetooth Music

1. On the Intellidash Home screen, tap **Phone Link > Bluetooth Music**.
2. Turn on your phone's Wi-Fi and Bluetooth. Search for "**T86-XXXX**", and tap to connect.

Music Control screen



Media Player

Insert a SD card with media files, then tap **Media player** to start music or video playback.



Audio Output

When playing music or video through Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth Music or Media player, you can choose your desired audio output mode to listen the sound.

Use the Intellidash's built-in Speaker

To use the Intellidash's built-in speaker as audio output, on the Intellidash Home screen, tap **Audio Output>Speaker**.

Connect to your car's speaker

A. Connect CarPlay/Android Auto to your Car's Speakers


Refer to the section "Connect CarPlay/Android Auto to your Car's Speakers" instruction on page 2.

B. FM mode

1. Turn on the FM Transmitter: tap **Audio Output>FM**.

2. Tune both your car radio and the Intellidash to the same FM frequency (that is not currently being used by a broadcast).

Note: FM reception may change as your location changes.




C. AUX Mode

1. Tap **Audio Output>AUX**.


2. Connect the AUX cable to the Audio Out port of the Intellidash and your car's Aux In port.



On the home screen, tap **Settings** to adjust a wide variety of the Intellidash's settings including image mirror, screen saver, voice control, language and more.



Park the car in the middle of the parking area, drag the  to adjust the reversing line up, down, left and right, so that the reversing line and the parking line are level with the ground, then tap [confirm].



Troubleshooting

Problem	Solution
Unable to turn on the INTELLI-DASH PRO X 10	1. Check whether the power cable is connected properly. 2. Check whether the power cable is damaged or aging.
Carplay can not be connected.	1. For the first connection, it takes longer time to load. 2. Carplay is only for iPhone. Check whether the your iPhone system is updated to the latest version.

Carplay can not be connected.	3. Check whether the WiFi and Bluetooth turns on and works well. 4.Enter Settings>General> Carplay vehicle to delete all records and reconnect. 5. Restart your iPhone and reconnect.
Android Auto can not be connected.	1. For the first connection, it takes longer time to load. 2. Android is only for Android phones. Check whether the your Phone system and Android Auto is updated to the latest version. 3. Make sure VPN settings in your phone is disabled. 4. Check whether the WiFi and Bluetooth turns on and works well. 5. Restart your iPhone and reconnect.
The Bluetooth music does not work.	Please set the Screen casting mode to Bluetooth music. Other modes do not support Bluetooth music.



Specifications

Model No./Name	DU3210/ INTELLIDASH PRO X 10
Operation	Button /Touch control
Connection	Bluetooth 5.0
Wireless functions	Apple Carplay, Android Auto, Apple Airplay, Android Cast
Display Type	IPS Touchscreen
Display Size	10.26 inch
Horn	2W Speaker
FM emission	Frequency band: 87MHz-108MHz
Power Input	DC 5V,2.5A
USB Power output	DC 5V,2.5A
Power Consumption	Less than 10 W
Dimension	9.49 x 5.12 x 2.60 Inch
Weight	350 g/12.34 oz

Important Notes

- Ensure that the INTELLIDASH PRO X 10 is mounted in a place that does not block your view of the road.
- The INTELLIDASH PRO X 10 has built-in speakers. However, to play music over your car radio please ensure that the FM Transmitter function has been set up and is connected properly with your car radio.
- Some Android operating versions may not be compatible with the Android Auto app. As such, we strongly recommend updating your phone's operating system to the latest version.
- Ensure that you are using the power cable provided with the purchase of your phone (or compatible cable) to connect the INTELLIDASH PRO X 10 and your phone.
- Apps displayed on the INTELLIDASH PRO X 10 (when pairing with either the CarPlay or Android Auto app) will vary depending on the apps available on the connected phone.
- The INTELLIDASH PRO X 10 does not support its own GPS. All Navigation app's are functionally dependent on the connected phone.

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.

7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or

relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

CAR AND DRIVER IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC.

©2023 HEARST COMMUNICATION, INC. ALL RIGHTS RESERVED AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

SUMMIT ELECTRONICS LLC One Year Limited Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") - For Product Categories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at Support@CarAndDriverTech.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, as its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from:

(a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications.

SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses.

EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF OR (III) OF NON-INFRINGEMENT THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with


Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

You must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a return.

*US destinations only.



Descripción general



Encendido del Intellidash

1. Conecte un extremo del cable de alimentación CC de 12 V suministrado al puerto de alimentación tipo C de su INTELLIDASH PRO X 10.


2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente CC de su automóvil.



Si se conecta correctamente a la fuente de alimentación, el indicador LED en el extremo del adaptador se iluminará en verde y INTELLIDASH se encenderá automáticamente e ingresará a la pantalla de inicio.



Pantalla de inicio



1. Botón de inicio
2. Botón de brillo
3. Botón de control de volumen
4. Botón de encendido/apagado de pantalla
5. Enlace telefónico
6. Música Bluetooth
7. Reproductor multimedia
8. Modo de salida de audio
9. Configuración



Enlace Telefónico

A. CarPlay

1. En la pantalla de inicio de Intellidash, toque Enlace telefónico > Apple CarPlay, luego toque Confirmar.




2. Toque BT Manage para activar el Bluetooth del Intellidash.


Nota: Puede tocar BT Manage para configurar los ajustes de Bluetooth del Intellidash.

3. Enciende el Wi-Fi y el Bluetooth de tu teléfono. Busque "T86-XXXX" en la configuración de Bluetooth y toque para conectarse. El teléfono se conectará automáticamente a la red WiFi de su INTELLIDASH "CARLINK-XXXX".

Toque para permitir que algunas solicitudes comiencen a usar Carplay.



Si no está conectado, toque ⓘ junto al nombre de Bluetooth "T86-XXXX" en la configuración de Bluetooth para habilitar CarPlay para volver a conectarse.




Nota: También puedes escribir manualmente la contraseña (12345678) para unirse a la red WiFi "CARLINK-XXXX".

Apague el Wi-Fi de su teléfono para desconectarlo de Carplay.


B. Android Auto

1. En la pantalla de inicio de Intellidash, toque Enlace telefónico > Android Auto, luego toque Confirmar.



2. Toque BT Manage para activar el Bluetooth del Intellidash.


3. Enciende el Wi-Fi y el Bluetooth de tu teléfono. Busque "T86-XXXX", toque para conectarse y toque para permitir algunas solicitudes para usar Android Auto.



Conecte CarPlay/Android Auto a los parlantes de su automóvil


Cuando usa Apple CarPlay o Android Auto, puede escuchar el sonido de reproducción a través del altavoz de su automóvil.

1. Empareje el estéreo de su automóvil con su teléfono mediante una conexión Bluetooth.
2. Conecte Apple Carplay o Android Auto con su teléfono.
3. En la pantalla de inicio de Intellidash, toque Salida de audio>CarPlay/Android.



Solución de problemas de conexión Bluetooth

- Para iPhone, deslice hacia abajo la barra de control de su teléfono, cambie el canal de salida de audio al modo de salida Bluetooth de su automóvil.
- Para teléfonos Android, desactive el audio multimedia en la configuración de Bluetooth.




C. Apple AirPlay

1. En la pantalla de inicio de Intellidash, toque Enlace telefónico > Apple AirPlay.
2. Enciende el Wi-Fi de tu teléfono. Busque “CARLINK-XXXXX”, toque “CARLINK-XXXXX” e ingrese la contraseña “12345678” para conectarse.

3. Elija Screen Mirroring  > Airplay.

Para detener la duplicación, toque Detener duplicación en su iPhone.



D. Android Cast

1. En la pantalla de inicio de Intellidash, toque Enlace telefónico > Android Cast.

2. Escanee el código QR que se muestra a la derecha o busque “TcLink” en Google Play Store para descargar e instalar TcLink en su teléfono.




3. Inicie TcLink, seleccione el modo de conexión Wi-Fi Direct, busque “CARLINK-XXXXX” para conectarse.



Música Bluetooth


1. En la pantalla de inicio de Intellidash, toque Enlace telefónico > Música Bluetooth.
2. Enciende el Wi-Fi y el Bluetooth de tu teléfono. Busque “T86-XXXX” y toque para conectarse.

Pantalla de control de música



Reproductor multimedia

Inserte una tarjeta SD con archivos multimedia, luego toque Reproductor multimedia para iniciar la reproducción de música o video.



Salida de audio

Al reproducir música o videos a través de Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth Music o Media Player, puede elegir el modo de salida de audio que desee para escuchar el sonido.

Usa la altavoz incorporada de Intellidash

Para usar el altavoz integrado de Intellidash como salida de audio, en la pantalla de inicio de Intellidash, toque Salida de audio>Altavoz.

Conéctese al altavoz de su automóvil


A. Conecte CarPlay/Android Auto a los parlantes de su automóvil

Consulte las instrucciones de la sección “Conecte CarPlay/Android Auto a los parlantes de su automóvil” en la página 2.

B. Modo FM

1. Encienda el transmisor FM: toque Salida de audio>FM.

2. Sintonice la radio de su automóvil y el Intellidash a la misma frecuencia FM (que no esté siendo utilizada actualmente por una transmisión).




C. Modo auxiliar

1. Pulsa Salida de audio>AUX.


2. Conecte el cable AUX al puerto de salida de audio del Intellidash y al puerto de entrada auxiliar de su automóvil.



En la pantalla de inicio, toque Configuración para ajustar una amplia variedad de configuraciones de Intellidash, incluido el espejo de imagen, el protector de pantalla, el control de voz, el idioma y más.



Estacione el automóvil en el medio del área de estacionamiento, arrastre  para ajustar la línea de marcha atrás hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, de modo que la línea de marcha atrás y la línea de estacionamiento estén al nivel del suelo, luego toque [confirmar].



Solución de problemas

Problema	Solución
Incapaz de encender la INTELLIDASH PRO X 10	1. Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente. 2. Compruebe si el cable de alimentación está dañado o envejecido.
Carplay no se puede conectar.	1. Para la primera conexión, la carga tarda más. 2. Carplay es sólo para iPhone. Compruebe si el sistema de su iPhone está actualizado a la última versión.

Carplay no se puede conectar.	3. Compruebe si el WiFi y el Bluetooth se encienden y funcionan bien. 4. Ingrese a Configuración> General> Vehículo Carplay para eliminar todos los registros y volver a conectarse. 5. Reinicia tu iPhone y vuelve a conectarte.
Android Auto no se puede conectar.	1. Para la primera conexión, la carga tarda más. 2. Android es sólo para teléfonos Android. Verifique si el sistema de su teléfono y Android Auto están actualizados a la última versión. 3. Asegúrese de que la configuración de VPN en su teléfono esté desactivada. 4. Verifique si el WiFi y el Bluetooth se encienden y funcionan bien. 5. Reinicia tu iPhone y vuelve a conectarte.
La música Bluetooth no funciona.	Configure el modo de transmisión de pantalla en música Bluetooth. Otros modos no admiten música Bluetooth.



Especificaciones

Modelo No./Nombre	DU3210/ INTELLIDASH PRO X 10
Operación	Botón/control táctil
Conexión	Bluetooth 5.0
Funciones inalámbricas	Apple Carplay, Android Auto, Apple Airplay, Android Cast
Tipo de visualización	Pantalla táctil IPS
Tamaño de la pantalla	10,26 pulgadas
Bocina	Altavoz de 2W
Emisión FM	Banda de frecuencia: 87MHz-108MHz
Entrada de alimentación	CC 5 V, 2,5 A.
Salida de alimentación USB	CC 5 V, 2,5 A.
El consumo de energía	Menos de 10W
Dimensión	9,49 x 5,12 x 2,60 pulgadas
Peso	350 gramos/12,34 onzas

Notas importantes

- Asegúrese de que INTELLIDASH PRO X 10 esté montado en un lugar que no bloquee su vista de la carretera.
- El INTELLIDASH PRO X 10 tiene parlantes incorporados. Sin embargo, para reproducir música a través de la radio de su automóvil, asegúrese de que la función del transmisor FM esté configurada y conectada correctamente a la radio de su automóvil.
- Es posible que algunas versiones operativas de Android no sean compatibles con la aplicación Android Auto. Como tal, recomendamos encarecidamente actualizar el sistema operativo de su teléfono a la última versión.
- Asegúrese de estar utilizando el cable de alimentación proporcionado con la compra de su teléfono (o cable compatible) para conectar el INTELLIDASH PRO X 10 y su teléfono.
- Las aplicaciones que se muestran en el INTELLIDASH PRO X 10 (cuando se empareja con la aplicación CarPlay o Android Auto) variarán según las aplicaciones disponibles en el teléfono conectado.
- El INTELLIDASH PRO X 10 no admite su propio GPS. Todas las aplicaciones de navegación dependen funcionalmente del teléfono conectado.

Precauciones de seguridad

- Evite caer.
- No desmonte este dispositivo.
- No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
- Las temperaturas ideales son de 0°C a 35°C. Evite las temperaturas extremas.
- Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.
- No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.

7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo utilice en ambientes polvorientos, llenos de humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1)

Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Notice



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse en un centro de recogida adecuado para su reciclaje.

Siga las normas locales y nunca deseché el producto ni las baterías recargables con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de productos viejos y baterías recargables ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se actualiza y cambia continuamente, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y CAR AND DRIVER no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de daños incidentales o consecuentes relacionados con el desempeño del suministro o el uso de este manual.

CAR AND DRIVER ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATION, INC. Y SE UTILIZA BAJO LICENCIA POR SUMMIT ELECTRONICS, LLC.

©2023 HEARST COMMUNICATION, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ESTÁ BAJO LICENCIA. OTRAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON AQUELLOS DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

SUMMIT ELECTRONICS LLC Garantía limitada de un año

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía"): para las categorías de productos enumeradas en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su Producto para recibir servicio bajo esta Garantía, (i) lea atentamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su producto, comuníquese con el soporte técnico en Support@CarAndDriverTech.com.

Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes que son lo suficientemente pequeños como para tragarlos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones del presente documento, SUMMIT ELECTRONICS LLC garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que durante el Período de garantía aplicable que se enumera a continuación, el Producto estará libre de defectos de material o mano de obra en condiciones normales y no comerciales. uso ("Defectos"). El Período de garantía abarca, como se detalla a continuación, "Períodos de cobertura" separados para piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su opción, durante los Períodos de cobertura especificados para piezas y mano de obra (según corresponda):

(i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquier caso sin cargo para el Cliente. para piezas y/o mano de obra (según corresponda) durante el Período de cobertura especificado únicamente, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), de los cuales el Cliente es responsable. Lo anterior establece el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por el incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta Garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya estado sujeto a Defectos resultantes de:

(a) cualquier negligencia o uso indebido por parte de un Cliente, un accidente, aplicación inadecuada, violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño inducido por el Cliente o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, de cualquier componente del mismo) realizada por cualquier parte que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, mala conexión a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) ; (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) causado por el uso y desgaste normal; (e) daños de envío que ocurren mientras el Producto está en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier caso fortuito. El Producto se vende al Cliente únicamente para uso personal y no comercial. El producto no está garantizado para uso comercial o de alquiler por parte del Cliente. Además, el Producto no está garantizado contra fallas y el Cliente no debe utilizarlo para ninguna aplicación donde (i) exista el riesgo de que los datos almacenados en el Producto sean violados o comprometidos de otra manera, o (ii) los datos almacenados en el Producto Se confía en él para aplicaciones médicas o para salvar vidas.

SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía por cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos.

EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO, SIN IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD , (II) O (III) DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O TERCEROS POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENCIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS. , PÉRDIDA O IMPRECISIÓN DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUMMIT ELECTRONICS LLC HACIA EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SE LIMITARÁ A LAS TARIFAS ACUMULATIVAS DEL PRODUCTO PAGADAS POR ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, SI LOS HAY. Esta Garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar la devolución del Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes elementos (si no adjunta cualquiera de estos elementos, se puede producir un retraso en el procesamiento de su reclamo de Garantía): (i) un recibo de compra fechado que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto, y monto pagado; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número

de teléfono y la dirección del remitente del Cliente, y; (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a destinos de EE. UU. únicamente, por el monto en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado postal. Caja. Para envíos a direcciones internacionales, el flete real correrá a cargo del Cliente. Devuelva su Producto con el flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma medida de protección. Espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamo (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Debe enviar un correo electrónico al soporte técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución.

*Solo destinos de EE. UU.

CAR DRIVER

- Call Us | Llámanos: (833) 227-3274
- Message to Us | Mensaje para nosotros:
<https://caranddriverdashcams.com>
- Email Us | Envíanos un correo electrónico:
support@caranddrivertech.com