

Kids Play Tent  
Tente de Jeu pour Enfants

**TP10178**

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



## Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

### General Security Warning

**Caution:** Children should use this product under the parental supervision.

**Danger:** Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

**Danger:** Lack of attachment may cause a risk of tipping.



**WARNING:  
CHOKING HAZARD**  
-Small parts.  
Not for children under 3 years.

### Warning for Assembly

- ⚠ Assembled only by adults
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.



## Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

### Avertissement de Sécurité Générale

**Attention :** Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

**Danger :** Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.







**Danger :** Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



**AVERTISSEMENT :  
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**  
– Les petites pièces.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


### Avertissement pour l'Assemblage





- ⚠ Construction seulement par des adultes
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.



**EN** Put A & B on floor or flat area, then press the top of B into notch of A.



**FR** Placez A et B sur le sol ou sur une surface plane, puis appuyez sur le haut de B dans l'encoche de A.



**3****5****4****6**

**EN** The tent is fastened to the pole by Velcro.

**FR** La tente est fixée au poteau par Velcro.

**7****8****EN**

**! WARNING:**

### Assembly by an adult

**WARNING:** Before assembly, to prevent the surface damage of the product, all parts must always be placed on horizontal surface.

If your toddler is a climber, then you may find that him/her trying to climb in/out of the product when you least expect it. For this reason, we insist on arm length supervision at all times, and it is not designed to withstand activities such as leaning, climbing, hanging, etc.

This product is suitable for indoor use, prolonged exposure to the sun may cause changes of tones to the product's colour. Do not expose to the sun or rain outside.

The product is easy to clean, dip a soft cloth with clean water to gently wipe the dirty area or take off to clean. Please do not use liquid or organic solution with pigment to clean the product.

Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc.

**FR**

# AVERTISSEMENT

## Ce produit doit être assemblé par un adulte !

Avant l'assemblage, pour éviter d'endommager la surface du produit, toutes les pièces doivent toujours être placées sur une surface horizontale.


Si votre enfant est un grimpeur, il se peut qu'il essaie d'entrer ou de sortir du produit au moment où vous vous y attendez le moins. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de surveiller l'enfant à bout de bras à tout moment. Le produit n'est pas conçu pour résister à des activités telles que se pencher, grimper, se suspendre, etc.

Ce produit est destiné à un usage intérieur. Une exposition prolongée au soleil peut entraîner une altération de la couleur du produit. Ne pas exposer au soleil ou à la pluie à l'extérieur.


Le produit est facile à nettoyer, il suffit de tremper un chiffon doux dans de l'eau propre pour essuyer délicatement la zone sale ou de retirer le produit pour le nettoyer. Ne pas utiliser de liquide ou de solution organique contenant des pigments pour nettoyer le produit.

Soyez conscient du risque que représentent les feux ouverts et autres sources de forte chaleur, tels que les barbecues électriques, les feux à gaz, etc.

1 x1



2 x1



3 x1



4 x1




5 x1




6 x1




7 x12

**1**


**2**



**3**



**4**



**EN**

**WARNING:** This product needs assembly by an adult! Before assembly, to prevent the surface damage of the product, all parts must always be placed on horizontal surface.

Do not place the chair near window as it can be used as step by curtains could strangle a child.

This product is suitable for indoor use, prolonged exposure to the sun may cause changes of tones to the product's colour. Do not expose to the sun or rain outside.

The product is easy to clean, dip a soft cloth with clean water to gently wipe the dirty area or take off to clean. Please do not use liquid or organic solution with pigment to clean the product.

Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc.

All assembly fittings should always be tightened properly, and not to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.

**FR**

**AVERTISSEMENT:** Ce produit doit être assemblé par un adulte ! Avant l'assemblage, pour éviter d'endommager la surface du produit, toutes les pièces doivent toujours être placées sur une surface horizontale.

Ne placez pas la chaise près d'une fenêtre, car elle peut servir de marchepied pour les rideaux et risque d'étrangler un enfant. Ce produit est destiné à un usage intérieur, une exposition prolongée au soleil peut entraîner des changements de tons dans la couleur du produit. Ne pas exposer au soleil ou à la pluie à l'extérieur.

Le produit est facile à nettoyer, il suffit de tremper un chiffon doux dans de l'eau propre pour essuyer délicatement la zone sale ou de l'enlever pour la nettoyer. Ne pas utiliser de liquide ou de solution organique contenant des pigments pour nettoyer le produit.

Soyez conscient du risque que représentent les feux ouverts et autres sources de forte chaleur, tels que les barbecues électriques, les feux à gaz, etc.

Tous les raccords d'assemblage doivent toujours être correctement serrés, et ne pas utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante, et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

**EN**



### Return / Damage Claim Instructions

-  **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
-  **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
-  **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
-  **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

**FR**



### Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

-  **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
-  **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
-  **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
-  **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.