



www.PoolCandy.net

  @PoolCandy

INSTRUCTION MANUAL • MANUAL DE INSTRUCCIONES

Congratulations on your purchase of your PoolCandy® Illuminated LED Pool Tube featuring LiveLights Technology– the perfect accessory for any pool or beach party!

Le felicitamos por la compra de su Tubo LED iluminado para piscinas PoolCandy® con tecnología LiveLights, el accesorio perfecto para cualquier fiesta en la piscina o en la playa.

HOW to USE

Press the top button on the compartment to turn on. The product features 3 light modes.

MODE 1 – FAST CYCLE • MODE 2 – SLOW CYCLE • MODE 3 – ALWAYS ON

BATTERY REQUIREMENTS

This product requires 3 x AA batteries, not included.

BATTERY INSTALLATION

1. Remove water-resistant cap by unscrewing it counter-clockwise
2. Slide the expired batteries out of the compartment
3. Insert 3 new AA batteries, making sure to follow the polarity as marked inside the compartment.
4. Insert the battery cartridge back into the housing.
5. Screw the cap back on – do not over-tighten.

CÓMO UTILIZARLO

Pulse el botón superior del compartimento para encenderlo. El producto cuenta con 3 modos de iluminación.

MODO 1 - CICLO RÁPIDO - MODO 2 - CICLO LENTO - MODO 3 - SIEMPRE ENCENDIDO

REQUISITOS DE LA BATERÍA

Este producto requiere 3 pilas AA, no incluidas.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

1. Retire la tapa resistente al agua desenroscándola en sentido contrario a las agujas del reloj
2. Deslice las pilas caducadas fuera del compartimento
3. Introduzca 3 pilas AA nuevas, asegurándose de seguir la polaridad marcada en el interior del compartimento.
4. Vuelva a introducir el cartucho de pilas en el alojamiento.
5. Vuelva a enroscar la tapa - no la apriete demasiado.



www.PoolCandy.net



NOTICES, CAUTIONS & WARNINGS • AVISOS, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

INFLATION

1. Inflate via nozzle
2. Be sure not to overinflate
3. Check for leaks

INFLACIÓN

1. Inflar mediante la boquilla
2. Asegúrese de no inflar en exceso
3. Compruebe si hay fugas

Do not mix Old and New batteries.

Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries.

No mezcle las pilas viejas con las nuevas.

No mezcle pilas Alcalinas, Estándar (Carbono-Zinc) o recargables (Níquel-Cadmio).

WARNING:

**CHOKING HAZARD – SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.**

WARNING:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED!

WARNING:

USE ONLY UNDER ADULT SUPERVISION. THIS IS NOT A LIFE SAVING DEVICE. THIS IS NOT A FLOTATION DEVICE. DO NOT LEAVE CHILD UNATTENDED WHILE DEVICE IS IN USE.

CAUTION:

- Do not let any sharp objects touch or rub the surface of the product.
- When assembling, do not let children play around the working area.
- Please confirm all parts are correct before starting the assembly process.

ADVERTENCIA:

**PELIGRO DE ASFIXIA - PIEZAS PEQUEÑAS
NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.**

ADVERTENCIA:

¡SE REQUIERE EL MONTAJE DE UN ADULTO!

ADVERTENCIA:

ÚSELO SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. NO ES UN DISPOSITIVO SALVAVIDAS. NO ES UN DISPOSITIVO DE FLOTACIÓN. NO DEJE AL NIÑO DESATENDIDO MIENTRAS SE USA EL DISPOSITIVO.

PRECAUCIÓN:

- No deje que ningún objeto afilado toque o roce la superficie del producto.
- Durante el montaje, no deje que los niños jueguen alrededor del área de trabajo.
- Confirme que todas las piezas son correctas antes de iniciar el proceso de montaje.



If you have any questions or would like additional information on PoolCandy products, please contact us at service@banddgroup.com.

NOTICES, CAUTIONS & WARNINGS • AVISOS, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

WARNING:

This product contains flashing lights, which can cause seizures, headaches, dizziness, and/or other chemical problems in certain individuals. Caution should be exercised when using this product, particularly around people who have adverse reactions to flashing lights.

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CARE & HANDLING

- Includes a Patch Kit
- Do not submerge the product in any liquids other than water
- Keep unit dry when not in use
- Do not place product near powerful, unshielded magnets
- Do not expose the product to extreme hot or cold temperatures
- Do not jump into the product
- Do not cut, poke, or try to disassemble the product for any reason
- Do not drag the product on a hard or abrasive ground as it may puncture the inflatable
- Do not adhere or apply any hardware or attachments to the product not recommended by the manufacturer

BATTERY HANDLING INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Rechargeable batteries must be removed before recharging
- Rechargeable batteries should only be recharged under adult supervision
- DO NOT MIX alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium and nickel-metal hydride) batteries
- Exhausted batteries are to be removed
- Do not mix old and new batteries
- Do not dispose of batteries in fire; batteries may explode or leak
- Do not dispose of product in fire, batteries may explode or leak
- If this product will not be used for an extended period of time, remove the batteries from the product
- The supply terminals are not to be short-circuited
- Batteries are to be inserted with the correct polarity
- Clean the battery contacts and also those of the product prior to battery installation
- As always, dispose of batteries in an eco-friendly manner

Your PoolCandy inflatable using Livelihoods technology is water resistant rated to IPX7. This means that it is designed for normal use up to 1 meter deep, please avoid submerging your product any deeper depth.

NOTICE:

- Inspect the product before each use. Unfold the product on a flat surface before inflating and check for any damage.
- If you encounter any difficulty inflating the product, pinch or squeeze the base of the air valve to ease the flow of air into your inflatable.
- Keep in mind that over-inflation can also cause damage, as this will put stress on the inflatable seams and may burst. Ideally, inflate the product until the shape is fairly wrinkle-free.
- If damage is found, and air leakage occurs, please use our included patch kit.



Si tiene alguna pregunta o desea información adicional sobre los productos PoolCandy, póngase en contacto con nosotros en service@banddgroup.com.

NOTICES, CAUTIONS & WARNINGS • AVISOS, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA:

Este producto contiene luces intermitentes, que pueden causar convulsiones, dolores de cabeza, mareos y/u otros problemas químicos en ciertas personas. Se debe tener precaución al utilizar este producto, especialmente cuando se trata de personas que tienen reacciones adversas a las luces intermitentes.

FCC NOTICE

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

CARE & HANDLING

- Incluye un kit de parches
- No sumerja el producto en ningún líquido que no sea agua
- Mantenga la unidad seca cuando no la utilice
- No coloque el producto cerca de imanes potentes y sin blindaje
- No exponga el producto a temperaturas extremas de calor o frío
- No salte dentro del producto
- No corte, pinche o intente desmontar el producto por ningún motivo
- No arrastre el producto sobre un suelo duro o abrasivo, ya que podría perforar el inflable
- No adhiera ni aplique al producto ningún tipo de herraje o accesorio no recomendado por el fabricante

BATTERY HANDLING INFORMATION

- No tire las pilas al fuego; pueden explotar o tener fugas
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas
- Las pilas recargables deben ser retiradas antes de ser recargadas
- Las pilas recargables sólo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto
- NO MEZCLAR pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio y níquel-hidruro metálico)
- Las pilas agotadas deben ser retiradas
- No mezcle pilas viejas y nuevas
- No tire las pilas al fuego; pueden explotar o tener fugas
- Si este producto no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del producto
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta
- Limpie los contactos de las pilas y también los del producto antes de instalarlas
- Como siempre, elimine las pilas de forma ecológica

Su inflable PoolCandy, que utiliza la tecnología Livelights, es resistente al agua con una clasificación IPX7. Esto significa que está diseñado para un uso normal hasta 1 metro de profundidad, por favor evite sumergir su producto a más profundidad.

NOTICE:

- Inspeccione el producto antes de cada uso. Despliegue el producto sobre una superficie plana antes de inflarlo y compruebe que no esté dañado.
- Si tiene dificultades para inflar el producto, pellizque o apriete la base de la válvula de aire para facilitar el flujo de aire en su inflable.
- Tenga en cuenta que el exceso de inflado también puede causar daños, ya que ejerce presión sobre las costuras del inflable y puede hacer que se rompan. Lo ideal es inflar el producto sólo hasta que la forma esté aproximadamente libre de arrugas.
- Si se encuentran daños y se producen fugas de aire, utilice nuestro kit de reparación incluido.