



Scan here to watch
the video guide




User Manual

English · Español · Français · Deutsch · Italiano

한국어 · 中文(简体) · 中文(繁體) · 日本語




1. Prinke M Overview




- ① Cover Button ② Display/Start Button ③ USB-C Port ④ Cover
⑤ Power Switch ⑥ Device Frame ⑦ Nozzle ⑧ Skin Guide ⑨ Nozzle Cap

2. Components



3. Cartridge

3-1. Insert the cartridge




Push the cover button to open the cover; Insert the M1 cartridge all the way in; and close the cover.

3-2. Connect via Bluetooth



Connect to the Prinker device via Bluetooth from the Prinker app.


3-3. Spray the skin primer



Spray the skin primer 30cm away from the intended spot. Make sure to maintain the distance to prevent any possible coagulation.




The skin primer will dry in less than 10 seconds. Glide the Prinker device over the intended spot to display your design.



Spray the skin primer afterwards to make your design water resistant.


3-4. Prink



Select your design on the Prinker app and press "Prink" to send to the Prinker device. When "Press" appears on the device, glide along the direction of the arrow.

3-5. Store the cartridge

Please make sure to store the cartridge as follows:



- ① Extract the cartridge from the device and attach the cap.
- ② Store the cartridge by sealing inside the storage bag.

Prinker Korea Inc. ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The warranty obligations of Prinker Korea Inc. for this product are limited to the terms set forth below:

What is Covered

This limited warranty covers defects in materials and workmanship in the Prinker device.

What is Not Covered

This limited warranty does not cover any damage, deterioration or malfunction resulting from any alteration, modification, improper or unreasonable use or maintenance, misuse, abuse, accident, neglect, exposure to excess moisture, fire, improper packing and shipping (such claims must be presented to the carrier), lightning, power surges, or other acts of nature. This limited warranty does not cover any damage, deterioration or malfunction resulting from the installation or removal of this product from any installation, any unauthorized tampering with this product, any repairs attempted by anyone unauthorized by Prinker Korea to make such repairs, or any other cause which does not relate directly to a defect in materials and/or workmanship of this product.

This limited warranty is void if (i) the label bearing the serial number of this product has been removed or defaced; (ii) a product or a part that has been modified without the written permission of Prinker Korea; (iii) the product is not distributed by Prinker Korea, or the product is not purchased from an authorized Prinker Korea reseller. If you are unsure whether a reseller is an authorized Prinker Korea reseller, contact a Prinker Korea office. This limited warranty does not cover cartons, equipment enclosures, cables, batteries or other accessories used in conjunction with this product. Without limiting any other exclusion herein, Prinker Korea does not warrant that the product covered hereby, including, without limitation, the technology and/or integrated circuit(s) included in the product, will not become obsolete or that such items are or will remain compatible with any other product or technology with which the product may be used.

How Long this Coverage Lasts

The standard limited warranty for Prinker device is one (1) year from the date of original purchase.

Who is Covered

Only the original purchaser of this product is covered under this limited warranty. This limited warranty is not transferable to subsequent purchasers or owners of this product. Original proof of purchase is the sole responsibility of the consumer/purchaser and is required for all warranty related claims.

What Prinker Korea Will Do

Prinker Korea will, at its sole option, provide one of the following three remedies to whatever extent it shall deem necessary to satisfy a proper claim under this limited warranty: (i) elect to repair or facilitate the repair of any defective parts within a reasonable period of time, free of any charge for the necessary parts and labor to complete the repair and restore this product to its proper operating condition, Prinker Korea will also pay the shipping costs necessary to return this product once the repair is complete; (ii) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original product; or (iii) refund your actual purchase price less reasonable depreciation based on actual usage of the product in any instance where the product is no longer available and repair is not possible. A replacement product/part assumes the remaining warranty of the original product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Prinker Korea's property. When a refund is given, your product becomes Prinker Korea's property.

What Prinker Korea Will Not Do Under This Limited Warranty

If this product is returned to the authorized seller from which it was purchased or any other party authorized to repair Prinker Korea products, this product must be insured during shipment, with the insurance and shipping charges prepaid by consumer.

If this product is returned uninsured, you assume all risks of loss or damage during shipment. The Limited Warranty does not apply to any non-Prinker Korea hardware products, any software or any accessories used in conjunction with this product, even if packaged or sold with Prinker device. Non-Prinker Korea manufacturers or suppliers may provide their own warranties.

How to Obtain a Remedy Under This Limited Warranty

To obtain a remedy under this limited warranty, you must contact the authorized Prinker reseller from whom you purchased this product. For a list of authorized Prinker Korea resellers and/or Prinker Korea authorized service providers, contact the Prinker Korea office.

Product returned under this limited warranty directly to Prinker Korea will be refused. In order to pursue any remedy under this limited warranty, you must possess an original, dated receipt as proof of purchase from an authorized Prinker Korea reseller and filled out Prinker Warranty Card. If returned this product should be properly packed, preferably in the original carton, for shipping.

Limitation of Liability

The maximum liability of Prinker Korea Inc. under this limited warranty shall not exceed the actual purchase price paid for the product. Prinker Korea Inc. is not responsible for direct, special, incidental or consequential damages resulting from any breach of warranty or condition, or under any other legal theory to the maximum extent permitted.


by law. Exclusive Remedy

To the maximum extent permitted by law, this limited warranty and the remedies set forth above are exclusive and in lieu of all other warranties, remedies and conditions, whether oral or written, express or implied. To the maximum extent permitted by law, Prinker Korea Inc. specifically disclaims any and all implied warranties, including, without limitation, warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. If Prinker Korea Inc. cannot lawfully disclaim or exclude implied warranties under applicable law, then all implied warranties covering this product, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall apply to this product as provided under applicable law.

Other Conditions

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from country to country or state to state.

1. Descripción general de Prinker M




- ① Botón de la cubierta ② Botón de pantalla/inicio ③ Puerto USB-C ④ Cubierta
⑤ Interruptor de alimentación ⑥ Marco del dispositivo ⑦ Boquilla ⑧ Guía de la piel ⑨ Tapón de la boquilla

2. Componentes



Prinker M




Cartucho M1



Tapa del cartucho



Cable de carga
(USB A a C)



Bolsa para cartuchos



Tapón de la boquilla




Guía de la piel



Base preparadora para la piel
PP-2


3. Cartucho

3-1. Inserta el cartucho



Presiona el botón de la cubierta para abrir la tapa; inserta el cartucho M1 por completo; y cierra la tapa.

3-2. Conéctate a través del Bluetooth



Conecta el dispositivo Prinker mediante Bluetooth desde la aplicación Prinker.


3-3. Rocía con la base preparada para la piel



Pulveriza la base preparadora en la zona deseada a unos 30 cm de distancia. Asegúrate de mantener la distancia para evitar cualquier posible solidificación..




La base preparadora para la piel se secará en menos de 10 segundos. Desliza el dispositivo Prinker sobre el área deseada para proyectar tu diseño.



Rocía la base preparadora para la piel después para que tu diseño resista el agua.


3-4. Prink



Selecciona tu diseño en la aplicación Prinker y pulsa «Prink» para enviarlo al dispositivo Prinker. Cuando aparezca «Press» en el dispositivo, deslízalo siguiendo la dirección de la flecha.

3-5. Guarda el cartucho

Asegúrate de guardarlo de la siguiente manera:



- 1 Extrae el cartucho del dispositivo y coloca la tapa.
- 2 Guarda el cartucho sellándolo dentro de la bolsa de almacenamiento.

Prinker Korea Inc. Garantía limitada de un (1) año

Las obligaciones de garantía de Prinker Korea Inc. para este producto se limitan a los términos que se establecen a continuación:

Cobertura

Esta garantía limitada cubre los defectos de materiales y mano de obra del dispositivo Prinker.

Limitaciones de la garantía

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, deterioro o mal funcionamiento que resulte de cualquier alteración, modificación, uso o mantenimiento indebido o imrazonable, mal uso, abuso, accidente, negligencia, exposición a exceso de humedad, fuego, embalaje y envío incorrectos (dichas reclamaciones deben presentarse al transportista), rayos, subidos de tensión u otros actos de la naturaleza. Esta garantía limitada no cubre ningún daño, deterioro o mal funcionamiento resultante de la instalación o retirada de este producto de cualquier instalación, cualquier manipulación no autorizada de este producto, cualquier intento de reparación por una persona no autorizada por Prinker Korea para realizar la misma o cualquier otra causa no relacionada directamente con un defecto en los materiales o la mano de obra de este producto.

Esta garantía limitada es nula si (i) la etiqueta con el número de serie de este producto se ha eliminado o está inservible, (ii) el producto o una pieza se han modificado sin el permiso por escrito de Prinker Korea, (iii) el producto no ha sido distribuido por Prinker Korea o el producto se ha comprado en un distribuidor no autorizado por Prinker Korea. Si no estás seguro de si se trata de un distribuidor autorizado por Prinker Korea, ponte en contacto con una oficina de Prinker Korea. Esta garantía limitada no cubre cajas, carcassas de equipos, cables, baterías u otros accesorios utilizados junto con este producto. Sin limitar ninguna otra exclusión del presente documento, Prinker Korea no garantiza que el producto cubierto por el presente documento, incluidos, entre otros, la tecnología y/o los circuitos integrados incluidos en el producto, no quede obsoleto o que dichos artículos sean o sigan siendo compatibles con cualquier otro producto o tecnología con la que se puede utilizar el producto.

Duración de la cobertura

La garantía limitada estándar para el dispositivo Prinker es de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

Personas incluidas en la cobertura

Solo el comprador original de este producto está cubierto por esta garantía limitada. Esta garantía limitada no es transferible a los compradores o propietarios posteriores de este producto. La prueba de compra original es responsabilidad exclusiva del consumidor/comprador y es necesaria para todas las reclamaciones relacionadas con la garantía.

Obligaciones de Prinker Korea

Prinker Korea, a su entera discreción, proporcionará uno de los siguientes tres recursos en la medida que considere necesaria para satisfacer una reclamación adecuada en virtud de esta garantía limitada: (i) optar por reparar o facilitar la reparación de cualquier pieza defectuosa dentro de un período de tiempo razonable, sin cargo alguno por piezas y mano de obra necesarias para completar la reparación y que el producto a vuelta a funcionar adecuadamente, siendo también Prinker Korea responsable de reembolsar los costos de envío necesarios para devolver este producto una vez que se complete la reparación; (ii) cambiar el producto por un producto nuevo o que haya sido fabricado a partir de piezas usadas reparables y cuyo funcionalmente sea igual al del producto original, o (iii) reembolsar el precio de compra real menos la depreciación razonable basada en el uso real del producto si se da el caso de que el producto ya no está disponible o no es posible repararlo. Los productos o piezas de reemplazo asumen la garantía restante del producto original o noventa (90) días a partir de la fecha de reemplazo o reparación, lo que proporcione una cobertura más prolongada. Cuando se cambia un producto o una pieza, cualquier artículo de reemplazo pasa a ser propiedad del cliente y el artículo reemplazado pasa a ser propiedad de Prinker Korea. Cuando se realiza un reembolso, el producto pasa a ser propiedad de Prinker Korea.

Exerciones de Prinker Korea en virtud de esta garantía limitada

Si este producto se devuelve al vendedor autorizado al que se compró o a cualquier otra parte autorizada para reparar los productos de Prinker Korea, este producto debe estar asegurado durante el envío, corriendo los gastos de seguro y envío por adelantado a cuenta del consumidor. Si este producto se devuelve sin seguro, el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño durante el envío. La garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware que no sea de Prinker Korea, ningún software o accesorio utilizado junto con este producto, incluso si se empaqueta o vende con el dispositivo Prinker. Los fabricantes o proveedores que no sean de Prinker Korea pueden ofrecer sus propias garantías.

Cómo obtener una reparación en virtud de esta garantía limitada

Para obtener una compensación en virtud de esta garantía limitada, debes ponerte en contacto con el distribuidor autorizado de Prinker al que compraste este producto. Para obtener una lista de revendedores autorizados de Prinker Korea y/o proveedores de servicios autorizados de Prinker Korea, ponte en contacto con la oficina de Prinker Korea. Se rechazará el producto devuelto en virtud de esta garantía limitada directamente a Prinker Korea. Para interponer cualquier recurso en virtud de esta garantía limitada, debes poseer un recibo original fechado como prueba de compra de un distribuidor autorizado de Prinker Korea y una tarjeta de garantía de Prinker cumplimentada. Si se devuelve, este producto debe estar debidamente embalado, preferiblemente en la caja original, para su envío.

Limitación de responsabilidad

La responsabilidad máxima de Prinker Korea Inc. en virtud de esta garantía limitada no excederá el precio de compra real pagado por el producto. Prinker Korea Inc. no se hace responsable de los daños directos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier incumplimiento de la garantía o condición, o en virtud de cualquier otra teoría legal en la medida máxima permitida por la ley.


Remedio exclusivo

En la medida máxima permitida por la ley, esta garantía limitada y los recursos establecidos anteriormente son exclusivos y sustituyen a todas las demás garantías, recursos y condiciones, ya sean orales o escritos, expresos o implícitos. En la medida máxima permitida por la ley, Prinker Korea Inc. renuncia específicamente a todas y cada una de las garantías implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. Si Prinker Korea Inc. no puede renunciar o excluir legalmente las garantías implícitas en virtud de la ley aplicable, todas las garantías implícitas que cubran este producto, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado, se aplicarán a este producto según lo dispuesto en la ley aplicable.

Otras condiciones

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un país a otro o de un estado a otro.

1. Présentation de Prinker M




- ① Bouton du couvercle ② Bouton Affichage/Démarrage ③ Port USB-C ④ Couvercle
⑤ Bouton Marche/Arrêt ⑥ Cadre de l'appareil ⑦ Buse ⑧ Guide d'adhésion ⑨ Bouchon de la buse

2. Composants



Prinker M




Cartouche M1



Bouchon de la cartouche



Câble de recharge
(USB A vers C)



Pochette à cartouches



Bouchon de la buse




Guide d'adhésion



Primaire d'adhésion
PP-2


3. Cartouche

3-1. Insérez la cartouche



Appuyez sur le bouton du couvercle pour l'ouvrir ;
Insérez complètement la cartouche M1 ;
et fermez le couvercle.

3-2. Connexion via Bluetooth



Connectez-vous à l'imprimante Prinker via le Bluetooth
depuis l'application Prinker.


3-3. Vaporisez le primaire d'adhésion sur la peau



Vaporisez le primaire d'adhésion à
30 cm de l'endroit prévu. Veillez à
maintenir cette distance pour éviter
toute coagulation éventuelle.




Le primaire d'adhésion sèche en
moins de 10 secondes. Faites glisser
l'imprimante Prinker sur l'endroit
prévu pour afficher votre dessin.



Vaporisez ensuite le primaire
d'adhésion sur la peau pour rendre
votre dessin résistant à l'eau.


3-4. Prink



Sélectionnez votre dessin dans l'application Prinker et appuyez
sur « Prink » pour l'envoyer vers l'imprimante Prinker. Lorsque
le voyant « Press » apparaît sur l'imprimante, faites glisser
l'imprimante sur la peau dans le sens de la flèche.

3-5. Rangez la cartouche

Veillez à conserver la cartouche comme suit :



- ① Retirez la cartouche de l'imprimante et fixez le capuchon.
- ② Rangez la cartouche en la scellant à l'intérieur
de la pochette de rangement.

Prinker Korea Inc. GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Les obligations de garantie de Prinker Korea Inc. pour ce produit sont limitées aux conditions énoncées ci-dessous :

Ce qui est couvert

Cette garantie limitée couvre les défauts de matériaux et de fabrication de l'appareil Prinker.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant de toute altération, modification, utilisation ou entretien inapproprié ou déraisonnable, mauvaise utilisation, abus, accident, négligence, exposition à une humidité excessive, un incendie, à un emballage et une expédition inappropriés (ces réclamations doivent être présentées au transporteur), la foudre, les surtensions ou d'autres phénomènes naturels. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant de l'installation ou du retrait de ce produit de toute installation, toute altération non autorisée de ce produit, toute réparation tentée par une personne non autorisée par Prinker Korea pour effectuer de telles réparations, ou toute autre cause qui n'est pas directement liée à un défaut de matériaux et/ou de fabrication de ce produit. Cette garantie limitée est nulle si (i) l'étiquette portant le numéro de série de ce produit a été retirée ou dégradée, (ii) un produit ou une pièce a été modifié(e) sans l'autorisation écrite de Prinker Korea (iii), le produit n'est pas distribué par Prinker Korea ou le produit n'est pas acheté auprès d'un revendeur agréé Prinker Korea. Si vous n'êtes pas sûr(e) qu'un revendeur soit un revendeur agréé de Prinker Korea, contactez un bureau de Prinker Korea. Cette garantie limitée ne couvre pas les cartons, les boîtiers d'équipement, les câbles, les batteries ou autres accessoires utilisés avec ce produit. Sans limiter toute autre exclusion aux présentes, Prinker Korea ne garantit pas que le produit couvert par les présentes, y compris, mais sans s'y limiter, la technologie et/ou le ou les circuit(s) intégré(s) inclus dans le produit, ne deviendra pas obsolète ou que ces articles sont ou resteront compatibles avec tout autre produit ou technologie avec laquelle le produit peut être utilisé.

Quelle est la durée de cette couverture ?

La garantie limitée standard pour l'appareil Prinker est de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine.

À qui s'adresse cette couverture ?

Seul l'acheteur initial de ce produit est couvert par cette garantie limitée. Cette garantie limitée n'est pas transférable aux acheteurs ou propriétaires ultérieurs de ce produit. La preuve d'achat originale relève de la seule responsabilité du consommateur/acheteur et est requise pour toutes les réclamations liées à la garantie.

Ce que fera Prinker Korea

Prinker Korea fournira, à sa seule discrétion, l'un des trois recours suivants dans la mesure qu'elle jugera nécessaire pour satisfaire une réclamation légitime en vertu de cette garantie limitée : (i) choisir de réparer ou de faciliter la réparation de toute pièce défectueuse dans un délai raisonnable, sans aucun frais pour les pièces et la main-d'œuvre nécessaires pour effectuer la réparation et remettre ce produit dans son bon état de fonctionnement. Prinker Korea prendra également en charge les frais d'expédition nécessaires au retour de ce produit une fois la réparation terminée; (ii) échanger le produit contre un produit neuf ou fabriqué à partir de pièces neuves ou d'occasion en état de marche et au moins fonctionnellement équivalent au produit d'origine, ou (iii) effectuer un remboursement du prix d'achat d'origine moins une dépréciation raisonnable basée sur l'utilisation réelle du produit dans les cas où le produit n'est plus disponible et où la réparation n'est pas possible. Un produit/une pièce de rechange sera couvert par la garantie restante du produit original pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remplacement ou de réparation, selon l'option qui offre la couverture la plus longue. En cas d'échange de produit ou de pièce, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Prinker Korea. En cas de remboursement, votre produit devient la propriété de Prinker Korea.

Ce que Prinker Korea ne fera pas en vertu de cette garantie limitée

Si ce produit est retourné au vendeur agréé auprès duquel il a été acheté ou à toute autre partie autorisée à réparer les produits Prinker Korea, ce produit doit être assuré pendant l'expédition, les frais d'assurance et d'expédition étant prépayés par le consommateur. Si ce produit est retourné sans assurance, vous assumez tous les risques de perte ou de dommage pendant l'expédition. La garantie limitée ne s'applique pas aux produits informatiques autres que ceux de Prinker Korea, aux logiciels ou aux accessoires utilisés avec ce produit, même s'ils sont emballés ou vendus avec un appareil Prinker. Les fabricants ou fournisseurs autres que Prinker Korea peuvent fournir leurs propres garanties.

Comment obtenir un recours en vertu de cette garantie limitée ?

Pour obtenir un recours en vertu de cette garantie limitée, vous devez contacter le revendeur Prinker agréé auprès duquel vous avez acheté ce produit. Pour obtenir la liste des revendeurs agréés Prinker Korea et/ou des prestataires de services agréés Prinker Korea, veuillez contacter le bureau Prinker Korea. Les produits retournés directement à Prinker Korea en vertu de cette garantie limitée seront refusés. Afin d'exercer un recours en vertu de cette garantie limitée, vous devez posséder un reçu original daté comme preuve d'achat auprès d'un revendeur Prinker Korea agréé et avoir complété la carte de garantie Prinker. En cas de retour, ce produit doit être correctement emballé, de préférence dans le carton d'origine, pour l'expédition.

Limitation de responsabilité

La responsabilité maximale de Prinker Korea Inc. en vertu de cette garantie limitée n'excèdera pas le prix d'achat réel payé pour le produit. Prinker Korea Inc. n'est pas responsable des dommages directs, spéciaux, accessoires ou consécutifs résultant de toute violation de garantie ou de condition, ou en vertu de toute autre théorie juridique dans les limites autorisées par la loi.


Recours exclusif

Dans les limites autorisées par la loi, cette garantie limitée et les recours énoncés ci-dessus sont exclusifs et remplacent tous les autres recours, garanties et conditions, qu'ils soient oraux ou écrits, explicites ou implicites. Dans les limites autorisées par la loi, Prinker Korea Inc. décline expressément toute garantie implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Si Prinker Korea Inc. ne peut légalement rejeter ou exclure les garanties implicites en vertu de la loi applicable, alors, toutes les garanties implicites couvrant ce produit, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, s'appliqueront à ce produit conformément à la loi applicable.

Autres conditions


Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre (ou d'un pays ou d'une province à l'autre).

1. Prinker M Übersicht




- ① Abdeckungstaste ② Anzeige-/Starttaste ③ USB-C-Anschluss ④ Abdeckung
⑤ Ein-/Aus-Schalter ⑥ Geräte-Frame ⑦ Sprühdüse ⑧ Haut-Führung ⑨ Abdeckung für Sprühdüse

2. Bestandteile




3. Tintenpatrone

3-1. Tintenpatrone einsetzen



Drücken Sie die Abdeckungsaste, um die Abdeckung zu öffnen. Setzen Sie die M1-Patrone vollständig ein. Schließen Sie dann die Abdeckung.

3-2. Über Bluetooth verbinden



Stellen Sie in der Prinker-App über Bluetooth eine Verbindung zum Prinker-Gerät her.

3-3. Hautgrundierung aufsprühen




Sprühen Sie die Hautgrundierung in einem Abstand von 30 cm auf die vorgesehene Stelle auf. Achten Sie darauf, den Abstand einzuhalten, um eine mögliche Koagulation zu vermeiden.

Die Hautgrundierung trocknet in weniger als 10 Sekunden. Führen Sie das Prinker-Gerät über die vorgesehene Stelle, um Ihr Design aufzutragen.

Besprühen Sie anschließend die Stelle erneut mit Hautgrundierung, um Ihr Design wasserabweisend zu machen.


3-4. Prink



Entscheiden Sie sich für Ihr Design in der Prinker-App und wählen Sie dann „Prink“, um es an das Prinker-Gerät zu senden. Sobald „Press“ auf dem Gerät angezeigt wird, führen Sie es in der angegebenen Pfeilrichtung über die vorgesehene Stelle.

3-5. Tintenpatrone aufbewahren

Bitte bewahren Sie die Patrone wie folgt auf:



① Entnehmen Sie die Patrone aus dem Gerät und bringen Sie die Kappe an.

② Bewahren Sie die Patrone versiegelt im Aufbewahrungsbeutel auf.

Pinker Korea Inc. EIN (1) JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Gewährleistungsverpflichtungen von Pinker Korea Inc. für dieses Produkt sind auf die unten aufgeführten Bedingungen beschränkt:

Was von der Gewährleistung abgedeckt ist

Diese beschränkte Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Pinker-Geräts ab.

Was nicht von der Gewährleistung abgedeckt ist

Diese beschränkte Garantie deckt keine Schäden, Mängel oder Fehlfunktionen ab, die auf Änderungen, Modifikationen, unsachgemäße oder unangemessene Verwendung oder Wartung, Missbrauch, Unfall, Vernachlässigung, übermäßige Feuchtigkeit, Feuer, unsachgemäße Verpackung und Versand (diese Ansprüche müssen gegenüber dem Spediteur geltend gemacht werden), Blitzschlag, Überspannung oder andere Naturereignisse zurückzuführen sind. Diese beschränkte Garantie deckt keine Schäden, Mängel oder Fehlfunktionen ab, die durch die Installation oder den Ausbau dieses Produkts aus einer Installation, unbefugte Manipulation dieses Produkts, Reparaturversuche von Personen, die von Pinker Korea nicht zur Durchführung solcher Reparaturen autorisiert wurden, oder durch andere Ursachen entstehen, die nicht direkt mit einem Material- und/oder Verarbeitungsfehler dieses Produkts zusammenhängen.

Diese beschränkte Garantie erlischt, wenn (i) das Etikett mit der Seriennummer dieses Produkts entfernt oder unleserlich gemacht wurde, (ii) ein Produkt oder ein Teil davon ohne schriftliche Genehmigung von Pinker Korea verändert wurde, (iii) das Produkt nicht von Pinker Korea vertrieben wird oder das Produkt nicht von einem autorisierten Vertriebspartner von Pinker Korea erworben wurde. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei einem Wiederverkäufer um einen autorisierten Vertriebspartner von Pinker Korea handelt, wenden Sie sich an eine Niederlassung von Pinker Korea.

Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Kartons, Gerätegehäuse, Kabel, Batterien oder anderes Zubehör, das in Verbindung mit diesem Produkt verwendet wird. Ohne Einschränkung eines anderen hierin enthaltenen Ausschlusses garantiert Pinker Korea nicht, dass das hiermit abgedeckte Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Produkt enthaltene Technologie und/oder integrierten Schaltkreis(e), nicht verfallen oder dass solche Elemente mit anderen Produkten oder Technologie, mit der das Produkt verwendet werden kann, kompatibel sind oder bleiben werden.

Wie lange die Gewährleistung gültig ist

Die standardmäßige beschränkte Garantie für Pinker-Geräte beträgt ein (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum.

Für wen die Gewährleistung gilt

Diese beschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer dieses Produkts. Diese beschränkte Garantie ist nicht auf nachfolgende Käufer oder Besitzer dieses Produkts übertragbar. Der Original-Kaufnachweis liegt in der alleinigen Verantwortung des Verbrauchers/Käufers und ist für alle Garantieansprüche erforderlich.

Was Pinker Korea tun wird

Pinker Korea wird nach eigenem Ermessen eine der folgenden drei Abhilfemaßnahmen ergreifen, soweit dies zur Erfüllung eines ordnungsgemäßen Anspruchs unter dieser beschränkten Garantie erforderlich ist: (i) Reparatur oder Vermittlung der Reparatur jeglicher defekter Teile innerhalb eines angemessenen Zeitraums, ohne Kosten für die Teile und Arbeit, die nötig sind, um die Reparatur abzuschließen und das Produkt wieder in seinen ordnungsgemäßen Betriebszustand zu versetzen, Pinker Korea übernimmt auch die Versandkosten, die für die Rücksendung des Produkts nach Abschluss der Reparatur entstehen; (ii) das Produkt gegen ein Produkt austauschen, das neu ist oder aus neuen oder funktionsfähigen gebrauchten Teilen hergestellt wurde und dem ursprünglichen Produkt zumindest funktionell gleichwertig ist, oder (iii) Ihnen den tatsächlichen Kaufpreis abzüglich einer angemessenen Wertminderung basierend auf der tatsächlichen Nutzung des Produkts zurückerstatten, falls das Produkt nicht mehr verfügbar und eine Reparatur nicht möglich ist. Ein Ersatzprodukt/-teil übernimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder neunzig (90) Tage ab dem Datum des Austauschs oder der Reparatur, je nachdem, was eine längere Gewährleistung bietet. Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, geht jeder Ersatzartikel in Ihr Eigentum über und der ersetzte Artikel wird zum Eigentum von Pinker Korea. Wenn eine Rückerstattung erfolgt, geht Ihr Produkt in das Eigentum von Pinker Korea über.

Was Pinker Korea im Rahmen dieser beschränkten Garantie nicht tun wird

Wenn dieses Produkt an den autorisierten Verkäufer, bei dem es gekauft wurde, oder an eine andere Partei, die autorisiert ist, Produkte von Pinker Korea zu reparieren, zurückgesendet wird, muss dieses Produkt während des Versands versichert werden, wobei die Versicherungs- und Versandkosten vom Verbraucher im Voraus zu bezahlen sind. Wenn dieses Produkt unversichert zurückgesendet wird, übernehmen Sie das volle Risiko eines Verlusts oder einer Beschädigung während des Transports. Die beschränkte Garantie gilt nicht für Hardwareprodukte, die nicht von Pinker Korea stammen, sowie für jegliche Software oder jegliches Zubehör, das in Verbindung mit diesem Produkt verwendet wird, selbst wenn es zum Lieferumfang eines Pinker-Geräts gehörte oder damit verkauft wurde. Hersteller oder Lieferanten, die nicht mit Pinker Korea in Verbindung stehen, können ihre eigenen Garantien gewähren.

Wie Sie im Rahmen dieser beschränkten Garantie Abhilfe erhalten

Um im Rahmen dieser beschränkten Garantie Abhilfe zu erhalten, müssen Sie sich an den autorisierten Pinker-Vertriebspartner wenden, von dem Sie dieses Produkt erworben haben. Eine Liste autorisierter Vertriebspartner von Pinker Korea und/oder autorisierter Serviceanbieter von Pinker Korea erhalten Sie von der Pinker Korea-Niederlassung. Rücksendungen, die im Rahmen dieser beschränkten Garantie direkt an Pinker Korea erfolgen, werden abgelehnt. Um im Rahmen dieser beschränkten Garantie Ansprüche geltend machen zu können, benötigen Sie einen datierten Original-Kaufbeleg von einem autorisierten Pinker Korea-Vertriebspartner sowie eine ausgefüllte Pinker-Garantiekarte. Bei einer Rücksendung sollte dieses Produkt für den Versand ordnungsgemäß verpackt werden, vorzugsweise im Originalkarton.

Haftungsbeschränkung

Die maximale Haftung von Pinker Korea Inc. im Rahmen dieser beschränkten Garantie übersteigt nicht den für das Produkt tatsächlich gezahlten Kaufpreis. Pinker Korea Inc. ist nicht verantwortlich für direkte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus einer Verletzung der Garantie oder der Bedingungen oder aus einer anderen Rechtstheorie ergeben, soweit dies gesetzlich zulässig ist.


Exklusive Abhilfe

Soweit gesetzlich zulässig, sind diese beschränkte Garantie und die oben dargelegten Abhilfemaßnahmen ausschließlich und ersetzen alle anderen mündlichen oder schriftlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, Abhilfemaßnahmen und Bedingungen. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt Pinker Korea Inc. ausdrücklich jegliche stillschweigende Garantie ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Wenn Pinker Korea Inc. stillschweigende Garantien nach geltendem Recht nicht rechtmäßig ablehnen oder ausschließen kann, gelten alle stillschweigenden Garantien, die dieses Produkt betreffen, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, für dieses Produkt, wie im geltenden Recht vorgesehen.

Andere Bedingungen

Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land und Bundesland zu Bundesland variieren.

1. Panoramica su Prinker M




- ① Pulsante coperchio ② Pulsante Display/Start ③ Porta USB-C ④ Coperchio
⑤ Interruttore di alimentazione ⑥ Frame dispositivo ⑦ Ugello ⑧ Guida alla pelle ⑨ Tappo ugello

2. Componenti



Prinker M




Cartuccia M1



Tappo cartuccia



Cavo di ricarica
(da USB A a C)



Borsa per cartucce



Tappo ugello




Guida alla pelle



Primer per la pelle
PP-2

3. Cartuccia

3-1. Inserire la cartuccia



Premere il pulsante del coperchio per aprire il coperchio; inserire completamente la cartuccia M1 e chiudere il coperchio.

3-2. Connettiti tramite Bluetooth



Connettiti al dispositivo Prinker tramite Bluetooth dall'app Prinker.

3-3. Spruzzare il primer per la pelle




Spruzzare il primer per la pelle a 30 cm dal punto desiderato. Assicurati di mantenere la distanza per evitare ogni possibile coagulazione.

Il primer per la pelle si asciugherà in meno di 10 secondi. Fai scorrere il dispositivo Prinker sul punto desiderato per visualizzare il tuo design.

Successivamente spruzza il primer per la pelle per rendere il tuo design resistente all'acqua.


3-4. Prink



Seleziona il tuo design nell'app Prinker e premi "Prink" per inviarlo al dispositivo Prinker. Quando appare "Press" sul dispositivo, fallo scorrere lungo la direzione della freccia.

3-5. Conserva la cartuccia

Assicurati di conservare la cartuccia come segue:



- ① Estrai la cartuccia dal dispositivo e chiudi il coperchio.
- ② Conserva la cartuccia sigillandola all'interno della custodia.

Prinker Korea Inc. UN (1) ANNO DI GARANZIA LIMITATA

Gli obblighi di garanzia di Prinker Korea Inc. per questo prodotto sono limitati ai termini indicati di seguito:

Cosa include la garanzia

Questa garanzia limitata copre i difetti nei materiali e nella lavorazione del dispositivo Prinker.

Cosa non include la garanzia

La presente garanzia limitata non copre alcun danno, deterioramento o malfunzionamento derivanti da qualsiasi alterazione, modifica, uso o manutenzione impropri o irragionevoli, uso improprio, abuso, incidente, negligenza, esposizione all'umidità in eccesso, fuoco, imballaggio e spedizione impropri (tali richieste devono essere presentate al vettore), fulmini, sbalzi di tensione o altri eventi naturali. La presente garanzia limitata non copre alcun danno, deterioramento o malfunzionamento derivante dall'installazione o dalla rimozione di questo prodotto da qualsiasi installazione, qualsiasi manutenzione non autorizzata di questo prodotto, qualsiasi riparazione tentata da chiunque non sia autorizzato da Prinker Korea per effettuare tali riparazioni, o qualsiasi altra causa che non è direttamente correlata a un difetto nei materiali e/o nella lavorazione di questo prodotto.

La presente garanzia limitata è nulla se (i) l'etichetta recante il numero di serie di questo prodotto è stata rimossa o cancellata, (ii) un prodotto o una parte è stata modificata senza il permesso scritto di Prinker Korea (iii) il prodotto non è distribuito da Prinker Korea o il prodotto non è stato acquistato da un rivenditore autorizzato Prinker Korea. Se non siete sicuri che un rivenditore sia un rivenditore autorizzato Prinker Korea, contattate un ufficio Prinker Korea.

La presente garanzia limitata non copre cartoni, custodie per apparecchiature, cavi, batterie o altri accessori utilizzati in combinazione con questo prodotto. Senza limitare qualsiasi altra esclusione nel presente documento, Prinker Korea non garantisce che il prodotto oggetto del presente documento, inclusi, a titolo esemplificativo, la tecnologia e/o i circuiti integrati inclusi nel prodotto, non diventi obsoleto o che tali articoli siano o rimangono compatibili con qualsiasi altro prodotto o tecnologia con cui il prodotto può essere utilizzato.

Quanto dura questa copertura

La garanzia limitata standard per il dispositivo Prinker è di un (1) anno dalla data di acquisto originale.

Chi è coperto dalla garanzia

Solo l'acquirente originale di questo prodotto è coperto da questa garanzia limitata. Questa garanzia limitata non è trasferibile ai successivi acquirenti o proprietari di questo prodotto. La prova d'acquisto originale è di esclusiva responsabilità del consumatore/acquirente ed è richiesta per tutti i reclami relativi alla garanzia.

Cosa farà Prinker Korea

Prinker Korea fornirà, a sua esclusiva discrezione, uno dei seguenti tre rimedi nella misura che riterrà necessaria per soddisfare un reclamo adeguato ai sensi della presente garanzia limitata: (i) scegliere di riparare o facilitare la riparazione di eventuali parti difettose entro un ragionevole periodo di tempo, senza alcun addebito per le parti e la manodopera necessarie per completare la riparazione e ripristinare questo prodotto alle sue corrette condizioni operative. Prinker Korea pagherà anche le spese di spedizione necessarie per restituire questo prodotto una volta completata la riparazione; (ii) scambiare il prodotto con un prodotto nuovo o che è stato fabbricato da nuove o parti usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente al prodotto originale, o (iii) rimborsare il prezzo di acquisto effettivo meno un ammortamento ragionevole basato sull'uso effettivo del prodotto nel caso in cui il prodotto non sia più disponibile e la riparazione non sia possibile. Un prodotto/parte sostitutivo riceve la garanzia residua del prodotto originale o novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a seconda di quale delle due condizioni prevede una copertura più lunga. Quando un prodotto o una parte viene sostituita, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di tua proprietà e l'articolo sostituito diventa proprietà di Prinker Korea. Quando viene concesso un rimborso, il prodotto diventa di proprietà di Prinker Korea.

Cosa non farà Prinker Korea con questa garanzia limitata

Se questo prodotto viene restituito al venditore autorizzato presso il quale è stato acquistato o a qualsiasi altra parte autorizzata a riparare i prodotti Prinker Korea, questo prodotto deve essere assicurato durante la spedizione, con l'assicurazione e le spese di spedizione prepagate dal consumatore. Se questo prodotto viene restituito senza assicurazione, si assumono tutti i rischi di perdita o danneggiamento durante la spedizione. La garanzia limitata non si applica ai prodotti hardware, software o agli accessori utilizzati in combinazione con questo prodotto non Prinker Korea, anche se imballati o venduti con il dispositivo Prinker. I produttori o i fornitori non Prinker Korea possono fornire le proprie garanzie.

Come ottenere una risoluzione ai sensi della presente garanzia limitata

Per ottenere una risoluzione ai sensi della presente garanzia limitata, è necessario contattare il rivenditore Prinker autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto. Per un elenco dei rivenditori autorizzati Prinker Korea e/o dei fornitori di servizi autorizzati Prinker Korea, contattare l'ufficio Prinker Korea. Il prodotto restituito ai sensi della presente garanzia limitata direttamente a Prinker Korea sarà rifiutato. Al fine di perseguire una risoluzione ai sensi della presente garanzia limitata, è necessario possedere una ricevuta originale datata come prova di acquisto presso un rivenditore autorizzato Prinker Korea e una scheda di garanzia Prinker compilata. In caso di reso questo prodotto deve essere adeguatamente imballato, preferibilmente nel cartone originale, per la spedizione.

Limitazione di responsabilità

La responsabilità massima di Prinker Korea Inc. ai sensi della presente garanzia limitata non deve superare il prezzo di acquisto effettivo pagato per il prodotto. Prinker Korea Inc. non è responsabile per danni diretti, speciali, incidentali o consequenziali derivanti da qualsiasi violazione della garanzia o condizione, o in base a qualsiasi altra teoria legale nella misura massima consentita dalla legge.


Rimedio esclusivo

Nella misura massima consentita dalla legge, la presente garanzia limitata e i rimedi sopra indicati sono esclusivi e sostituiscono tutte le altre garanzie, rimedi e condizioni, orali o scritti, espressi o impliciti. Nella misura massima consentita dalla legge, Prinker Korea Inc. declina espressamente qualsiasi garanzia implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Se Prinker Korea Inc. non può legittimamente negare o escludere le garanzie implicite ai sensi della legge applicabile, tutte le garanzie implicite che coprono questo prodotto, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, si applicano a questo prodotto come previsto dalla legge applicabile.

Altre condizioni


Questa garanzia limitata conferisce diritti legali specifici e potresti avere altri diritti che variano da paese a paese o da stato a stato.

1. 제품 각부의 명칭




- ① 커버 개폐 버튼 ② 디스플레이/작동 버튼 ③ USB-C 포트 ④ 커버
⑤ 전원 스위치 ⑥ 본체 ⑦ 잉크 토출구 ⑧ 피부용 가이드 ⑨ 노즐 보호캡

2. 구성품




3. 사용 방법

3-1. 카트리지 삽입



커버 개폐 버튼을 눌러 커버를 열고 M1 카트리지를 밑으로 꺾 눌러 삽입 후 커버를 닫으세요.

3-2. 블루투스 연결



Prinker 앱을 통해 블루투스로 프링커 디바이스와 연결하세요.

3-3. 스킨 프라이머 분사




30cm 정도 떨어져서 골고루 2-3회 분사하세요. 프라이머가 묻치면 잘 건조되지 않아 타투가 번질 수 있으니 반드시 거리를 두고 골고루 분사하세요.

골고루 분사된 프라이머는 10초 이내에 마릅니다. 충분히 마른 피부 위에 프링커를 이동시켜 타투를 출력하세요.

타투가 충분히 건조된 후에 프라이머를 한번 더 뿌리면 강한 내수성을 갖게 됩니다. 프라이머가 묻치지 않도록 반드시 약 30cm 떨어진 거리에서 골고루 분사하세요.


3-4. 출력 (Prink)



Prinker 앱에서 원하는 디자인을 고르거나 만든 후 Prink 버튼을 눌러 기기로 전송하세요. Press 표시가 뜨면 버튼을 누르고 화살표 방향에 따라 디바이스를 이동시켜 출력하세요.

3-5. 카트리지 보관

잉크 카트리는 반드시 아래와 같이 보관하세요.



- ① 카트리를 디바이스에서 뗀 후 캡을 씌우세요.
- ② 카트리지를 보관백에 밀봉하여 보관하세요.

프링커코리아 주식회사 1년 제한 보증

이 제품에 대한 프링커코리아 주식회사의 보증 의무는 아래에 명시된 조건으로 제한됩니다:

보증 적용 범위

이 제한적 보증은 프링커 디바이스의 재료 및 제작상의 결함에 적용됩니다.

보증 비적용 범위

이 보증은 제품의 변경, 개조, 부적절한 사용으로 인한 손상, 열화 또는 오작동을 포함하지 않습니다.

불합리한 사용 또는 유지 보수, 오용, 남용, 사고, 방치, 과도한 습기에 노출, 화재, 부적절한 포장 및 선택(예: 청구는 운송인에게 제시되어야 함)으로 인한 손상, 열화 또는 오작동, 번개, 전력 공급 이상 또는 기타 자연 재해를 포함할 수 있습니다. 이 제한 보증은 무단 설치, 무단 변조, 프링커코리아 주식회사가 승인하지 않은 사람에 의한 수리, 설치, 제거 또는 기타 원인으로 인한 손상, 성능 저하 또는 오작동에는 적용되지 않습니다. 이 제품의 재료 또는 제조상의 결함과 직접적인 관련이 없습니다. (i) 이 제품의 일련 번호가 표시된 라벨이 제거되거나 훼손된 경우; (ii) 프링커코리아 주식회사의 서면 승인없이 제품 또는 부품을 수정한 경우; (iii) 프링커코리아 주식회사에서 혹은 프링커코리아 주식회사의 공인 대리점에서 제품을 구입하지 않은 경우에는 이 제한적 보증이 적용되지 않습니다. 리셀러가 프링커코리아 공인 리셀러인지 확실하지 않은 경우 프링커코리아 주식회사에 직접 문의하십시오. 이 제한 보증은 이 제품과 함께 사용되는 상자, 외부 장비, 케이블, 배터리 또는 기타 액세서리에는 적용되지 않습니다. 프링커코리아 주식회사는 본 계약상의 다른 제외 사항을 제한하지 않고 제품에 포함된 기술 및 지적 회로를 포함하여 여기에 포함된 제품이 더 이상 사용되지 않거나 해당 품목이 호환 가능할 것임을 보증하지 않습니다.

보증 적용 범위가 지속되는 기간

프링커 디바이스의 표준 제한 보증은 최초 구매일로부터 1년입니다.

보증 적용 대상

이 제품의 최초 구매자만이 제한적 보증을 받습니다. 이 제한적 보증은 이 제품의 후속 구매자나 소유자에게 양도할 수 없습니다. 구매 증빙 원본은 소비자/구매자의 전적인 책임이며 모든 보증 관련 클레임에 필요합니다. 이 제품의 구매자 또는 소유자에게 문의하십시오.

프링커코리아 주식회사의 제공

프링커코리아 주식회사는 단독 선택에 따라 이 제한 보증에 따른 적절한 청구를 충족시키는데 필요한 범위 내에서 다음 3 가지 구체적 중 하나를 제공합니다. : (i) 합리적인 시간 내에 결함이 있는 부품의 수리를 용이하게 하도록 합니다. 필요한 부품에 대한 모든 비용을 부담하지 않고 수리를 완료하고 본 제품을 올바른 작동 상태로 복원하기 위해 노력합니다. 프링커코리아 주식회사는 수리가 완료되면 이 제품의 반환에 필요한 운송 비용도 지불합니다; (ii) 제품을 신품 또는 서비스 가능 중고 부품으로 제조하고 최소한 기능적으로는 최초 제품과 동등한 제품으로 교환합니다; (iii) 더 이상 제품을 사용할 수 없고 수리가 불가능한 경우 실제 제품 가격을 기준으로 실제 구매 가격을 낮추어 합리적 감가상각을 줄입니다. 교체 제품/부품은 원래 제품의 남은 보증 기간 또는 교체 또는 수리일로부터 90일 중 더 긴 범위를 제공한다고 가정합니다. 제품이나 부품을 교환하면 교체 품목이 귀하의 자산이 되고 교체 품목이 프링커코리아 주식회사의 자산이 됩니다. 환불이 이루어지면 제품이 프링커코리아 주식회사의 자산이 됩니다.

보증에 따라 프링커코리아 주식회사가 제공하지 않는 것

이 제품을 구입한 공인 판매자 또는 프링커코리아 주식회사의 제품 수리를 승인한 다른 당사자에게 반환할 경우 이 제품은 배송 보험에 가입해야 하며 소비자가 보험료와 운송비를 선불로 지불해야 합니다. 이 제품을 보험에 가입하지 않은 상태로 반품하면 배송 중 손실 또는 손상의 위험이 있다고 간주합니다. 프링커 디바이스와 함께 패키지로 포장되거나 판매된 경우라도 프링커코리아 주식회사의 하드웨어 제품, 소프트웨어 또는 액세서리가 아니라면 제한 보증이 적용되지 않습니다. 해당 제품의 제조 업체 또는 공급 업체는 자체 보증을 제공할 수 있습니다.

보증에 따른 서비스를 제공받는 법

이 제한 보증에 따라 구체적을 얻으려면 이 제품을 구입한 프링커코리아 주식회사의 공인 리셀러에게 문의해야 합니다. 프링커코리아 공인 리셀러 또는 프링커코리아의 공인 서비스 제공 업체 목록은 프링커코리아 주식회사에 직접 문의하십시오. 이 제한 보증에 따라 프링커코리아 주식회사의 사전 동의 없이 임의로 반품된 제품은 거부됩니다. 이 제한적 보증에 따른 구체적을 찾으려면 프링커코리아 공인 리셀러로부터 구매할 증빙 서류를 영수증 원본을 작성하고 Prinker 보증 카드를 작성해야 합니다. 반품할 경우에는 제품 손상 방지를 위해 원 포장박스에 올바르게 포장되어야 합니다.

책임의 제한

이 제한 보증에 따른 프링커코리아 주식회사의 최대 책임은 제품에 대해 지불한 실제 구매 가격을 초과하지 않아야 합니다. 프링커코리아 주식회사는 보증 또는 조건의 위반으로 인해 또는 법이 허용하는 최대 한도 내에서 다른 법적 이론으로 인해 발생하는 직접적, 특수적, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.


독점적 조치

법률이 허용하는 한도 내에서 위에 명시된 제한 보증 및 구체적은 구두 또는 서면, 명시적 또는 묵시적인 모든 다른 보증, 구체 및 조건에 배타적입니다. 프링커코리아 주식회사는 법률이 허용하는 최대 한도까지 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하되 이에 제한되지 않는 모든 암시적 보증을 구체적으로 부인합니다. 프링커코리아 주식회사가 해당 법률에 따라 묵시적 보증을 법적으로 포기하거나 배제할 수 없는 경우, 상업성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 이 제품에 적용되는 모든 묵시적 보증은 해당 법률에 따라 본 제품에 적용됩니다.

기타 조건


이 제한적 보증은 귀하에게 특정한 법적 권리를 부여하며 귀하는 국가 또는 주마다 다른 권리를 가질 수 있습니다.

1. 产品各部位名称



- ① 顶盖开合按钮 ② 显示屏/启动按钮 ③ USB-C接口 ④ 顶盖
⑤ 电源开关 ⑥ 主机 ⑦ 喷墨口 ⑧ 皮肤专用底座 ⑨ 喷嘴保护帽

2. 套装部件



Prinke M 设备

M1 墨盒

墨盒盖

充电线
(USB A to C)

墨盒保管袋


喷嘴保护帽

皮肤专用底座

纹身定型液
PP-2


3. 使用方法

3-1. 插入墨盒



按下顶盖开合按钮，打开顶盖，将M1墨盒放入设备后，合上顶盖。

3-2. 蓝牙连接



在Prinker应用程序中用蓝牙连接Prinker设备。


3-3. 喷洒纹身定型液



纹身前在距离皮肤30厘米处均匀喷洒2-3次。定型液结块的话则不容易干燥，可能会导致纹身晕染，因此请务必保持好距离均匀喷洒。




均匀喷洒的定型液在10秒内变干。在定型液充分变干后的皮肤上移动设备，打印纹身。




等纹身充分干燥后，再喷2-3次纹身定型液，即可增强耐水性。请务必在距离皮肤30厘米处均匀喷洒。

3-4. 打印(Print)



在Prinker应用程序中选择或制作心仪的图案后，点击Print按钮即可传送到设备。当显示Press时，请按键并按照箭头方向在想要纹身的部位匀速移动设备。

3-5. 墨盒保存方法



① 请将墨盒从设备取下来，并盖好墨盒盖。

② 请务必将墨盒放入墨盒保管袋中密封保管。

Prinker Korea Inc. 1年有限保证

Prinker Korea Inc.对本产品的保证义务限定在下面明确规定的条件内：

保证适用范围

本有限保证适用于Prinker设备的材料及制造缺陷。

非保证适用范围

本保证范围不包括变更、改造、不当使用产品造成的损坏、劣化或运转异常。同时也不包括因不合理使用或维护、误用、滥用、事故、搁置、暴露于过度潮湿的环境、火灾、不当包装及装船(例如：索赔应向承运人提出)以及闪电、电涌或其他自然灾害造成的损坏、劣化或运转异常。本有限保证不适用于因擅自安装及改造本产品、由非 Prinker Korea Inc.授权人员修理或者因其他原因安装或拆除本产品造成的损坏、性能下降或运转异常。与本产品的材料或制造缺陷没有直接关系。

(i)撕掉或损坏写有本产品序列号的标签时 (ii)未经 Prinker Korea Inc.书面许可、擅自改动产品或零件时 (iii)未在 Prinker Korea Inc.或Prinker Korea Inc.授权代理店购买产品时不适用本有限保证。不确定经销商是否为 Prinker Korea Inc.的授权经销商时,请咨询 Prinker Korea Inc.。本有限保证不适用于与本产品一起使用的箱子、外部设备、电缆、电池或其他配饰。Prinker Korea Inc.不限制本合同上的其他除外事项,且不保证包括产品中使用的技术及集成电路在内,这里所包含的产品不再使用或相应品目可以兼容。

保证适用范围持续期限

Prinker设备的标准有限保证期限为首次购买之日起1年。

保证适用对象

仅本产品的最初购买者可享受有限保证。本有限保证不能转让给本产品的后续购买者或所有者。购买证明原件由消费者/购买者全权负责,所有保证相关申请均需要用到。请咨询本产品的购买者或所有者。

Prinker Korea Inc.的提供项目

对于依据本有限保证提出的适当请求,在满足该请求所需的范围内,Prinker Korea Inc.独立选择并提供以下3种救助对策中的一种:(i)允许在合理时限内修理有缺陷的零件并不须承担零件的费用,为了维修本产品完全恢复到正常运转的状态尽最大的努力。Prinker Korea Inc.完成维修后会承担维修的费用,并且会支付返还本产品的运送费用。(ii)用新品或可提供的二手零件制造产品,最大程度换成在基本功能方面与最初产品相同的产品。(iii)产品无法再继续使用且无法修理时,以实际产品价格为基础,降低实际购买价格,减少合理折旧。假定提供更换产品/零件是本来产品的剩余保证期限或更换、或修理之日起90天内提供更长的范围。更换产品或零件时,新更换品目将成为您的资产,旧更换品目将成为 Prinker Korea Inc.资产。完成退款时,产品将成为 Prinker Korea Inc.的资产。

依据保证条款, Prinker Korea Inc.不提供的项目

返还给购买本产品的授权经销商或取得 Prinker Korea Inc.产品修理授权的其他当事人时,本产品配送过程中必须购买保险,消费者须预先支付保险费和运费。在未购买保险的状态下退回本产品时,配送过程中存在损失或损坏的风险。哪怕与 Prinker 设备一起成套包装或销售,如非Prinker Korea Inc.的硬件产品、软件或配件,也不适用有限保证。相应产品的制造商或供应商可自行提供保证。

接受保证服务的方法

如想依据本有限保证条款接受救助对策,您需要咨询购买本产品的授权Prinker Korea Inc.的经销商。若您想要了解Prinker Korea Inc.或Prinker Korea Inc.的官方服务供应商目录,请咨询Prinker Korea Inc.。依据本有限保证条款,直接退货到 Prinker Korea Inc. 的产品将被拒绝。如想享受本有限保证条款中的救助对策,须使用由授权Prinker Korea Inc.经销商处购买的证明材料填写发票原件与 Prinker 保修卡。退货时最好将本产品正确地装进原包装箱后再运输。

责任的限制

本有限保证条款中的Prinker Korea Inc.的最大责任不应超出您对产品支付的实际购买价格。Prinker Korea Inc.不对因违反保证或条件或者在法律允许的最大限度内因其他法律理论发生的直接、特殊、附带或后果损失负责。


排他性措施

在法律允许的限度内,上述有限保证及救助对策对口头或书面、明示或默示的其他所有保证、救助及条件具有排他性。Prinker Korea Inc.在法律允许的最大限度内具体否认所有默示保证,包括但不限于对商品性及特定目的适合性的保证。Prinker Korea Inc.无法依据相应法律放弃或排除默示保证时,适用于本产品的所有默示保证(包括对商品性及特定目的适合性的保证)遵循相应法律的规定。

其他条件


本有限保证条款赋予您特定法律权利,因您所在的国家或州不同,您可能会享有不同的权利。

1. 產品各部位名稱




- ① 頂蓋開合按鈕 ② 顯示屏/啟動按鈕 ③ USB-C介面 ④ 頂蓋
⑤ 電源開關 ⑥ 主機 ⑦ 出墨口 ⑧ 皮膚專用底座 ⑨ 噴嘴保護帽

2. 套裝部件



3. 使用方法

3-1. 插入墨水匣



按下頂蓋開合按鈕，打開頂蓋，
將M1墨盒放入設備後，合上頂蓋。

3-2. 藍牙連接



在Prinker APP中用藍牙連接Prinker設備。


3-3. 噴塗紋身定型液



在距離皮膚約30公分的地方均勻
噴塗2-3次。定型液結塊的話則不容
易乾燥，可能會導致紋身暈染，所以
請務必保持好距離均勻噴塗。




均勻噴塗的定型液將在10秒內乾
燥。在定型液充分變乾後的皮膚
上移動Prinker，列印紋身。




Prinker紋身充分乾燥後，再噴2-3次
皮膚定型液，即可增強防水性。請務
必在距離皮膚30公分遠的地方均勻
噴塗。

3-4. 列印(Print)



在Prinker APP中選擇或製作心儀的圖案後，點擊
Print按鈕即可傳送至設備。顯示Press後，點擊按鈕
，按照箭頭的方向移動設備並列印。

3-5. 保存墨水匣



- ① 從設備中取出墨盒，蓋上蓋子。
- ② 密封保存在墨盒包中。

Prinker Korea Inc. 對產品的1年保固義務

Prinker Korea Inc. 對產品的1年保固義務僅限下列明示條件：

保固適用範圍

本有限保固僅適用於Prinker設備材料及製作上的缺陷。

保固不適用範圍

本有限保固不包括產品的變更、改造，以及不當使用造成的損傷、劣化或故障。不包括不合理的使用或維護、誤用、濫用、事故、放置、暴露在過度潮濕環境下、火災、不當包裝與裝船（例如：應向承運人提出要求）導致的損傷、劣化或故障，以及閃電、電涌或其他自然災害。本有限保固不適用於安裝、擅自改造本產品、因未經Prinker Korea Inc.許可的人為維修或其他原因導致安裝或拆除本產品時出現的損傷、性能低下或設備故障。與本產品的材料或製造的缺陷並無直接關係。

(i) 標有本產品序列號的標籤被撕除或損壞 (ii) 未經Prinker Korea Inc.書面許可即對產品或配件進行修改 (iii) 產品不是購於Prinker Korea Inc.或在Prinker Korea Inc.備案的代理店時，則不適用此有限保固。如果您不確定經銷商是否為Prinker Korea Inc.的官方經銷商，請諮詢Prinker Korea Inc.。本有限保固不適用於與此產品搭配使用的箱子、外部設備、電纜、電池或其他裝飾品。Prinker Korea Inc.不限制本合約上的其他特殊事項，也不保證產品中包含的技術與積體電路等產品不再被使用或可以相容相關品種產品使用。

保固適用範圍有效期限

Prinker設備的標準有限保固期限自最初購買之日起1年。

保固適用對象

有限保固僅限本產品的最初購買者能獲得。該有限保固不得轉讓給本產品的後續購買者或擁有者。購買憑證原件是消費者/購買者的全部責任，所有保固相關索賠均需出示憑證原件。請諮詢本產品的購買者或擁有者。

Prinker Korea Inc.提供

Prinker Korea Inc.依照單獨選擇，在滿足本有限保固下的適當請求所必需的範圍內，提供以下3種補救措施之一：(i) 在合理的時間內，便於維修或修理有缺陷的配件。無需承擔所需部件的任何費用，我們將努力完成維修，使本產品恢復到正常工作狀態。Prinker Korea Inc.修理完畢後，還將支付返還該產品所需的運費；(ii) 使用新的或二手配件製造產品，至少在功能上替換為和原始產品等效的產品。；(iii) 無法繼續使用或無法修理產品時，以實際產品價格為準，合理降低實際購買價格，折價補償。更換的產品/配件暫定在原產品的剩餘保固期限或自更換或修理之日起90天中延長期限範圍。如果更換產品或部件，更換的品種將成為您的資產，被更換的品項將成為Prinker Korea Inc.的資產。如果退款，產品將成為Prinker Korea Inc.的資產。

根據保固，Prinker Korea Inc.不提供的項目

返還本產品給購買時的官方經銷商或Prinker Korea Inc.許可修理產品的其他當事人時，在配送過程中，本產品必須加入保險，消費者需要預付保險費和運輸費。如果在未投保的情況下退貨本產品，則視為在配送過程中有損失或損壞的風險。即使是搭配Prinker設備一同包裝或銷售的情況，如果不是Prinker Korea Inc.的硬體產品、軟體或裝飾品，也無法適用有限保固。該產品的製造商或供應商可以自行提供保固。

根據保固獲得服務的方法

若想根據本有限保固獲得補救措施，應諮詢購買本產品時的Prinker官方經銷商。若您想要瞭解Prinker Korea Inc.或Prinker Korea Inc.的官方服務供應商目錄，請諮詢Prinker Korea Inc.。根據本有限保固，您直接退貨到Prinker Korea Inc.的產品將被拒絕。若想根據本有限保固獲得補救措施，必須用Prinker Korea Inc.官方經銷商的購買憑證填寫收據原件，並填寫Prinker保固卡。退貨時，為順利運輸，應在原本的箱子裡正確包裝本產品。

責任有限

根據本有限保固，Prinker Korea Inc.的最大責任不應超出產品支付時的實際購買價格。Prinker Korea Inc.對因違反保固或條件，或是在法律允許的最大限度內因其他法律理論而導致的直接、特殊、附帶或結果上的損失概不負責。


排他性措施

在壟斷措施法律允許的範疇內，上述有限保固和補救措施對口頭或書面、明示或默示的所有其他保證、補救和條件都具有排他性。Prinker Korea Inc.在法律允許的最大限度內包含對商品性及特定目的的適用性保證，但具體否認不受此限制的所有暗示性保證。如果Prinker Korea Inc.根據相關法律無法放棄或排除默示性保證，則包括對商業性和特定目的的適用性的保證在內，適用於本產品的所有默示性保證將可以根據相關法律適用於本產品。

其他條件


本有限保固能夠賦予您特定的法律權利，您可以在各國家或各州擁有不同的權利。

1. 製品各部の名称




- ① カバー開閉ボタン ② ディスプレイ/作動ボタン ③ USB-Cポート ④ カバー
⑤ 電源スイッチ ⑥ 本体 ⑦ インク吐出口 ⑧ 肌のためのガイド ⑨ ノズル保護キャップ

2. セット内容



3. 使い方

3-1. カートリッジの挿入



カバー開閉ボタンを押してカバーを開き、M1 カートリッジを下に押し込んで挿入した後、カバーを閉じます。

3-2. Bluetooth接続



Prinkerアプリを起動して、BluetoothでPrinkerデバイスに接続します。


3-3. スキンプライマーの噴射



約30cm離れて、2〜3回まんべんなく噴射します。プライマーの噴射状態にムラがあると、乾燥が悪くなりタトゥーがにじむことがありますので、必ず距離を置いてまんべんなく噴射してください。




まんべんなく噴射されたプライマーは10秒以内に乾きます。十分に乾いた肌の上にPrinkerを移動させ、タトゥーを出力してください。




Prinkerのタトゥーが十分乾いた後に、もう一度スキンプライマーを噴射すると、強い耐水性を持ちます。必ず30cm離れた距離でまんべんなく噴射してください。

3-4. 出力(Prink)



Prinkerアプリでご希望のデザインを選択または作成した後、Prinkボタンを押してデバイスに送信します。Pressという文字が表示されたら、ボタンを押して矢印方向にデバイスを移動させ出力を行ってください。

3-5. カートリッジの保管



- ① 本体からカートリッジを外した後、キャップを被せてください。
- ② カートリッジ保管バッグに密封して保管してください。

Prinker Korea Inc. 1年限定保証

本製品に対するPrinker Korea Inc. の保証義務は以下に明示された条件に制限されます。

保証適用範囲

本限定保証は、Prinkerデバイスの材料および製作上の欠陥に適用されます。

保証非適用範囲

本保証には、製品の変更、改造、不適切な使用による損傷、劣化または誤作動は含まれません。不適正な使用またはメンテナンス、誤用、濫用、事故、放置、過度な湿気にさらされること、火事、不適切な梱包および船積(請求は運送業者に提示すること)による損傷、劣化または誤作動、雷、電力サージまたはその他の自然災害は含まれません。本限定保証は、設置、本製品の無断改造、Prinker Korea Inc. が承認していない者による修理、またはその他の原因による本製品の設置または取外しによる損傷、性能の低下または誤作動には適用されません。本製品の材料、または製造上の欠陥には直接関連しません。

(i)本製品の一連番号が表示されたラベルが除去または、毀損された場合 (ii)Prinker Korea Inc. の書面による承認なしに製品、または部品を変更した場合 (iii)Prinker Korea Inc. または、Prinker Korea Inc. の公認代理店で製品を購入していない場合は、本限定保証は適用されません。販売者がPrinker Korea Inc. 公認販売者なのか、確かでない場合は、Prinker Korea Inc. のオフィスまでお問い合わせください。本限定保証は、本製品とともに提供される箱、外部デバイス、ケーブル、バッテリーまたはその他のアクセサリーには適用されません。Prinker Korea Inc. は、本契約上の他の除外事項を制限しません。また、製品に含まれた技術および集積回路を含めて、これに含まれた製品がこれ以上使われない場合や当該品目が互換可能であることを保証しません。

保証適用範囲の継続期間

Prinkerデバイスの標準限定保証は、購入日から1年となります。

保証適用対象

本製品の最初購入者のみ、限定保証を受けられます。本限定保証は、元の購入者から本製品を購入した者や所有者に譲渡できません。購入証憑書類原本の管理責任は、すべて消費者/購入者にあります。また、すべての保証関連のお問い合わせに必要となります。本製品の購入者または所有者にお問い合わせください。

Prinker Korea Inc. の提供

Prinker Korea Inc. は、単独選択により、本限定保証に沿った適切な請求を充足させるために必要な範囲内で、次の3つの救済策の中から1つを提供します。: (i) 合理的な時間内で欠陥のある部品の修理、または修理を容易にできるようにします。必要な部品に対するすべての費用を負担せず、修理を完了し、本製品を正しい作動状態に復元するために努力します。Prinker Korea Inc. は、修理が完了すると、本製品の返却に必要な送料も負担します。(ii) 製品を新品、またはサービス可能な中古部品で製造し、少なくとも機能的には購入当時の製品と同等な製品に交換します。(iii) これ以上、製品を使用できず、修理も不可能な場合は実際の製品価格を基準に、実際の購入価格を下げて合理的に減価償却費を削減します。交換製品/部品は、元の製品の残りの保証期間、または交換日や修理日から90日のうち、より長い期間を提供することと想定します。製品や部品を交換した場合、交換品目が貴下の資産になり、交換品目がPrinker Korea Inc. の資産になります。払い戻しが行われた場合、製品はPrinker Korea Inc. の資産になります。

保証によりPrinker Korea Inc. が提供しないもの

本製品を購入した公認販売者、またはPrinker Korea Inc. の製品修理を承認した他の当事者に返却する場合、本製品は運送保険に加入しなければならず、消費者が保険料と送料を前払いで支払わなければなりません。本製品を保険に加入していない状態で返品すると、配送中に損失、または損傷の危険があるものとみなします。Prinkerデバイスとともにパッケージとして梱包された場合や販売された場合でも、Prinker Korea Inc. のハードウェア製品、ソフトウェア製品、またはアクセサリーでなければ、限定保証は適用されません。当該製品の製造メーカーまたは供給会社は、独自の保証を提供できます。

保証によるサービスを提供される方法

本限定保証により救済策を得るためには、本製品を購入したPrinker公認販売者にお問い合わせください。Prinker Korea Inc. 公認販売者またはPrinker Korea Inc. 公認サービス提供業者のリストはPrinker Korea Inc. のオフィスまでお問い合わせください。本限定保証に基づき、Prinker Korea Inc. に直接返品された製品は拒否されます。本限定保証による救済策を探すためには、Prinker Korea Inc. 公認販売者から購入した証憑書類として領収書の原本を作成し、Prinker保証カードを作成しなければなりません。返品する場合、本製品は運送のために元々の箱に正しく梱包することが望ましいです。

責任の制限

本限定保証によるPrinker Korea Inc. の最大責任は、製品に対して支払った実際の購入価格を超えてはなりません。Prinker Korea Inc. は、保証または条件の違反により、または法が許す最大限度内で、他の法的理論により発生する直接的・特殊的・付随的または結果的損害に対して責任を負いません。

独占的措置

法律が許す限度内で、上記に明示された限定保証および救済策は口頭または書面、明示的または黙示的な他のすべての保証、救済および条件に排他的です。Prinker Korea Inc. は、法律が許す最大限度まで商品性および特定目的への適合性に対する保証を含みますが、これに制限されないすべての暗示的保証を具体的に否認します。Prinker Korea Inc. が当該法律により黙示的保証を法的に放棄したり、排除できない場合、商業性および特定目的への適合性による保証を含めて、本製品に適用されるすべての黙示的保証は当該法律により、本製品に適用されます。

その他の条件

本限定保証は、貴下に特定な法的権利を与え、貴下は国または州によって異なる権利を有します。

PRINKER WARRANTY CARD

Dear Customer!

All Prinker Korea Inc. products are designed and manufactured to the highest standards to deliver high-quality performance, as well as ease of use. At Prinker Korea Inc., we believe in providing not only service, but adding value to your purchase. The warranty has therefore been specially designed for you with your interest at heart.

Warranty Service

Prinker Korea Inc. warrants the included Prinker S device against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase. Prinker Korea Inc. does not warrant against the normal wear and tear, nor damage caused by accident or abuse.

Product	Warranty Coverage
Prinker M	12 Months

Please note that purchase receipt is necessary for warranty verification should the product require servicing.

Consumer Care:

HERE INPUT NAME, ADDRESS, PHONE NUMBER AND OTHER INFORMATION.

Prinker Korea Inc.
Tel: +82 10 2063 6818
E-mail: info@prinker.net / cs@prinker.net
Address: Room 306, GSMB, 8 Suseong-ro, Gwaseong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (16426)

Consumer Details:

Name:

Address:

Phone:

E-mail:

Signature:

Product Details:

Model:

Serial Number:

Purchase Date:

Agency's Name:

Description of defect:

Please fill out the form and submit it to the authorized Prinker reseller with the original, dated receipt as proof of purchase. Your Signature above acknowledges that you have read, fully understand, and accept this limited Warranty agreement.



Environmental Compliance
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive

In the European Union, this label icon indicates that this product should not be disposed with the household waste. Prinker Korea products are subject to this directive and therefore you should always collect them separately and bring them to the appropriate electronic waste collection point in our community or region to enable recovery and recycling. Please, refer to the community center for information on how to recycle electronic waste responsibly in your region.



R-C-PRK-PRINKERM
Company Name: Prinker Korea Inc.
Manufacturer / Country:
Prinker Korea Inc. / Republic of Korea
Product Category: Specified Low-powered Radio Equipment
(Wireless Data Communication Radio Equipment)
Product Name: PRINKER M



Prinker Korea Inc.
Tel: +82 10 2063 6818
E-mail: info@prinker.net / cs@prinker.net
Address: Room 306, GSMB, 8 Suseong-ro, Gwaseong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (16426)



Color your way

© 2020 Prinker Korea Inc. All Rights Reserved
Prinker is designed & manufactured by Prinker Korea Inc. in SOUTH KOREA