

ZADRO®

INNOVATIVE IDEAS THAT MAKE LIFE EASIER

User Manual



Model # : TWSQ10C

Modern Lux Towel Warmer

ZADRO®
Modern Lux Towel Warmer
Model Number: TWSQ10C

Important Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

All of the safety and operating instructions should be read, adhered to and followed before the unit is operated.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION



DO NOT USE WHILE EMPTY. The red “HOT SURFACE” LED INDICATOR will turn on to indicate the inside surfaces of the Towel Warmer are hot to the touch. Handle the Towel Warmer carefully when the red “HOT SURFACE” LED INDICATOR is on. The “HOT SURFACE” LED INDICATOR light will turn green when the Towel Warmer has safely cooled down.



BURN HAZARD CAUTION: AVOID DIRECT CONTACT WITH HOT INNER SURFACE WHEN TAKING ITEMS IN AND OUT. Touching the surface while hot may cause burns. Allow the unit to cool down before moving or storing it.



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. THERE ARE NO SERVICEABLE PARTS INSIDE.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.


WARNING - To reduce the risk of electric shock, burns, fire or injury:

- Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- Do not place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a unit that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Care should be taken so that objects do not fall into and liquids are not spilled onto the unit.
- This unit should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this unit is used near children or disabled persons. Not intended for use by children.
- Do not use as a seat. Sitting may cause injury and or damage to the unit.
- Use this unit only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this unit if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged or dropped in water.
- Keep cords away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the exterior of the appliance or let the cord hang over table or counter edge.
- Do not use outdoors.
- Do not alter the safety plug or use an extension cord with this device.
- Do not operate with a voltage converter.
- Do not touch hot surfaces.
- Do not use accessory attachments not recommended by the manufacturer as this may cause injuries.

NOTE: Towel warmer has a 3-prong grounding to reduce the risk of electric shock. Do not attempt to defeat this safety feature.

CAUTION: To provide continued protection against the risk of electric shock, plug the power cord into an easily accessible, properly grounded standard 120V electrical outlet.

INTERFACE (BUTTONS & INDICATORS)



WHAT'S INCLUDED

- (1) Main Body (Towel Warmer)
- (1) Stainless Steel Steaming Rack

GETTING STARTED

The Towel Warmer is designed to warm one bath towel measuring approximately 40" x 70". For best results, use 100% cotton towels only.

POWERING ON THE TOWEL WARMER

- Press the **ON/OFF** button.
- All lights will flash for 3 seconds (self-check).
- If no button is pressed within 20 seconds, the unit will automatically default to:
15 Minute Timer | High Heat | Fahrenheit | No Delay

SETTING THE CLOCK

1. Press and hold the **CL/DE** button. The first digit will flash.
2. Use **+** or **-** to adjust.
3. Press **CL/DE** again to move to the next digit.
4. Press **CL/DE** to confirm.

CHILD SAFETY LOCK

This unit is equipped with a Child Safety Lock to help prevent accidental access by children.

To open the lid:

1. Press and hold the Child Safety Lock button located on the top of the unit.
2. While holding the button, lift the lid to open.

Always ensure the lid is closed and the Child Safety Lock is engaged when the unit is in use or unattended.

USING THE TOWEL WARMER

START HEATING

- Press and hold the **MODE** button once:
☀ High heat (default setting).
- Press and hold **MODE** button again:
☀ Low heat.
- Temperature unit is Fahrenheit by default.
- To switch between °F / °C, tap the **MODE** button.

SET HEATING TIME

Press the **TIME** button to choose: 15, 30, 45, or 60 minutes.

USE THE DELAY TIMER

Schedule heating to start later:

1. Press the **CL/DE** button. The first digit will flash.
2. Set the delay time using **+** or **-**.
3. Press **CL/DE** again to move to the next digit.
4. Press **CL/DE** to confirm.

Note: The unit will begin heating only at the scheduled time.

To Cancel Delay:

Press and hold the **TIME** button.

DISPLAY, INDICATORS, LIGHT

LED INDICATORS & DISPLAY:

- Local Time Indicator = Current Time
- Countdown Time Indicator = Time Remaining

Display and Indicators alternate between Time and Countdown Timer every 5 seconds.

TEMPERATURE LIGHT:

- **Green:** Below 122°F / 50°C
- **Red:** Above 122°F / 50°C (Too Hot to Touch)

MEMORY FUNCTION

This device remembers your clock setting, last heating duration, heat level (high or low), and delay timer setting.

ERROR CODES

If the screen shows:

- E01: Sensor issue
- E02: No heat detected

Unplug the machine and plug it back in. If the error persists after one minute of heating, the machine stops, the lights flash, and the buttons are unresponsive, the unit requires repair. Please contact customer support.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Why won't my Towel Warmer turn on?

Ensure the Towel Warmer is securely plugged into a wall outlet, then press and hold the **ON/OFF** button to turn it on.

Why is my Towel Warmer taking a long time to reach optimal heating temperature?

Be sure to only use dry towels; using damp towels will greatly extend the preheating cycle.

CARE AND MAINTENANCE

Always unplug the power cord from the electrical outlet and allow the unit to cool completely before cleaning.

- Wipe with a soft, lightly damp cloth and dish soap only.
- Do not immerse or spray with water.
- Do not use chemical agents as they may discolor the inner tub.
- Do not sit or place heavy objects on the unit.

1 Year Limited Warranty

Zadro products include a 1 Year limited warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product as a result of misuse or accident.

Should your product become defective during the warranty period, Zadro, Inc.™ will repair or replace (at our sole discretion) your product, at no charge. However, you are responsible for properly packing your product and any applicable shipping charges to Zadro, Inc.™

Please contact our Customer Service at 800-468-4348, 714-892-9200 or email customersupport@zadrolnc.com on how to obtain an RMA (return authorization number). Please have available and/or include a copy of your receipt, model number (TWSQ10C) and the issue you are experiencing with your product.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated Voltage 120V AC
Frequency 60Hz
Wattage Max 450W
Weight Approx. 11.5 lbs.
Dimensions 13.75" L x 10.75" W x 22" H

FCC INFORMATION: This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, PLEASE CONTACT THE RETAILER OF PURCHASE DIRECTLY TO RESOLVE ANY PRODUCT WARRANTY ISSUES.

Any product returned for preference is subject to a 20% restocking fee of the product and no shipping charges will be refunded.

Zadro, Inc.™ shall not be liable for any incidental or consequential damages arising out of defects in this product, whether or not caused by its negligence.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

ZADRO®
Huntington Beach, CA, USA
+1 800 468 4348
+1 714 892 9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com
Zadrolnc.com

Thank you for your purchase!

Please visit us online to leave comments, reviews, & see more exciting new products from
www.Zadrolnc.com

© Zadro, Inc.®



ZADRO® Calienta Toallas Moderno Lux Número de modelo: TWSQ10C

Instrucciones Importantes de Seguridad

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Se deben leer y seguir todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar la unidad.

SOLO PARA USO EN EL HOGAR. GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN



NO LO USE MIENTRAS ESTÉ VACÍO. El INDICADOR LED rojo de "SUPERFICIE CALIENTE" se encenderá para indicar que las superficies internas del Calienta Toallas están calientes al tacto. Maneje el Calienta Toallas con cuidado cuando el INDICADOR LED rojo de "SUPERFICIE CALIENTE" esté encendido. La luz del INDICADOR LED de "SUPERFICIE CALIENTE" se pondrá verde cuando el Calienta Toallas se haya enfriado de manera segura.



PRECAUCIÓN DE PELIGRO DE QUEMADURAS: EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA SUPERFICIE INTERIOR CALIENTE AL INTRODUCIR Y SACAR ARTÍCULOS. Tocar la superficie mientras está caliente puede causar quemaduras. Deje que la unidad se enfríe antes de moverla o guardarla.



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS REPARABLES EN EL INTERIOR.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

- Siempre desenchufe la unidad de la toma eléctrica inmediatamente después de usarla.
- No utilice este aparato para otra cosa que no sea su uso previsto.
- No coloque ni almacene la unidad en un lugar donde pueda caerse o ser tirada a una bañera o lavabo.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua o otro líquido.
- No toque una unidad que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Se debe tener cuidado para que no caigan objetos y no se derramen líquidos sobre la unidad.
- Esta unidad nunca debe dejarse desatendida cuando está enchufada.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando esta unidad se utiliza cerca de niños o personas discapacitadas. No está diseñado para ser utilizado por niños.
- No lo utilice como asiento. Sentarse puede causar lesiones y/o daños a la unidad.
- Use esta unidad solo para el uso previsto como se describe en este manual.
- Nunca opere esta unidad si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, o si se ha caído, dañado o se ha caído al agua.
- Mantenga los cables alejados de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del exterior del aparato ni deje que el cable cuelgue sobre la mesa o el borde contrario.
- No utilizar al aire libre.
- No modifique el enchufe de seguridad ni use un cable de extensión con este dispositivo.
- No operar con un convertidor de voltaje.
- No toque las superficies calientes.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante ya que esto puede causar lesiones.

PRECAUCIÓN: Para proporcionar una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente estándar de 120 V de fácil acceso y debidamente conectada a tierra.

- (1) Cuerpo Principal (Calentador de Toallas)
- (1) Rejilla de Vapor de Acero Inoxidable

El calentador de toallas está diseñado para calentar una toalla de baño de aproximadamente 40" x 70". Para mejores resultados, utilice únicamente toallas 100% algodón.

- Presione el botón **ON/OFF**.
- Todas las luces parpadearán durante 3 segundos (autoverificación).
- Si no se presiona ningún botón en 20 segundos, el equipo establecerá automáticamente:
 - Temporizador de 15 minutos
 - Calor alto
 - Fahrenheit
 - Sin retardo

1. Mantenga presionado el botón **CL/DE**. El primer dígito parpadeará.
2. Use $\oplus$ or $\ominus$ para ajustar.
3. Presione **CL/DE** nuevamente para avanzar al siguiente dígito.
4. Presione **CL/DE** para confirmar.

- **Verde:** Menos de 50°C / 122°F
- **Rojo:** Más de 50°C / 122°F (Demasiado Caliente al tacto)

Voltaje Nominal.....120 VCA
Frecuencia60Hz
Potencia Máxima450 vatios
PesoAprox. 11.5 lbs.
Dimensiones13.75" L x 10.75" W x 22" H

INFORMACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Garantía Limitada de 1 Año

Los productos Zadro incluyen una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía no incluye los daños al producto como resultado de un mal uso o accidente.

Si su producto se vuelve defectuoso durante el período de garantía, Zadro, Inc.™ reparará o reemplazará (a nuestro exclusivo criterio) su producto, sin costo alguno. Sin embargo, usted es responsable de empacar correctamente su producto y cualquier cargo de envío aplicable a Zadro, Inc.™

Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente al 800-468-4348, 714-892-9200 o envíe un correo electrónico a customersupport@zadroinc.com para obtener información sobre cómo obtener un RMA (número de autorización de devolución). Tenga disponible y/o incluya una copia de su recibo, número de modelo (TWSQ10C) y el problema que está experimentando con su producto.

LOS CLIENTES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, COMUNÍQUESE DIRECTAMENTE CON EL DISTRIBUIDOR DE COMPRA PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

Cualquier producto devuelto por preferencia está sujeto a una tarifa de reposición de existencias del producto del 20% y no se reembolsarán los gastos de envío.

Zadro, Inc.™ no será responsable por daños incidentales o consecuentes que surjan de defectos en este producto, ya sea causado o no por su negligencia.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes ni permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

ZADRO®

Huntington Beach, CA, USA

+1 800 468 4348

+1 714 892 9200

ZadroInc@ZadroInc.com

ZadroInc.com

Gracias por su compra!

Por favor visítenos en línea para dejar comentarios, opiniones, y ver más nuevos productos emocionantes de

www.ZadroInc.com

© Zadro, Inc.



ZADRO® Chauffe-serviettes Moderne Lux Numéro de modèle: TWSQ10C

Consignes de Sécurité Importantes

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues, respectées et suivies avant d'utiliser l'appareil.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE



NE PAS UTILISER LORSQU'IL EST VIDE. Le VOYANT LUMINEUX LED rouge « SURFACE CHAUDE » s'allumera pour indiquer que les surfaces internes du Chauffe-Serviettes sont chaudes au toucher. Manipulez le Chauffe-Serviettes avec précaution lorsque le VOYANT LED rouge « SURFACE CHAUDE » est allumé. Le VOYANT LUMINEUX LED « SURFACE CHAUDE » deviendra vert lorsque le Chauffe-Serviettes aura refroidi en toute sécurité.



RISQUE DE BRÛLURE ATTENTION : Évitez tout contact direct avec la surface intérieure chaude lorsque vous rentrez et sortez des objets. Toucher la surface alors qu'elle est chaude peut provoquer des brûlures. Laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de choc électrique, de brûlures, d'incendie ou de blessure:

- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil pour autre usage que celui qui est prévue.
- Ne placez pas et ne stockez l'appareil à proximité d'une baignoire ou d'un évier dans lesquels il pourrait tomber.
- Ne stocker pas cet appareil dans des zones humides.
- Ne touchez jamais un appareil tombé dans l'eau. Il y a un risque de mort instantanée.
- Des précautions doivent être prises afin qu'aucun objet ne tombe à l'intérieur et qu'aucun liquide ne soit renversé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Ne pas utiliser comme siège. S'asseoir peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise électrique sont endommagés ou tombés dans l'eau.
- Gardez les cordons éloignés des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'extérieur de l'appareil et ne le laissez pas pendre sur une table ou un rebord.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne modifiez pas la fiche de sécurité et n'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- N'utilisez pas d'accessoires supplémentaires non recommandés par le fabricant car cela pourrait provoquer des blessures.

REMARQUE : Le porte-serviettes chauffant est mis à la terre à 3 broches pour réduire le risque de choc électrique. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.

ATTENTION : Pour assurer une protection continue contre le risque de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation dans une prise standard de 120 V facilement accessible et correctement mise à la terre.

INTERFACE (BOUTONS ET INDICATEURS)

The diagram illustrates the control interface of a device, featuring a central display and several control elements. The interface is divided into two main sections by a horizontal line.

Top Section:

- Left Side:**
 - ⊙ Indicateur D'heure (Hour indicator)
 - ⊞ Indicateur de Minuterie à Rebours (Reverse Countdown Timer indicator)
 - Indicateur de Réglage de la Minuterie (Timer Setting indicator)
 - Indicateur de ☀ Chaleur Élevée (High Heat indicator)
 - ☀ Chaleur Basse (Low Heat indicator)
- Center:**
 - 15 Min, 30 Min, 45 Min, 60 Min (Timer settings)
 - 00:00 AM (Main display)
 - 100 °C / 100 °F (Temperature display)
- Right Side:**
 - ⊕ ⊖ (Temperature adjustment buttons)
 - Voyant de Température (> or < 50°C) (Temperature indicator)

Bottom Section:

- Left Side:**
 - Bouton **MODE** Fahrenheit y Celsius (Fahrenheit to Celsius button)
- Center:**
 - ⌚ (Time button)
 - ON/OFF (Power button)
- Right Side:**
 - Bouton **CL/DE** (Clear/Display button)

Additional Labels:

- Bouton **TIME** (15, 30, 45, or 60 min.) (Time button)
- Bouton **ON/OFF** (Power button)

- (1) Corps principal (chauffe-serviettes)
- (1) Grille de vapeur en acier inoxydable

Le chauffe-serviettes est conçu pour chauffer une serviette de bain d'environ 40" x 70". Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement des serviettes en coton 100 %.

- Appuyez sur le bouton **ON/OFF**.
- Toutes les lumières clignoteront pendant 3 secondes (auto-test).
- Si aucun bouton n'est appuyé dans les 20 secondes, l'appareil passe automatiquement aux réglages suivants :
 - Minuterie de 15 minutes
 - Chaleur élevée
 - Fahrenheit
 - Pas de délai

1. Maintenez le bouton **CL/DE** enfoncé. Le premier chiffre clignotera.
2. Utilisez $\oplus$ or $\ominus$ pour ajuster.
3. Appuyez à nouveau sur **CL/DE** pour passer au chiffre suivant.
4. Appuyez sur **CL/DE** pour confirmer.

Cet appareil est équipé d'un Verrou de Sécurité Enfant pour aider à prévenir l'accès accidentel par les enfants.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du Verrou de Sécurité Enfant situé sur le dessus de l'appareil.
2. Tout en maintenant le bouton enfoncé, soulevez le couvercle pour l'ouvrir.

Assurez-vous toujours que le couvercle est fermé et que le Verrou de Sécurité Enfant est activé lorsque l'appareil est en fonctionnement ou laissé sans surveillance.

- Appuyez et maintenez le bouton **MODE** une fois :
☀ : Chaleur élevée (réglage par défaut).
- Appuyez et maintenez à nouveau le bouton **MODE** :
🌙 : Chaleur basse.
- L'unité de température est Fahrenheit par défaut.
- Pour passer de °F à °C, appuyez brièvement sur le bouton **MODE**.

Appuyez sur le bouton **TIME** pour choisir : 15, 30, 45 ou 60 minutes.

1. Appuyez sur **CL/DE**. Le premier chiffre clignotera.
2. Réglez le délai avec $\oplus$ or $\ominus$.
3. Appuyez sur **CL/DE** pour passer au chiffre suivant.
4. Appuyez sur **CL/DE** pour confirmer.

Remarque : Le chauffage commencera uniquement à l'heure programmée.

Maintenez le bouton **TIME** enfoncé.

- Essuyer avec un chiffon doux, légèrement humide et uniquement du liquide vaisselle.
- Ne pas immerger ni pulvériser avec de l'eau.
- N'utilisez pas de produits chimiques, car ils peuvent décolorer la cuve intérieure.
- Ne vous asseyez pas et ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Garantie Limitée de 1 An

Les produits Zadro bénéficient d'une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas Cette garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par une mauvaise utilisation ou un accident.

Si votre produit devenait défectueux pendant la période de garantie, Zadro, Inc.™ réparera ou remplacera (à notre seule discrétion) votre produit, sans frais. Cependant, vous êtes responsable d'emballer correctement votre produit et tous les frais d'expédition applicables à Zadro, Inc.™

Veuillez contacter notre service client au 800-468-4348, 714-892-9200 ou envoyer un e-mail à customersupport@zadrolnc.com pour savoir comment obtenir un RMA (numéro d'autorisation de retour). Veuillez disposer et / ou inclure une copie de votre reçu, le numéro de modèle (TWSQ10C) et le problème que vous rencontrez avec votre produit.

LES CLIENTS HORS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, VEUILLEZ CONTACTER LE DÉTAILLANT D'ACHAT DIRECTEMENT POUR RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME DE GARANTIE DU PRODUIT.

Tout produit retourné de préférence est soumis à des frais de restockage de 20% du produit et aucun frais d'expédition ne sera remboursé.

Zadro, Inc.™ n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de défauts de ce produit, qu'ils soient ou non causés par sa négligence.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

ZADRO®

Huntington Beach, CA, USA

+1 800 468 4348

+1 714 892 9200

Zadrolnc@Zadrolnc.com

Zadrolnc.com

Merci pour votre achat!

S'il vous plaît visitez-nous en ligne pour laisser des commentaires, des critiques et voir de nouveaux produits plus excitants de

www.Zadrolnc.com

© Zadro, Inc.

