




User Guide

Introduction

Description of components:



Deflation Button Inflation Button



Low battery indicator


When the charging indicator becomes red, it indicates the remaining power level is below 5% and it is necessary to get it in charging timely.

Charging time: 3 hours


Charging voltage: 5V—1A

How to use


INFLATE and DEFLATE



1. Press the cover switch to open the cover.



2. Press the INFLATE button to turn on the air bed



3. When the inflating is finished, press the off button to stop the inflation.



4. Press the DEFLATE button to turn on the air bed



5. When the deflating is finished, press the off button to stop the deflation.

6. Close the cover and store the air bed well.


Note: it will start the fine-tuning and supplementing air pressure function when press and hold the off button.

Description of charging


1. Press the cover switch to open the cover.



2. Lift the handle to take out the air pump.




3. Charge the air pump with the USB-C cable.



Multi-function

This air pump can be used alone for other inflatable products.



Attached a suitable nozzle and hold pump against inflation valve on item to be inflated /deflated.


Camping Light Mode: This air pump has 2 levels of brightness and an emergency flashing light.



Press and Hold for 3 seconds to open the camping light mode



Press and hold for 3s and the white light will come on.



Press a second time and the high light is on.



Press a third time and the white light turns off and the white light flashes (SOS mode).

Extensive range of applications:



Swimming ring



Inflatable deck chair



Inflatable sofa



Inflatable bed



Inflatable swimming pool

WARNING

- The Product should be used under an environment at temperature between -4°F~122°F
- Do not operate it for more than 5 minutes at a time. Let it cool at least 10 minutes before restart it.
- It contains built-in lithium battery, should keep it away from fire and do not charge it at a high temperature environment.
- Two rechargeable lithium batteries are inside the pump. Please make sure it was fully charged for the first time using.
- The pump is attached with an UCB-C charging cable; please use it with the standard cable for charging.
- Do not disassemble the pump by yourself.
- This pump built-in DC motor, do not use in flammable and explosive environments.
- Do not insert the objects into or interfere with the fan chamber.
- Do not use it in flammable and explosive environments.
- Do not plug or remove the charger with wet hands.
- Dispose of the device,battery and other accessories in accordance with local regulations;do not dispose of them as household waste.Improperly disposing of the battery may cause the battery to explode.
- The pump must be stored in a dry environment at -4°F~ 122°F temperature. If the pump is not used for more than 1 months, the battery will discharge. The battery must be charged every 1 month.

Troubleshooting

If the air pump does not work normally:

- When the air pump is not working, constant red light of the indicator represents that the charge level is low and it is necessary to charge.
- Press the switch repeatedly.




Manufacturer: Jiangsu Guorun Electric Co.,Ltd.

Add: No.278, Jinhe Road, Jinhua Economic Development Zone, Jiangsu Province, China

Guide de l'utilisateur

Introduction

Description des composants :



Indicateur de batterie faible :


Lorsque l'indicateur de charge devient rouge, cela signifie que le niveau de batterie est inférieur à 5 % et qu'il est nécessaire de la recharger rapidement.

Temps de charge : 3 heures

Tension de charge : 5 V=1 A

Comment Utiliser

GONFLAGE ET DÉGONFLAGE



1. Appuyez sur l'interrupteur du couvercle pour l'ouvrir.



2. Appuyez sur le bouton GONFLAGE pour allumer le lit pneumatique.



3. Lorsque le gonflage est terminé, appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le gonflage.



4. Appuyez sur le bouton DÉGONFLAGE pour allumer le lit pneumatique.



5. Lorsque le dégonflage est terminé, appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le dégonflage.

6. Fermez le couvercle et rangez bien le lit pneumatique.


Remarque : Le réglage fin et le complément d'air démarrent si vous maintenez le bouton d'arrêt enfoncé.

Description De La Charge


1. Appuyez sur l'interrupteur du couvercle pour l'ouvrir.



2. Soulevez la poignée pour sortir la pompe à air.




3. Chargez la pompe à air avec le câble USB-C.



Multi-Fonction

Cette pompe à air peut être utilisée pour d'autres produits gonflables.




Fixez une buse appropriée et maintenez la pompe contre la valve de gonflement de l'article à gonfler/dégonfler.

Mode Lumière De Camping : Cette pompe dispose de 2 niveaux de luminosité et d'une lumière d'urgence clignotante.



Maintenir appuyé pendant 3 secondes pour activer le mode lampe de camping



Maintenir 3 secondes pour allumer la lumière blanche.



Appuyer une deuxième fois pour passer en lumière haute intensité.



Appuyer une troisième fois pour activer la lumière clignotante SOS.

Applications possibles :



Anneau de natation



Lit pneumatique



Bateau gonflable



Autres produits gonflables



Piscine gonflable

AVERTISSEMENT

- Le produit doit être utilisé dans un environnement avec une température comprise entre -20°C ~ 50°C.
- Ne pas l'utiliser pendant plus de 5 minutes à la fois. Laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le redémarrer.
- Contient une batterie lithium intégrée : tenir à l'écart du feu et ne pas le charger à une température élevée.
- Deux batteries lithium rechargeables sont à l'intérieur de la pompe. Assurez-vous qu'elles sont complètement chargées lors de la première utilisation.
- La pompe est fournie avec un câble de charge USB-C ; veuillez utiliser le câble standard pour la recharge.
- Ne démontez pas la pompe vous-même.
- Cette pompe contient un moteur à courant continu : ne pas l'utiliser dans des environnements inflammables ou explosifs.
- Ne pas insérer d'objets ni interférer avec la chambre du ventilateur.
- Ne pas l'utiliser dans des environnements inflammables ou explosifs.
- Ne pas brancher ou débrancher le chargeur avec les mains mouillées.
- Éliminez l'appareil, la batterie et les autres accessoires conformément aux réglementations locales ; ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Une élimination incorrecte de la batterie peut provoquer une explosion.
- La pompe doit être stockée dans un environnement sec à une température comprise entre -20°C ~ 50°C Si la pompe n'est pas utilisée pendant plus d'un mois, la batterie se déchargera. La batterie doit être rechargée tous les mois.

Dépannage

Si la pompe à air ne fonctionne pas correctement :

- Si la lumière rouge s'allume, cela signifie que la batterie est faible et doit être chargée.
- Appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur.

Fabricant: Jiangsu Guoron Electric Co., Ltd.

Adresse : No.278, Jinhe Road, Zone de développement économique de Jinhua, Province de Jiangsu, Chine